


ES: GROOMSY – MANUAL DE USUARIO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

- **Nombre del producto:** Peine para mascotas con spray
- **Entrada de energía:** DC 5V/1A
- **Especificación de la batería:** 3.7V / 200mAh
- **Tiempo de carga:** Aproximadamente 90 minutos
- **Material:** ABS, silicona
- **Adecuado para:** Gatos y perros
- **Peso neto:** 147g
- **Capacidad del depósito de agua:** 28ml

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:



1. Boquilla de spray
2. Peine con agujas de acero inoxidable
3. Puerto de carga
4. Botón de spray
5. Botón de eliminación de pelo
6. Puerto de inyección de agua
7. Ventana transparente de visualización


ACCESORIOS INCLUIDOS:


- 1 × Peine para pelo
- 1 × Botella de agua
- 1 × Manual de usuario
- 1 × Cable de carga

CÓMO USAR:

Antes de usar el dispositivo, asegúrese de que la batería esté suficientemente cargada y de que el depósito de agua esté lleno. Siga estos pasos para activar la función de spray:

1. **Cargue el peine** – Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación mediante un adaptador DC 5V. La luz indicadora se pondrá verde cuando esté completamente cargado (ver Figura 1).
2. **Llene la botella de agua** – Desenrosque la tapa y llene la botella con agua limpia (ver Figura 2).
3. **Transfiera el agua al depósito** – Abra la tapa pequeña de la botella de agua, retire el tapón del puerto de agua y vierta el agua en el depósito del peine (ver Figura 3).
4. **Active la función de spray** – Presione el botón de spray mientras peina a su mascota. La boquilla de spray liberará una fina niebla (ver Figura 4).
5. **Retire el pelo recogido** – Después de peinar, mantenga presionado el botón de eliminación de pelo para expulsar el pelo atrapado y luego deséchelo correctamente (ver Figura 5).





NOTA:

Cuando use la función de spray, incline el peine hacia abajo para asegurar que la pieza atomizadora toque el agua y rocíe correctamente.

PRECAUCIÓN:

- Use solo un **adaptador DC 5V** para cargar y cargue el dispositivo completamente antes del primer uso.
- Limpie el peine después de cada uso con un **pañó suave o un cepillo pequeño**.
- **No lave el dispositivo con agua**. Use toallitas con alcohol para desinfectarlo y mantenga el dispositivo seco.
- **Guarde el dispositivo fuera del alcance de niños y mascotas** cuando no lo esté utilizando.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.