


PL: GROOMSY – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJE PRODUKTU:

- **Nazwa produktu:** Grzebień do włosów dla zwierząt ze sprayem
- **Wejście zasilania:** DC 5V/1A
- **Specyfikacja baterii:** 3,7V / 200mAh
- **Czas ładowania:** Około 90 minut
- **Materiał:** ABS, silikon
- **Odpowiedni dla:** Koty i psy
- **Waga netto:** 147g
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 28ml

OPIS PRODUKTU:



1. Dysza rozpylająca
2. Grzebień ze stali nierdzewnej z igłami
3. Port ładowania
4. Przycisk włączania sprayu
5. Przycisk usuwania włosów
6. Port do napełniania wodą
7. Przezroczyste okno widokowe


ZALECANE AKCESORIA:


- 1 × Grzebień do włosów
- 1 × Butelka na wodę
- 1 × Instrukcja obsługi
- 1 × Kabel do ładowania

JAK UŻYWAĆ:

Przed użyciem urządzenia upewnij się, że bateria jest odpowiednio naładowana, a zbiornik na wodę napełniony. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby aktywować funkcję sprayu:

1. **Naładuj grzebień** – Podłącz urządzenie do źródła zasilania za pomocą adaptera DC 5V. Światło wskaźnika stanie się zielone po pełnym naładowaniu (patrz Rysunek 1).
2. **Napełnij butelkę wodą** – Odkręć zakrętkę i napełnij butelkę czystą wodą (patrz Rysunek 2).
3. **Przenieś wodę do zbiornika** – Otwórz małą pokrywkę butelki z wodą, usuń zatyczkę portu wodnego i wlej wodę do zbiornika grzebienia (patrz Rysunek 3).
4. **Aktywuj funkcję sprayu** – Naciśnij przycisk sprayu, czesząc swojego pupila. Dysza rozpylająca uwolni drobną mgiełkę (patrz Rysunek 4).
5. **Usuń zebrane włosy** – Po czesaniu przytrzymaj przycisk usuwania włosów, aby wypchnąć uwięzione włosy, a następnie wyrzuć je do kosza na śmieci (patrz Rysunek 5).





UWAGA:

Podczas korzystania z funkcji sprayu, pochyl grzebień w dół, aby upewnić się, że atomizer ma kontakt z wodą i rozpyla ją prawidłowo.

OSTRZEŻENIE:

- Używaj tylko **adaptera DC 5V** do ładowania i naładuj urządzenie w pełni przed pierwszym użyciem.
- Po każdym użyciu wyczyść grzebień przy użyciu **miękkiej ściereczki lub małej szczoteczki**.
- **Nie myj urządzenia wodą**. Używaj chusteczek nasączonych alkoholem do dezynfekcji i utrzymuj urządzenie suche.
- **Przechowuj urządzenie z dala od dzieci i zwierząt domowych, gdy nie jest używane.**

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.