


BG: GROOMSY – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА:

- **Име на продукта:** Гребен за козина на домашни любимци с пулверизатор
- **Захранване:** DC 5V/1A
- **Спецификации на батерията:** 3,7V / 200mAh
- **Време за зареждане:** Приблизително 90 минути
- **Материал:** ABS, силикон
- **Подходящ за:** Котки и кучета
- **Нетно тегло:** 147g
- **Капацитет на резервоара за вода:** 28ml

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:



1. Дюза за пулверизиране
2. Гребен с игли от неръждаема стомана
3. Порт за зареждане
4. Бутон за активиране на пулверизатора
5. Бутон за премахване на косми
6. Отвор за пълнене с вода
7. Прозрачен прозорец за наблюдение


ВКЛЮЧЕНИ АКЕСОАРИ:


- 1 × Гребен за косми
- 1 × Бутилка за вода
- 1 × Ръководство за употреба
- 1 × Кабел за зареждане

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Преди употреба се уверете, че батерията е напълно заредена и че резервоарът за вода е напълнен. Следвайте следните стъпки, за да активирате функцията за пулверизиране:

1. **Заредете гребена** – Свържете устройството към захранващ адаптер DC 5V. Индикаторната лампичка ще светне в зелено, когато е напълно зареден (вижте Фигура 1).
2. **Напълнете бутилката с вода** – Развийте капачката и я напълнете с чиста вода (вижте Фигура 2).
3. **Прехвърлете водата в резервоара** – Отворете малката капачка на бутилката, извадете запушалката на отвора за пълнене и налейте вода в резервоара на гребена (вижте Фигура 3).
4. **Активирайте функцията за пулверизиране** – Докато разресвате домашния си любимец, натиснете бутона за пулверизиране. Дюзата ще разпръска фин мъглив спрей (вижте Фигура 4).
5. **Отстранете събрания косми** – След разресване натиснете и задръжте бутона за премахване на косми, за да изхвърлите събраната косина, след което я изхвърлете правилно (вижте Фигура 5).





ЗАБЕЛЕЖКА:

При използване на функцията за пулверизиране наклонете гребена надолу, за да осигурите правилен поток на водата към атомирация елемент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Използвайте само DC 5V адаптер за зареждане и заредете напълно устройството преди първа употреба.
- Почиствайте гребена след всяка употреба с мека кърпа или малка четка.
- Не мийте устройството с вода. За дезинфекция използвайте кърпички с алкохол и съхранявайте устройството сухо.
- Съхранявайте далеч от деца и домашни любимци, когато не се използва.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.