


LT: GROOMSY – NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO SPECIFIKACIJOS:

- **Gaminio pavadinimas:** Purškiamo vandens šukos augintiniams
- **Jėjimo galia:** DC 5V/1A
- **Baterijos specifikacija:** 3,7V / 200mAh
- **Įkrovimo laikas:** Apie 90 minučių
- **Medžiaga:** ABS, silikonas
- **Tinka:** Katėms ir šunims
- **Grynoji masė:** 147 g
- **Vandens talpyklos talpa:** 28 ml

GAMINIO APRAŠYMAS:



1. Purškimo antgalis
2. Nerūdijančio plieno adatų šukos
3. Įkrovimo jungtis
4. Purškimo mygtukas
5. Plaukų pašalinimo mygtukas
6. Vandens įpylimo anga
7. Permatomas stebėjimo langas


PRIDEDAMI PRIEDAI:


- 1 × Plaukų šukos
- 1 × Vandens buteliukas
- 1 × Naudotojo vadovas
- 1 × Įkrovimo laidas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad baterija yra pakankamai įkrauta, o vandens talpykla pripildyta. Norėdami įjungti purškimo funkciją, atlikite šiuos veiksmus:

1. **Įkraukite šukas** – Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo naudodami DC 5V adapterį. Kai įrenginys bus visiškai įkrautas, indikatorius užsidegs žalia spalva (žr. 1 pav.).
2. **Pripildykite vandens buteliuką** – Atsukite dangtelį ir pripildykite buteliuką švaraus vandens (žr. 2 pav.).
3. **Perpilkite vandenį į talpyklą** – Atidarykite mažą buteliuko dangtelį, išimkite vandens angos kamštį ir supilkite vandenį į šukas (žr. 3 pav.).
4. **Įjunkite purškimo funkciją** – Šukuodami augintinio kailį, paspauskite purškimo mygtuką. Purkštukas paskleis smulkią dulksną (žr. 4 pav.).
5. **Pašalinkite surinktus plaukus** – Po šukavimo paspauskite ir laikykite plaukų pašalinimo mygtuką, kad išstumtumėte surinktus plaukus, tada juos išmeskite (žr. 5 pav.).





PASTABA:

Naudodami purškimo funkciją, laikykite šukas pakreiptas žemyn, kad vanduo tinkamai pasiektų purškimo mechanizmą.

ĮSPĖJIMAI:

- **Naudokite tik DC 5V adapterį įkrovimui** ir prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite įrenginį.
- **Po kiekvieno naudojimo išvalykite šukas** minkšta šluoste arba mažu šepetėliu.
- **Nelaikykite prietaiso vandenyje.** Dezinfekcijai naudokite alkoholio servetėles ir laikykite prietaisą sausą.
- **Laikykite prietaisą vaikams ir augintiniams nepasiekiamoje vietoje.**

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.