


UK: GROOMSY – ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

- **Назва продукту:** Гребінець-розпилювач для шерсті домашніх тварин
- **Вхідна потужність:** DC 5V/1A
- **Характеристики акумулятора:** 3,7V / 200mAh
- **Час заряджання:** Приблизно 90 хвилин
- **Матеріал:** ABS, силікон
- **Підходить для:** Котів і собак
- **Маса нетто:** 147 г
- **Об'єм резервуара для води:** 28 мл

ОПИС ПРОДУКТУ:



1. Розпилювальна насадка
2. Гребінець із голками з нержавіючої сталі
3. Порт для заряджання
4. Кнопка вмикання розпилювача
5. Кнопка видалення шерсті
6. Отвір для наповнення водою
7. Прозоре оглядове віконце


КОМПЛЕКТАЦІЯ:


- 1 × Гребінець для шерсті
- 1 × Пляшка для води
- 1 × Інструкція користувача
- 1 × Кабель для заряджання

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

Перед використанням переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений, а резервуар для води наповнений. Дотримуйтеся наступних кроків, щоб активувати функцію розпилювання:

1. **Зарядіть гребінець** – Підключіть пристрій до джерела живлення за допомогою адаптера DC 5V. Індикаторний світлодіод стане зеленим, коли пристрій повністю зарядиться (див. Рис. 1).
2. **Наповніть пляшку водою** – Відкрутіть кришку та наповніть пляшку чистою водою (див. Рис. 2).
3. **Перелийте воду в резервуар** – Відкрийте малу кришку на пляшці, вийміть заглушку отвору для наповнення і налейте воду у резервуар гребінця (див. Рис. 3).
4. **Увімкніть розпилювач** – Під час розчісування вашого улюбленця натисніть кнопку розпилювання. Насадка розпорошить тонкий водяний туман (див. Рис. 4).
5. **Видаліть зібрану шерсть** – Після розчісування натисніть і утримуйте кнопку видалення шерсті, щоб виштовхнути шерсть, а потім викиньте її у смітник (див. Рис. 5).





ПРИМІТКА:

При використанні функції розпилювання нахиліть гребінець вниз, щоб забезпечити правильний потік води до розпилювального елемента.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- **Використовуйте лише адаптер DC 5V для заряджання і повністю заряджайте пристрій перед першим використанням.**
- **Очищуйте гребінець після кожного використання м'якою тканиною або маленькою щіткою.**
- **Не мийте пристрій водою.** Для дезінфекції використовуйте спиртові серветки та тримайте пристрій сухим.
- **Зберігайте пристрій у недоступному для дітей і домашніх тварин місці.**

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.