

IT: GROWNETIC – MANUALE UTENTE

PANORAMICA DEL PRODOTTO




1. Testina massaggiante
2. Testina guida per i fluidi
3. Luce a infrarossi
4. Pulsante On/Off
5. Coperchio del serbatoio del liquido

Specifiche del prodotto


- Nome del prodotto: GROWNETIC
- Tensione nominale: 3,7V
- Potenza nominale: 5W
- Capacità della batteria: 1400mAh
- Interfaccia di ricarica: Tipo-C
- Dimensioni confezione: 242 x 116 x 65 mm

Funzioni del prodotto



1. Massaggio del cuoio capelluto
2. Terapia con luce a infrarossi
3. Dispersione del liquido a sfera
4. Impugnatura ergonomica

Contenuto della confezione



1. Dispositivo principale
2. Sacchetto per la conservazione
3. Manuale utente
4. Cavo di ricarica

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Questo prodotto è un dispositivo elettronico domestico per la salute e non può sostituire dispositivi medici. Non è destinato a diagnosi, trattamenti o altri usi commerciali.
2. Rimuovere accessori o oggetti che potrebbero interferire con il massaggio prima dell'uso.
3. Interrompere l'uso in caso di dolore o fastidio nella zona trattata.
4. In caso di anomalie durante l'uso, spegnere il dispositivo, scollegarlo e contattare l'assistenza clienti. Non tentare riparazioni fai-da-te.
5. Seguire tutte le linee guida di sicurezza quando si utilizza il prodotto in ambienti specifici.
6. Usare solo apparecchiature di ricarica compatibili con la tensione corretta per evitare danni. Non mescolare con altri dispositivi di ricarica.
7. Tenere il prodotto lontano da fuoco, umidità e ambienti corrosivi.

COME SI USA

Nota: questo prodotto **non può essere utilizzato durante la ricarica**. Scollegare sempre l'adattatore di alimentazione prima dell'uso.

Accensione e selezione modalità

- Tenere premuto il pulsante On/Off per circa 2 secondi fino a sentire un segnale acustico ("beep"), che indica l'accensione. Il dispositivo si avvia in Modalità 1 per impostazione predefinita.
- Premere il pulsante On/Off per cambiare modalità. Un suono tipo "goccia" ("drip") conferma il cambio riuscito.
 - **Modalità 1:** Massaggio veloce + luce a infrarossi
 - **Modalità 2:** Massaggio lento + luce a infrarossi
 - **Modalità 3:** Massaggio alternato veloce/lento + luce a infrarossi

Aggiunta del liquido

1. Aprire il coperchio del serbatoio del liquido e riempirlo con un prodotto adatto per la cura dei capelli. Non superare i 3ml per evitare sprechi.

2. Pulire il serbatoio del liquido dopo ogni utilizzo per mantenere l'igiene.
3. Soluzioni di cura diverse possono influenzare la velocità di rilascio. Concentrazioni più basse possono causare leggere perdite—pulire subito se necessario.
4. **Avvertenza:** Non aggiungere sostanze sconosciute o corrosive per evitare danni.

Funzione di temporizzazione intelligente

Il dispositivo dispone di una funzione di spegnimento automatico dopo 10 minuti.

Spegnimento

Tenere premuto il pulsante On/Off per spegnere il dispositivo.

Istruzioni per la pulizia

1. Per pulire la superficie esterna, risciacquarla con acqua. Non esporre la porta di ricarica all'acqua.
2. Risciacquare il serbatoio del liquido e il foro di uscita con acqua pulita dopo ogni utilizzo per evitare ostruzioni.
3. Asciugare il dispositivo e conservarlo in un luogo ventilato e asciutto.

ALTRE INFORMAZIONI

1. Il funzionamento normale può produrre suoni come "ronzio" o "click", che non indicano un malfunzionamento.
2. I prodotti nuovi possono contenere residui di liquido nel serbatoio a causa dei test di qualità in fabbrica. Questo è normale e sicuro.

ISTRUZIONI DI RICARICA

1. Collegare il cavo di ricarica Type-C alla porta di ricarica.
2. Inserire l'altra estremità in una porta USB o in un adattatore da 5V e collegarlo a una presa di corrente.
3. Durante la ricarica, la spia lampeggia. Quando è completamente carico, la luce rossa rimane accesa.
4. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore.

Note:

- Assicurarsi che la porta di ricarica sia asciutta prima di caricare.
- Un lieve riscaldamento del dispositivo e dell'adattatore durante la ricarica è normale.

Fine della ricarica

Scollegare l'adattatore e rimuovere il cavo di ricarica.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si verifica un problema, controllare quanto segue prima di contattare l'assistenza:

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende	Batteria scarica	Caricare il dispositivo
Massaggio debole	Batteria scarica	Caricare il dispositivo


Avvisi importanti

- Prima dello smaltimento, rimuovere la batteria seguendo le normative vigenti.
- Spegnere sempre il dispositivo prima di rimuovere la batteria.
- Smaltire la batteria in conformità con le leggi ambientali locali.
- Le persone non qualificate non devono tentare lo smontaggio.

PROCEDURA DI RIMOZIONE DELLA BATTERIA

1. Disconnettere la fonte di alimentazione esterna e rimuovere l'involucro del dispositivo.
2. Scollegare e rimuovere con attenzione la batteria.
3. Smaltire la batteria presso un impianto di riciclaggio autorizzato.
4. Seguire le normative ambientali locali per un corretto smaltimento.

APERTURA DEL COPERCHIO



STOCCAGGIO E TRASPORTO

- Se si conserva il dispositivo per più di 3 mesi, ricaricarlo prima dell'uso.
- Non posizionare il dispositivo vicino a pareti, pavimenti o soffitti per evitare danni.
- Assicurarsi che l'area di conservazione sia ventilata, asciutta e priva di luce solare diretta o gas corrosivi.
- Il prodotto è progettato con protezione dagli urti idonea per trasporto aereo, ferroviario, stradale e marittimo.
- Evitare l'esposizione a pioggia, neve, ribaltamento o urti durante il trasporto.

VERIFICA DELL'ALIMENTAZIONE E MANUTENZIONE

- Verificare sempre che la tensione di alimentazione sia compresa nell'intervallo specificato prima dell'uso.
- Proteggere il dispositivo da umidità, polvere e roditori.
- Pulire il dispositivo solo quando è spento.
- Riporre il dispositivo in un luogo sicuro ed evitare di posizionare oggetti pesanti sopra di esso.
- In caso di malfunzionamento, rivolgersi a un centro assistenza qualificato. Non tentare riparazioni fai-da-te.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.