


PL: GROWNETIC – INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPIS PRODUKTU




1. Główka masująca
2. Główka prowadząca płyn
3. Światło podczerwone
4. Przycisk Włącz/Wyłącz
5. Pokrywa zbiornika na płyn

Specyfikacja produktu


- Nazwa produktu: GROWNETIC
- Napięcie znamionowe: 3,7V
- Moc znamionowa: 5W
- Pojemność baterii: 1400mAh
- Interfejs ładowania: Type-C
- Wymiary opakowania: 242 x 116 x 65 mm

Funkcje produktu



1. Masaż skóry głowy
2. Terapia światłem podczerwonym
3. Rozprowadzanie płynu kulkowego
4. Ergonomiczny uchwyt

Zawartość opakowania



1. Urządzenie główne
2. Torba do przechowywania
3. Instrukcja obsługi
4. Kabel do ładowania

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ten produkt jest domowym elektronicznym urządzeniem zdrowotnym i nie zastępuje sprzętu medycznego. Nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani innych zastosowań komercyjnych.
2. Przed użyciem usuń akcesoria lub przedmioty, które mogą przeszkadzać w masażu.
3. Przerwij użycie, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort w masowanym obszarze.
4. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z pomocą techniczną. Nie podejmuj samodzielnych napraw.
5. Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania w określonych warunkach środowiskowych.
6. Używaj tylko kompatybilnych urządzeń ładujących o odpowiednim napięciu, aby uniknąć uszkodzeń. Nie mieszaj z innymi ładowarkami.
7. Trzymaj urządzenie z dala od ognia, wilgoci i środowisk korozyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Uwaga: Tego urządzenia nie można używać podczas ładowania. Przed użyciem zawsze odłącz zasilacz.

Włączanie i wybór trybu

- Przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz przez około 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk „bip”, co oznacza, że urządzenie jest włączone. Domyślnie uruchamia się w trybie 1.
- Naciśnij przycisk, aby przełączać się między trybami. Zmianę trybu potwierdza dźwięk „kapnięcia”.
 - Tryb 1: Szybki masaż + światło podczerwone
 - Tryb 2: Wolny masaż + światło podczerwone
 - Tryb 3: Naprzemienny szybki i wolny masaż + światło podczerwone

Dodawanie płynu

1. Otwórz pokrywę zbiornika i wlej odpowiedni produkt do pielęgnacji włosów. Nie przekraczaj 3 ml, aby uniknąć marnowania produktu.

2. Czyścić zbiornik po każdym użyciu, aby zachować higienę.
3. Różne roztwory pielęgnacyjne mogą wpływać na szybkość dozowania. Roztwory o niższym stężeniu mogą powodować lekkie przecieki – w razie potrzeby należy je szybko usunąć.
4. Uwaga: Nie dodawaj nieznanych lub żrących substancji, aby zapobiec uszkodzeniom.

INTELIGENTNA FUNKCJA TIMERA

Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia po 10 minutach.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

1. Aby wyczyścić zewnętrzną powierzchnię, opłucz urządzenie wodą. Nie dopuszczaj do kontaktu portu ładowania z wodą.
2. Po każdym użyciu przepłucz zbiornik na płyn i otwór wylotowy czystą wodą, aby zapobiec zatorom.
3. Osusz urządzenie i przechowuj je w dobrze wentylowanym i suchym miejscu.

INNE INFORMACJE

1. Podczas normalnej pracy urządzenia mogą występować dźwięki, takie jak „buczenie” lub „kliknięcie” — nie są one oznaką usterki.
2. Nowe produkty mogą zawierać pozostałości płynu w zbiorniku z powodu kontroli jakości w fabryce. Jest to normalne i bezpieczne.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

1. Podłącz kabel ładowania Type-C do portu ładowania.
2. Drugi koniec podłącz do portu USB lub adaptera 5 V i włóż do gniazdka.
3. Podczas ładowania kontrolka miga. Po pełnym naładowaniu światło czerwone świeci się ciągle.
4. Czas ładowania wynosi około 3 godziny.

Uwagi:

- Upewnij się, że port ładowania jest suchy przed rozpoczęciem ładowania.
- Lekkie nagrzewanie się urządzenia i adaptera podczas ładowania jest normalne.

ZAKOŃCZENIE ŁADOWANIA

Odłącz adapter i wyjmij kabel ładowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku problemu sprawdź poniższe punkty przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną:

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza	Niski poziom baterii	Naładuj urządzenie
Słaba siła masażu	Niski poziom baterii	Naładuj urządzenie


WAŻNE INFORMACJE

- Przed utylizacją należy wyjąć baterię zgodnie z przepisami.
- Zawsze wyłączaj urządzenie przed wyjęciem baterii.
- Utylizuj baterię zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.
- Nieprofesjoniści nie powinni podejmować prób rozbierania urządzenia.

PROCEDURA WYJMOWANIA BATERII

1. Odłącz urządzenie od zasilania i zdejmij obudowę.
2. Odłącz i ostrożnie wyjmij baterię.
3. Oddaj baterię do wyznaczonego punktu recyklingu.
4. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

OTWIERANIE POKRYWY



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Jeśli urządzenie ma być przechowywane dłużej niż 3 miesiące, należy je naładować przed ponownym użyciem.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio przy ścianach, podłogach ani sufitach, aby uniknąć uszkodzeń.
- Przechowuj w suchym, wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i gazów korozyjnych.
- Urządzenie posiada ochronę przed wstrząsami i nadaje się do transportu lotniczego, kolejowego, drogowego i morskiego.
- Unikaj kontaktu z deszczem, śniegiem, przewrócenia lub uderzenia podczas transportu.

KONTROLA ZASILANIA I KONSERWACJA

- Zawsze sprawdzaj, czy napięcie zasilania mieści się w określonym zakresie przed użyciem.
- Chroń urządzenie przed wilgocią, kurzem i gryzoniami.
- Czyść urządzenie tylko, gdy jest wyłączone.
- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
- W przypadku awarii skontaktuj się z profesjonalnym serwisem. Nie podejmuj prób naprawy samodzielnie.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadzi odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.