


EE: GRUMKO – KASUTUSJUHEND

TOOTE LÜHIKIRJELDUS



- (a) Pardel
- (b) USB-laadija
- (c) Kamm
- (d) Täpne lõikustera
- (e) Nina juukselõikuri otsik
- (f) Nina- ja kõrva juukselõikustera
- (g) Pehme näopesukäsn
- (h) Näopuhastushari

MÄRKUSED

Enne toote kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks alles.

1. Kasutage ainult komplektis olevat laadijat.
2. Laadimispinge: 3.7 V, 1A.
3. Rikke korral asendage laadija originaaliga, et vältida ohtu.
4. Kolm tera on valmistatud üliõhukesest sulamist. Ärge vajutage neid sõrmedega, et vältida kahjustusi (joonis 1).
5. Toote laadimise ja hoidmise temperatuur peab olema vahemikus 5°C kuni 35°C.
6. Ärge kasutage laadijat vee all (joonis 2).
7. Enne pardli loputamist voolava vee all, lülitage laadija välja (joonis 3).
8. Veekindluse klass: IPX6.
9. Seda toodet ei tohi kasutada inimesed, kellel on füüsilised, sensoorsed või vaimsed piirangud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid juhendab vastutav isik.
10. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
11. Kui pardel ei tööta pärast sisselülitamist, puhastage sees olevad karvad.
12. Laadimise ajal põleb indikaatortuli punaselt.
13. Reisimisel pange kaitsekork peale, et kaitsta pardli pead.



LAADIMINE

Enne laadimist veenduge, et pardel on välja lülitatud. Kiirlaadimine kestab umbes 5 tundi ja võimaldab kasutada umbes 45 minutit (joonis 4).

Ärge jätke toodet voluvõrku ühendatuks kauemaks kui 24 tundi.

1. Ühendage laadija pardliga (joonis 5).
2. Ühendage laadija voluvõrku.
3. Laadimistuli süttib (joonis 6).
4. Kui aku on täis, ühendage laadija lahti voluvõrgust ja pardlist.
5. Võib laadida ka laadimisaluse kaudu.



TOOTE KASUTAMINE

Raseerimine


1. Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu.
2. Libistage pardliped üle naha sirgjoonte ja ringjate liigutustega (joonis 7).



Puhastamine pärast kasutamist:

1. Lülitage pardel välja (joonis 8).
2. Eemaldage külgmised pead ükshaaval, seejärel tõmmake noole järgi keskosa.
3. Loputage pead ja karvakamber voolava vee all (joonis 9). Puhastage hoolikalt.
4. Kuivatage toote pind (joonis 10).
5. Sulgege pead ja raputage järelejäänud vesi välja.


- Ärge kasutage rätikut ega salvrätikut, kuna see võib kahjustada terasid.
- Avage pead uuesti, et need loomulikult kuivaksid (joonis 11). Puhastamiseks võib kasutada harjakest.



Pardlipea vahetamine


Parima tulemuse tagamiseks vahetage pea kord aastas. Kasutage ainult GRUMKO pardlipeasid.

- Eemaldage vana pea (joonis 12).
- Sisestage uus pea ülemisse avasse (1), seejärel vajutage (2), kuni klõpsub (joonis 13).




Täpse lõikustera kasutamine

- Lülitage pardel välja.
- Eemaldage pardlipea ja asetage lõikuri otsik ülemisse avasse.
- Vajutage, kuni kostab klõps (kõva klõpsatus) (joonis 14).



Lõikamine

- Veenduge enne lõikamist, et juuksed oleksid puhtad ja kuivad.
- Lõigake karvakasvu suunas.
- Kinnitage kamm mõlemasse avasse, kuni kostab klõps (joonis 15).
- Saadaval on 3MM ja 6MM pikkused seadistused. Valige märgistuse järgi (joonis 16).
- Eemaldage kamm, vabastades ühe külje ja seejärel teise (joonis 17).
- Lülitage seade sisse ja lõigake aeglaselt vastupidises karvakasvu suunas, et saavutada parim tulemus.



PUHASTAMINE JA MÄÄRMINE

1. Eemaldage täpne lõikustera ja puhastage harjaga või loputage veega.
2. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, alkoholi, bensiini ega atsetooni.
3. Puhastage seadet pärast igit kasutuskorda.
4. Parima tulemuse tagamiseks määrige terasid iga kolme kuu järel.
(Määrdeõli ei kuulu komplekti, tuleb osta eraldi.)

NINA JA KÕRVA JUUKSELÕIKUR

Paigaldamine:

- Lülitage pardel välja.
- Eemaldage pardlipea.
- Asetage nina lõikur ülemisse avasse, vajutage, kuni kostab klõps (kõva klõpsatus) (joonis 18).

Nina karvade lõikamine:

1. Puhastage nina.
2. Lülitage lõikur sisse.
3. Asetage otsik õrnalt mitte rohkem kui 0,5 cm ninasõõrmesse ja lõigake õrnalt ringjate liigutustega (joonis 19).
4. Vähendamaks ärritust, suruge lõikuri üks külg vastu nahka.

Kõrvakarvade lõikamine:

1. Puhastage kõrvade välispind, veenduge, et kõrvades poleks vaha.
2. Lülitage lõikur sisse.
3. Lõigake õrnalt pikad karvad ümber kõrva, sisestades mitte rohkem kui 0,5 cm kõrvaavasse (joonis 20).



PEHME NÄOKÄSN JA PUHASTUSHARI

Pehme näopesukäsn sobib näo õrnaks puhastamiseks.


Puhastushari aitab eemaldada rasu ja mustuse, muutes naha puhtaks ja terveks.

Kasutusjuhend:

1. Lülitage seade välja.
2. Ühendage harjaotsik (joonis 22).
3. Niisutage harjapead veega. Ärge kasutage kuiva harja, et vältida nahaärritust.
4. Niisutage oma nägu ja kandke puhastusvahendit.
5. Asetage harjapea paremale põsele (joonis 24).
6. Lülitage seade sisse.
7. Liigutage õrnalt nina juurest kõrva suunas.
8. 20 sekundi pärast liikuge vasakule põsele, vältige silmaümbrust.
9. Järgmise 20 sekundi jooksul liikuge otsaesisele ja puhastage vasakult paremale.
Märkus: Ärge puhastage liiga kaua – ühe koha peal ei tohi hoida kauem kui 20 sekundit.
10. Loputage ja kuivatage oma nägu.
11. Puhastage otsik pärast kasutamist (vt Puhastamine ja hooldus).

Märkus: Pehme näokäsn ja puhastushari kasutavad sama alust (joonis 23-1-2).

Nõuanne: kasutage seda tarvikut enne raseerimist – tulemuseks on puhtam ja lihtsam raseerimine.



LÕIKUR

Kasutage sisseehitatud lõikurit vuntside ja põskhabeme vormimiseks.

1. Tõstke liugur üles, et lõikur välja lükata (joonis 21).
2. Lülitage pardel sisse, et lõikur tööle hakkaks.



KESKKONNAKAITSE

1. Eemaldage laadija ja pistik pardlist.
 2. Enne äraviskamist eemaldage aku.
Kui aku on eemaldatud, ärge ühendage seadet enam voluvõrku.
-

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.