

HU: GRUMKO – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A TERMÉK BEMUTATÁSA



- (a) Borotva
- (b) USB töltő
- (c) Fésű
- (d) Precíziós trimmelő
- (e) Orr- és fültrimmelő fej
- (f) Orr- és fültrimmelő
- (g) Puha arctisztító szivacs
- (h) Arctisztító kefe

BIZTONSÁGI UTAKOZÁSOK

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi hivatkozásra.

1. Csak az adott töltőt használja.
2. Töltési feszültség: 3,7V, 1A.
3. Ha a töltő megsérül, cserélje ki egy eredeti típusú töltőre.
4. A három penge ultra vékony ötvözetből készült. Azok kézi megnyomásával elkerülheti a törést (1. ábra).
5. A termék töltője és tárolási hőmérséklete ne haladja meg az 5°C – 35°C közöttit.
6. Ne öblítse le a töltőt víz alatt (2. ábra).
7. A borotva víz alatti tisztítása előtt húzza ki a töltőt (3. ábra).
8. Vízállósági osztály: IPX6.
9. Ezt a terméket olyan személyek nem használhatják, akik mozgás-, érzékelés- vagy mentális korlátozottsággal rendelkeznek, illetve tapasztalat nélküli személyek, kivéve ha felügyelet vagy utasítás alatt állnak.
10. Tartsák távol gyermekektől.
11. Ha a borotva nem működik a bekapcsolás után, tisztítsa ki a belső részből a hajmaradványokat.
12. Töltés közben a kijelző pirosan világít.
13. Útlevél tartásakor mindig tegye vissza a védőburkolatot a borotvára, hogy megóvja a borotvafejet.



TÖLTÉS

A töltés előtt kapcsolja ki a borotvát.

A gyors töltés körülbelül 5 órát vesz igénybe, és körülbelül 45 perc használatot biztosít (4. ábra).

Ne hagyja a terméket 24 óránál hosszabb ideig a hálózatra csatlakoztatva.

1. Helyezze a töltőt a borotvába (5. ábra).
2. Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz.
3. A töltés kijelzője világítani fog (6. ábra).
4. Amikor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt és vegye ki a csatlakozót a borotvából.
5. A töltés történhet az alapállomás használatával is.



A TERMÉK HASZNÁLATA

Borotválkozás


1. Nyomja meg az ON/OFF gombot a borotva bekapcsolásához.
2. Használja a borotvát sima vonalakban és körkörösén a bőrén (7. ábra).



Használat utáni tisztítás:

1. Kapcsolja ki a borotvát (8. ábra).
2. Vegye le a két oldalsó borotvafejet, majd forgassa el a középsőt, és húzza ki a nyílásnak megfelelően.
3. Oplágtja a borotvafejeket és a hajtartályt folyó víz alatt (9. ábra). Alaposan tisztítsa meg.
4. Tisztítsa meg a termék felületét (10. ábra).


5. Csukja vissza a borotvafejeket és rázza le a felesleges vizet.
6. Ne törölje le a borotvafejeket törülközővel vagy szalvétával, mivel az károsíthatja őket.
7. Nyissa ki újra a borotvafejeket, hogy megszáradjanak (11. ábra). Használhat kefést is a tisztításhoz.



A borotvafej cseréje


A legjobb teljesítmény érdekében évente cserélje ki a borotvafejet. Csak a GRUMKO borotvafejet használja.

1. Húzza le a régi borotvafejet (12. ábra).
2. Helyezze be az új fejét az első horonyba (1), majd nyomja le (2) a kattanasig (13. ábra).




Precíziós trimmelő használata

1. Kapcsolja ki a borotvát.
2. Vegye le a borotvafejet, és helyezze be a hajvágót a felső részen található helyre.
3. Pontra nyomja, amíg kattán (hang: kattanas) (14. ábra).



Trimmelés

- Győződjön meg róla, hogy a haj tiszta és száraz.
- Használja a fésűt a haj növekedésével ellentétes irányban, ha a kívánt eredményhez szükséges.
- Figyelembe vegye a comb eszközt mindkét oldalon, nyomja be (15. ábra).
- 2 hosszúságot válasszon: 3MM vagy 6MM (16. ábra).
- Válassza ki az igényeinek megfelelő hosszúságot.



TISZTÍTÁS ÉS MAZALÁS

1. Leveheti a precíziós trimmer fejét, és tisztíthatja kefével vagy vízben.
2. Ne használjon durva tisztítószereket, alkoholt, benzint vagy acetont.
3. Mindig tisztítsa meg használat után.
4. Ne felejtse el minden három hónapban kenni a pengéket.
(Még olajat nem tartalmazza, külön kell megvásárolni.)

ORR ÉS FÜL ZASTRIHÁVÁSHOZ

Telepítés:

- Kapcsolja ki a borotvát.
- Leveheti a borotvafejet.
- Illessze be az orr trimmelőt a felső nyílásba (hang: kattanas) (18. ábra).

Orr szőrszálainak trimmelése:

1. Tisztítsa meg az orrát.
2. Terjedjen a trimmerre.
3. A trimmer vége ne menjen be 0.5 cm-nél mélyebben az orrlyukba. Finoman körkörös mozdulatokkal végezze el a trimmelést (19. ábra).
4. Az irritáció csökkentéséhez tartsa a trimmer hegyét az orr bőréhez, és fordítva helyezze be.

Fül szőrszálainak trimmelése:

1. Tisztítsa meg a fülét, ügyelve arra, hogy ne maradjon fülzsír.
2. Kapcsolja be a trimmert.
3. Finoman trimmelje a hosszú szőrszálakat a füle körül, legfeljebb 0.5 cm-t befelé a hallójáratba (20. ábra).



PUHA ARCTISZTÍTÓ SZIVACS ÉS ARCTISZTÍTÓ KEFE

A puha arctisztító szivacsot kíméletes arcmosáshoz tervezték.

Az arctisztító kefe segít eltávolítani az olajat és a szennyeződések, elősegítve a tiszta, egészséges bőrt.

Használati utasítások:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Csatlakoztassa az arctisztító kefét (22. ábra).
3. Nedvesítse meg a kefejét vízzel. Ne használja szárazon, hogy elkerülje a bőrirritációt.
4. Nedvesítse meg az arcát, és vigyen fel arctisztítót.
5. Helyezze a kefét a jobb arcára (24. ábra).
6. Kapcsolja be a készüléket.
7. Finoman mozgassa a kefét az orr felől a fül irányába.
8. 20 másodperc elteltével mozgassa át a bal arcra, kerülve a szem környékét.
9. További 20 másodperc elteltével mozgassa a homlokra, balról jobbra kefével.


Megjegyzés: Kerülje a túlzott tisztítást. Ne kezelje a bőrt 20 másodpercnél hosszabb ideig.

10. Öblítse le és szárítsa meg az arcát.

11. Tisztítsa meg a csatolt eszközt a használat után (lásd: Tisztítás és karbantartás).

Megjegyzés: A puha arctisztító szivacs és az arctisztító kefe ugyanazzal az alaplappal használható (23-1-2. ábra).

Tipp: Használja ezt az eszközt borotválkozás előtt, hogy könnyebb és tisztább eredményt érjen el.



TRIMMELÉS

Használja a beépített trimmert az oldalszakáll és bajusz formázásához.

1. Tolja fel a csúszkát, hogy felfedje a trimmert (21. ábra).
2. Kapcsolja be a borotvát a trimmer aktiválásához.



KÖRNYEZETVÉDELEM

1. Húzza ki a töltőt és távolítsa el a termék csatlakozóját a borotvából.
2. Távolítsa el az akkumulátort a hulladékba helyezés előtt.

Ne csatlakoztassa újra a borotvát az akkumulátor eltávolítása után.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.