

SI: GUGUPURE – UPORABNIŠKI NAVODILI

PARAMETRI IZDELKA

Ime izdelka: GUGUPURE
Vrsta izdelka: Ultrazvočna lepotna lopatica
Model: C-1
Ocena napetosti: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
Izhodna napetost: 5V/500mA
Način polnjenja: Polnilna (lithijeva baterija)
Teža izdelka: Približno 99g
Moč: 2W
Dimenzije: 55 x 165 x 15,5 mm

LASTNOSTI IZDELKA

1. Globoko očisti in odstrani odmrle kožne celice.
 2. Dezintegrira pigmente, bledi madeže.
 3. Zmanjša gube in izboljša elastičnost kože.
 4. Spodbuja krvni obtok in limfni metabolizem.
 5. Izboljša regeneracijo kožnih celic in prepustnost.
 6. Masažira kožo, dovaja hranila in izloča nečistoče.
 7. Ne povzroča poškodb kože ali stranskih učinkov.
 8. Privlačna oblika, enostavna za uporabo, preprosta uporaba in prenosna.
-

OPIS IZDELKA

Ultrazvočni valovi so visoko-frekvenčni mehanski vibracijski valovi, ki se pogosto uporabljajo v medicinskih in lepotnih tretmajih. Ti mehanski valovi proizvajajo kombinacijo mehanskih učinkov, toplotnih učinkov in katalize. Z nizko energijo in visoko-frekvenčnimi vibracijami ultrazvočni valovi ustvarjajo blag resonančni učinek na koži, ki izboljšuje vitalnost celic in povečujejo prepustnost. To pomaga odpreti znojne žleze, zožiti pore in izboljšati celoten videz kože.

Ultrazvočni čistilci in lepotni pripomočki uporabljajo ultrazvok in nanotehnologijo za izboljšanje videza kože. Z 24.000 vibracijami na sekundo te vibracije povzročajo intenzivno trenje med molekulami, kar povečuje temperaturo v globljih plasteh kože. To povečuje metabolizem celic, pospešuje mikro-cirkulacijo in spodbuja odstranjevanje presnovnih odpadkov.

Z pretvorbo ionskega toka se poveča prepustnost celične membrane, kar spodbuja intracelularne mikrosklope, ki pretvarjajo maščobne kisline v CO₂ in H₂O. Ta proces pomaga zmanjšati količino maščobe in vodi do bolj čvrstega videza. Ko se uporablja s ciljanimi lepotnimi izdelki, so učinki še bolj izraziti.

Visoko-frekvenčne vibracije omogočajo globoko masažo in povečajo gorenje maščobnih celic. To izboljšuje mikro-cirkulacijo, razgrajuje maščobne celice in olajša odstranjevanje odpadnih snovi iz telesa. Posebna lopatasta sonda prodre 4-7 cm pod kožo, kjer z uporabo akustičnih valov atomizira lepotne losjone, odstranjuje umazanijo, odvečen sebum in ostanke kozmetičnih izdelkov. To pomaga odpreti pore in emulzificirati znoj ter luske, kar vodi do hitrejše in učinkovitejše čistilne akcije.


Ultrazvok deluje podobno kot precizna pralna naprava, čisti kožo, odstranjuje odmrle kožne celice, sebum in druge nečistoče ter optimizira absorpcijo hranil.

PREGLED IZDELKA



1. Sijajna glava za kožo
2. Področje za prikaz stanja
3. Preklopnik za vklop / gumb za izbiro načina

NAVODILA ZA UPORABO



Način čiščenja

1. Pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi, da vklopite napravo.
2. Izberite način čiščenja. Priporočljivo je, da najprej uporabite čistilec obraza. Uporabite po čiščenju obraza.
3. Nanesite izdelek na obraz.
4. Uporabite sijajno glavo za čiščenje, kot je prikazano na sliki 2.

Način vlaženja

1. Pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi, da vklopite napravo.
2. Pritisnite gumb za način vlaženja dvakrat. Priporočljivo je, da pred tem uporabite obrazno masko. Uporabite po absorpciji hranil.

3. Nanesite losjon na obraz.
4. Uporabite sijajno glavo za nanos losjona, kot je prikazano na sliki 2.

Način dvigovanja in zategovanja


1. Pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi, da vklopite napravo.
2. Pritisnite gumb trikrat, da izberete način dvigovanja in zategovanja. Za najboljše rezultate uporabljajte skupaj s serumom.
3. Nanesite serum na obraz.
4. Uporabite sijajno glavo za masažo seruma, kot je prikazano na sliki 2.

VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

1. Preverite, da je naprava izklopljena.
2. Očistite napravo z vlažno krpo ali alkoholom, da odstranite madeže s glave in telesa. Izogibajte se uporabi topil, razredčil ali drugih korozivnih kemikalij za čiščenje.
3. Po čiščenju napravo shranite na suhem mestu. Ne shranjujte je v kopalnici ali drugih vlažnih prostorih. Shranjujte izven dosega otrok.

NAVODILA ZA POLNLENJE

1. Povežite USB kabel za polnjenje z USB vmesnikom. Naprava ima že popolnoma napolnjeno baterijo, vendar jo priporočamo polniti pred prvo uporabo.
2. Napravo lahko polnite tako, da USB kabel priključite v računalnik, adapter (prodan ločeno) ali polnilec za telefon. LED lučka bo med polnjenjem utripala in se pri popolnem polnjenju prižgala. Preverite, ali je baterija pravilno napolnjena pred uporabo.
3. Pred prvo uporabo napravo odstranite zaščitno folijo z glave za sijaj kože.



POGOJI ZA POLNLENJE

- Če naprava ne začne delovati, ko pritisnete gumb za vklop, jo prosimo napolnite.
 - Ko napravi zmanjka baterije, vas bo opozorila s "pi-pi" zvokom in se bo samodejno izklopila. Takoj jo napolnite.
 - Naprava bo samodejno prešla v stanje pripravljenosti po 10 minutah neaktivnosti in se bo izklopila po 1 minuti brez uporabe.
 - Popolno polnjenje naprave traja približno 150 minut (več kot 5 ur ob prvem polnjenju). Po popolnem polnjenju jo lahko uporabljate neprekinjeno približno 80 minut.
 - Priporočljivo je redno polnjenje naprave.
-

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.