

## SR (Latn.): GUGUPURE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

### PARAMETRI PROIZVODA

- Ime proizvoda: GUGUPURE
  - Tip proizvoda: Ultrazvučna beauty lopatica
  - Model: C-1
  - Ocijenjeni napon: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
  - Izlazni napon: 5V/500mA
  - Način punjenja: Punjiva (litijumska baterija)
  - Bruto težina: Približno 99g
  - Snaga: 2W
  - Dimenzije: 55 x 165 x 15,5 mm
- 

### ZNAČAJKE PROIZVODA

1. Dubinski čisti i uklanja mrtve stanice kože.
  2. Dezintegrira pigmente, smanjuje mrlje.
  3. Smanjuje bore i poboljšava elastičnost kože.
  4. Promoviše cirkulaciju krvi i limfni metabolizam.
  5. Poboljšava regeneraciju stanica kože i propusnost.
  6. Masažira kožu, donosi hranljive tvari i izbacuje nečistoće.
  7. Ne oštećuje kožu niti izaziva nuspojave.
  8. Privlačan dizajn, jednostavan za korišćenje, jednostavna upotreba i prenosiv.
- 

### OPIS PROIZVODA

Ultrazvučni valovi su visokofrekventni mehanički vibracijski valovi koji se često koriste u medicinskim i kozmetičkim tretmanima. Ovi mehanički valovi proizvode kombinaciju mehaničkih efekata, toplinskih učinaka i katalize. S niskom energijom i visokofrekventnim vibracijama, ultrazvučni valovi stvaraju blagi rezonantni efekat na koži, koji poboljšava vitalnost stanica i povećava propusnost. To pomaže otvaranju znojnih žlezda, stezanju pora i poboljšanju opšteg izgleda kože.

Ultrazvučni čistači i kozmetički uređaji koriste ultrazvuk i nanotehnologiju za poboljšanje izgleda kože. S 24.000 vibracija u sekundi, ove vibracije uzrokuju intenzivno trenje između molekula, podižući temperaturu u dubljim slojevima kože. To povećava metabolizam stanica, ubrzava mikrocirkulaciju i podstiče uklanjanje metaboličkog otpada.

Pretvorbom ionskog toka poboljšava se propusnost stanične membrane, čime se podstiču intracelularni mikrokretaji koji pretvaraju masne kiseline u CO<sub>2</sub> i H<sub>2</sub>O. Ovaj proces pomaže smanjenju volumena masti, što dovodi do toniranijeg izgleda. Kada se koristi sa ciljanom kozmetikom, efekti su još izraženiji.

Visokofrekventne vibracije omogućuju duboku masažu i povećavaju sagorevanje masnih stanica. To poboljšava mikrocirkulaciju, razgrađuje masne stanice i olakšava uklanjanje otpadnih tvari iz tela. Posebna lopatasta sonda prodire 4-7 cm ispod kože, gde pomoću akustičkih valova atomizuje kozmetičke losione, uklanjajući prljavštinu, suvišan sebum i ostatke kozmetičkih proizvoda. To pomaže otvaranju pora i emulzifikaciji znoja i ljuski, što rezultira bržim i efikasnijim čišćenjem. Ultrazvuk deluje slično kao precizna mašina za pranje, čisteći kožu, uklanjajući mrtve stanice kože, sebum i druge nečistoće, te optimizuje apsorpciju hranljivih tvari.

---


## PREGLED PROIZVODA



1. Svetačka glava za kožu
2. Područje za prikaz statusa
3. Prekidač za uključivanje / Dugme za izbor načina rada

---

## UPUTE ZA UPOTREBU



### Način čišćenja

1. Pritisnite i držite dugme za uključivanje 2 sekunde da biste uključili uređaj.
2. Odaberite način čišćenja. Preporučuje se prvo koristiti čistač za lice. Koristite nakon čišćenja lica.
3. Nanesite proizvod na lice.
4. Upotrebite svetlosnu glavu za čišćenje, kao što je prikazano na slici 2.

### Način hidratacije

1. Pritisnite i držite dugme za uključivanje 2 sekunde da biste uključili uređaj.
2. Pritisnite dugme za način hidratacije dva puta. Preporučuje se koristiti masku za lice unapred. Koristite nakon apsorpcije hranljivih tvari.

3. Nanesite losion na lice.
4. Upotrebite svetlosnu glavu za nanošenje losiona, kao što je prikazano na slici 2.

#### **Način podizanja i zatezanja**

1. Pritisnite i držite dugme za uključivanje 2 sekunde da biste uključili uređaj.
2. Pritisnite dugme tri puta kako biste odabrali način podizanja i zatezanja. Za najbolje rezultate koristite sa serumom.
3. Nanesite serum na lice.
4. Upotrebite svetlosnu glavu za masažu seruma, kao što je prikazano na slici 2.

---


#### **ODRŽAVANJE I POHRANA**

1. Proverite da je uređaj isključen.
2. Očistite uređaj vlažnom krpom ili alkoholom kako biste uklonili mrlje sa glave i tela. Izbegavajte korišćenje rastvarača, razređivača ili drugih korozivnih hemikalija za čišćenje.
3. Po čišćenju, pohranite uređaj na suvom mestu. Nemojte ga držati u kupatilu ili vlažnim prostorijama. Držite ga van domašaja dece.

---

#### **UPUTSTVA ZA PUNJENJE**

1. Povežite USB kabl za punjenje sa USB priključkom. Uređaj dolazi sa potpuno napunjenom baterijom, ali se preporučuje da ga napunite pre prve upotrebe.
2. Uređaj možete puniti priključivanjem USB kabla u računar, adapter (prodaje se zasebno) ili punjač za telefon. LED svetlo će svetleti tokom punjenja i ostati uključeno kada bude potpuno napunjen. Proverite da li je baterija ispravno napunjena pre upotrebe.
3. Pri prvoj upotrebi, skinite zaštitu sa svetlosne glave kože.



---

#### **PREPORUKE ZA PUNJENJE**

- Ako uređaj ne počne raditi kada pritisnete dugme za uključivanje, napunite ga.
  - Kada uređaju ponestane baterije, oglasit će se zvučni signal "pi-pi" i uređaj će se automatski isključiti. Odmah ga napunite.
  - Uređaj će automatski preći u stanje pripravnosti nakon 10 minuta neaktivnosti i isključiti se nakon 1 minute neupotrebe.
  - Za potpuno punjenje uređaja potrebno je oko 150 minuta (više od 5 sati pri prvom punjenju). Nakon potpunog punjenja, može se koristiti kontinuirano oko 80 minuta.
  - Preporučuje se redovno punjenje uređaja.
-

#### UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

## SR (Cyril.): GUGUPURE – КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК

### ПАРАМЕТРИ ПРОИЗВОДА

- Име производа: ГУГУПУРЕ
- Тип производа: Ултразвучна beauty лопатичка
- Модел: C-1
- Оцењени напон: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
- Излазни напон: 5V/500mA
- Начин пуњења: Пунива (литијумска батерија)
- Бруто тежина: Приближно 99g
- Снага: 2W
- Димензије: 55 x 165 x 15,5 mm

---

### ЗНАЧАЈКЕ ПРОИЗВОДА

1. Дубински чисти и уклања мртве ћелије коже.
2. Дезинтегрише пигменте, смањује мрље.
3. Смањује боре и побољшава еластичност коже.
4. Промовише циркулацију крви и лимфни метаболизам.
5. Побољшава регенерацију ћелија коже и пропусност.
6. Масажира кожу, доноси хранљиве супстанце и избацује нечистоће.
7. Не оштећује кожу нити изазива нуспојаве.
8. Привлачан дизајн, једноставан за коришћење, једноставна употреба и преносив.

---

### ОПИС ПРОИЗВОДА

Ултразвучни таласи су високофреквентни механички вибрацијски таласи који се често користе у медицинским и козметичким третманима. Ови механички таласи производе комбинацију механичких ефеката, топлинских дејстава и катализа. Са ниском енергијом и високофреквентним вибрацијама, ултразвучни таласи стварају благи резонантни ефекат на кожи, који побољшава виталност ћелија и повећава пропусност. То помаже отварању знојних жлезда, стезању пора и побољшању општег изгледа коже.

Ултразвучни чистачи и козметички уређаји користе ултразвук и нанотехнологију за побољшање изгледа коже. Са 24.000 вибрација у секунди, ове вибрације изазивају интензивно трење између молекула, подижући температуру у дубљим слојевима коже. То повећава метаболизам ћелија, убрзава микрокрвоток и подстиче уклањање метаболичког отпада.

Претворбом јонског тока побољшава се пропусност ћелијске мембране, чиме се подстичу интерцелуларни микрокретаји који претварају масне киселине у CO<sub>2</sub> и H<sub>2</sub>O. Овај процес помаже смањењу волумена масти, што доводи до тониранијег изгледа. Када се користи са циљаном козметиком, ефекти су још израженији.

Високофреквентне вибрације омогућавају дубоку масажу и повећавају сагоревање масних ћелија. То побољшава микрокрвоток, разграђује масне ћелије и олакшава уклањање отпадних супстанци из тела. Посебна лопатаста сонда продире 4-7 cm испод коже, где уз помоћ акустичних таласа атомизује козметичке лосионе, уклањајући прљавштину, сувишан себум и остатке козметичких производа. То помаже отварању пора и емаулгиранији зноја и љуски, што

резултује бржим и ефикаснијим чишћењем. Ултразвук делује слично као прецизна машина за прање, чистећи кожу, уклањајући мртве ћелије коже, себум и друге нечистоће, те оптимизује апсорпцију хранљивих супстанци.

---


## ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА



1. Светлећа глава за кожу
2. Подручје за приказ стања
3. Прекидач за укључивање / Дугме за избор начина рада

---

## УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ



### Начин чишћења

1. Притисните и држите дугме за укључивање 2 секунде да бисте укључили уређај.
2. Изаберите начин чишћења. Препоручује се прво користити чишћач за лице. Користите након чишћења лица.
3. Нанесите производ на лице.
4. Испољзите светлећу главу за чишћење, као што је приказано на слици 2.

### Начин хидратације

1. Притисните и држите дугме за укључивање 2 секунде да бисте укључили уређај.
2. Притисните дугме за начин хидратације два пута. Препоручује се користити маску за лице унапред. Користите након апсорпције хранљивих супстанци.
3. Нанесите лосион на лице.
4. Испољзите светлећу главу за наношење лосиона, као што је приказано на слици 2.

### Начин подизања и затезања

1. Притисните и држите дугме за укључивање 2 секунде да бисте укључили уређај.
2. Притисните дугме три пута да бисте изабрали начин подизања и затезања. За најбоље резултате користите са серумом.
3. Нанесите серум на лице.
4. Испољзите светлећу главу за масажу серума, као што је приказано на слици 2.

---


### ОДРЖАВАЊЕ И ПОХРАНА

1. Проверите да је уређај искључен.
2. Очистите уређај влажном крпом или алкохолом како бисте уклонили мрље са главе и тела. Избегавајте коришћење растварача, разређивача или других корозивних хемијских средстава за чишћење.
3. По чишћењу, пошаљите уређај на суво место. Немојте га држати у купатилу или влажним просторијама. Држите га ван домаћаја деце.

---

### УПУТСТВА ЗА ПУЊЕЊЕ

1. Повежите USB кабл за пуњење са USB прикључком. Уређај долази са потпуно напуњеном батеријом, али се препоручује да га напуните пре прве употребе.
2. Уређај можете пунити прикључивањем USB кабла у рачунар, адаптер (продаје се посебно) или пуњач за телефон. LED светло ће светлети током пуњења и остати укључено када буде потпуно напуњено. Проверите да ли је батерија исправно напуњена пре употребе.
3. При првој употреби, скините заштиту са светлеће главе коже.



---

### ПРЕПОРУКЕ ЗА ПУЊЕЊЕ

- Ако уређај не почиње радити када притиснете дугме за укључивање, напуните га.
- Када уређају понестаје батерије, огласиће се звучни сигнал "пи-пи" и уређај ће се аутоматски искључити. Одмах га напуните.

- Уређај ће аутоматски прећи у стање припреме након 10 минута неактивности и искључити се након 1 минуте неупотребе.
- За потпуно пуњење уређаја потребно је око 150 минута (више од 5 сати при првом пуњењу). Након потпуног пуњења, може се користити континуирано око 80 минута.
- Препоручује се редовно пуњење уређаја.

---

#### УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније