

HU: GUGUPURE – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKPARAMÉTEREK

- Terméknév: GUGUPURE
- Terméktípus: Ultrahangos szépségápoló spatula
- Modell: C-1
- Névleges feszültség: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
- Kimeneti feszültség: 5V/500mA
- Töltési mód: Újratölthető (lítium akkumulátor)
- Nettó tömeg: Körülbelül 99g
- Teljesítmény: 2W
- Méretek: 55 x 165 x 15,5 mm

TERMÉKJELLEMZŐK

1. Mélytisztítja és eltávolítja az elhalt hámsejteket.
2. Bontja a pigmenteket, halványítja a foltokat.
3. Csökkenti a ráncokat és javítja a bőr rugalmasságát.
4. Serkenti a vérkeringést és a nyirokkeringést.
5. Fokozza a bőrsejtek regenerációját és áteresztőképességét.
6. Masszírozza a bőrt, tápanyagokat juttat be és eltávolítja a szennyeződések.
7. Nem károsítja a bőrt, mellékhatások nélkül.
8. Esztétikus kivitel, könnyen használható, egyszerű működésű és hordozható.

TERMÉKLEÍRÁS

Az ultrahangos hullámok nagyfrekvenciás mechanikai rezgések, amelyeket gyakran alkalmaznak orvosi és szépségápolási kezelésekben. Ezek a mechanikai hullámok mechanikai hatásokat, hőhatásokat és katalitikus folyamatokat váltanak ki. Az alacsony energiájú, nagyfrekvenciás rezgések enyhe rezonanciahatást fejtenek ki a bőrön, serkentik a sejtek aktivitását és javítják a bőr áteresztőképességét. Elősegítik a verejtékmirigyek megnyílását, a pórusok összehúzódását, és javítják a bőr általános megjelenését.

Az ultrahangos tisztító és szépségápoló készülékek ultrahangot és nanotechnológiát használnak a bőr állapotának javítására. Másodpercenként 24 000 rezgéssel intenzív súrlódás keletkezik a molekulák között, amely megemeli a bőr mélyebb rétegeinek hőmérsékletét. Ez serkenti a sejtek anyagcseréjét, gyorsítja a mikrokeringést és elősegíti a salakanyagok eltávolítását.

Az ionáramlás átalakításával javul a sejthártya áteresztőképessége, elősegíti a sejten belüli mikrokeringést, ami a zsírsavakat CO₂-vé és H₂O-vá alakítja. Ez a folyamat segíti a zsírtömeg csökkentését és feszebb bőrfelületet eredményez. Célzott kozmetikumokkal alkalmazva a hatás még látványosabb.

A nagyfrekvenciás rezgések mélymasszázszt biztosítanak és fokozzák a zsírbontást. Javítják a mikrokeringést, lebontják a zsírsejteket, és elősegítik a salakanyagok eltávolítását. A speciális spatula alakú fej 4-7 cm mélységben hatol a bőr alá, ahol ultrahanghullámokkal porlasztja a kozmetikumokat, eltávolítja a szennyeződések, felesleges faggyút és sminkmaradványokat. Segíti a pórusok kitisztítását, az izzadság és az elhalt hámréteg feloldását, így gyorsabb és hatékonyabb tisztítást tesz


lehetővé. Az ultrahang úgy működik, mint egy precíziós mosógép, megtisztítja a bőrt, eltávolítja az elhalt hámsejteket, faggyút és egyéb szennyeződéseket, valamint optimalizálja a tápanyagok felszívódását.

TERMÉKÁTTEKINTÉS



1. Bőrvilágosító fej
2. Állapotjelző kijelző
3. Bekapcsoló / Módváltó gomb

HASZNÁLATI MÓD



Tisztítási mód

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához.
2. Válassza ki a tisztítási módot. Javasolt előtte arctisztító használata. Az arctisztítás után használja.
3. Vigye fel a terméket az arcára.
4. A bőrvilágosító fejjel tisztítsa meg a bőrt a 2. ábra szerint.

Hidratáló mód

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.
2. Koppintson kétszer a Hidratáló mód gombra. Javasolt előtte arcpakolást használni. A tápanyagok felszívódása után alkalmazza.
3. Vigyen fel arctejet az arcára.
4. A bőrvilágosító fejfel oszlassa el a krémet a 2. ábra szerint.

Feszesítő és emelő mód


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.
2. Háromszor koppintson a gombra a Feszítő és Emelő mód kiválasztásához. A legjobb eredményért használjon szérumot.
3. Vigye fel a szérumot az arcára.
4. A bőrvilágosító fejfel masszírozza be a szérumot a 2. ábra szerint.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Nedves ruhával vagy alkohollal tisztítsa meg a készüléket, különösen a fejet és a készülékházat. Ne használjon oldószereket, hígítókat vagy más maró vegyszereket.
3. Tisztítás után száraz helyen tárolja a készüléket. Ne hagyja fürdőszobában vagy nedves környezetben. Tartsa gyermekektől távol.

TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Csatlakoztassa a USB töltőkábelt a USB csatlakozóba. Bár a készülék teljesen feltöltött állapotban érkezik, ajánlott első használat előtt feltölteni.
2. A készüléket számítógéphez, adapterhez (külön vásárolható) vagy telefontöltőhöz csatlakoztatva töltheti. Töltés közben a LED villog, és a töltés befejeződése után folyamatosan világít. Használat előtt győződjön meg róla, hogy teljesen fel van töltve.
3. Első használat előtt távolítsa el a védőfóliát a bőrvilágosító fej felületéről.



TÖLTÉSI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ha a készülék nem kapcsol be a bekapcsológomb megnyomására, kérjük, töltse fel.
- Amikor az akkumulátor lemerülőben van, „bip-bip” hangjelzést ad ki, majd automatikusan kikapcsol. Kérjük, azonnal töltse fel.
- A készülék 10 perc inaktivitás után készenléti módba lép, és 1 perc múlva automatikusan kikapcsol.

- A készülék teljes feltöltése körülbelül 150 percet vesz igénybe (első töltéskor több mint 5 óra). Teljes feltöltöttség esetén körülbelül 80 percig működtethető.
- Ajánlott rendszeresen feltölteni a készüléket.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.