

GR: GUGUPURE – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Όνομα προϊόντος: GUGUPURE
- Τύπος προϊόντος: Υπερηχητικό Σπάτουλα Ομορφιάς
- Μοντέλο: C-1
- Ονομαστική τάση: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz
- Τάση εξόδου: 5V/500mA
- Τρόπος φόρτισης: Επαναφορτιζόμενο (Μπαταρία Λιθίου)
- Καθαρό βάρος: Περίπου 99g
- Ισχύς: 2W
- Διαστάσεις: 55 x 165 x 15.5 mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Καθαρίζει σε βάθος και αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα του δέρματος.
2. Διασπά τις χρωστικές, αποχρωματίζει τις κηλίδες.
3. Μειώνει τις ρυτίδες και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος.
4. Προάγει την κυκλοφορία του αίματος και τον λεμφικό μεταβολισμό.
5. Ενισχύει την αναγέννηση και τη διαπερατότητα των κυττάρων του δέρματος.
6. Κάνει μασάζ, εισάγει θρεπτικά συστατικά και αποβάλλει ακαθαρσίες.
7. Χωρίς βλάβες στο δέρμα ή παρενέργειες.
8. Ελκυστικός σχεδιασμός, εύκολο στη χρήση, απλή λειτουργία, φορητό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα υπερηχητικά κύματα είναι μηχανικά κύματα υψηλής συχνότητας που χρησιμοποιούνται ευρέως στην ιατρική και στην αισθητική. Παράγουν συνδυασμό μηχανικής δράσης, θερμότητας και καταλυτικών φαινομένων. Με χαμηλή ενέργεια και υψηλή συχνότητα, δημιουργούν ήπια δόνηση στο δέρμα, ενισχύοντας τη ζωτικότητα των κυττάρων και τη διαπερατότητα. Βοηθούν στο άνοιγμα των πόρων, τη σύσφιξη και τη βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος.

Οι υπερηχητικοί καθαριστές και οι συσκευές ομορφιάς χρησιμοποιούν υπερήχους και νανοτεχνολογία για τη βελτίωση της εμφάνισης της επιδερμίδας. Με 24.000 δονήσεις το δευτερόλεπτο, προκαλούν έντονη τριβή μεταξύ των μορίων, αυξάνοντας τη θερμοκρασία στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος. Αυτό ενισχύει τον μεταβολισμό, επιταχύνει τη μικροκυκλοφορία και προάγει την αποβολή των αποβλήτων.

Η μετατροπή της ροής ιόντων αυξάνει τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης, δημιουργώντας μικροροές στο εσωτερικό των κυττάρων, μετατρέποντας λιπαρά οξέα σε CO₂ και H₂O. Έτσι μειώνεται το λίπος και η όψη του δέρματος βελτιώνεται. Σε συνδυασμό με εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης, το αποτέλεσμα ενισχύεται.


Οι δονήσεις υψηλής συχνότητας επιτρέπουν βαθύ μασάζ, βοηθούν στην καύση λιποκυττάρων, βελτιώνουν τη μικροκυκλοφορία και απομακρύνουν τα απόβλητα. Η ειδική κεφαλή-σπάτουλα διεισδύει 4-7 cm στο δέρμα, όπου οι υπερηχητικές δονήσεις διασπούν λοσιόν ομορφιάς, απομακρύνοντας σμήγμα, ρύπους και υπολείμματα καλλυντικών. Έτσι, οι πόροι ξεμπλοκάρονται και η διαδικασία καθαρισμού γίνεται πιο γρήγορη και αποτελεσματική.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ




1. Κεφαλή Λάμπης Δέρματος
2. Περιοχή Εμφάνισης Κατάστασης
3. Διακόπτης Λειτουργίας / Επιλογή Λειτουργίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1



2

Λειτουργία Καθαρισμού

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία καθαρισμού. Συνιστάται η χρήση καθαριστικού προσώπου. Χρησιμοποιήστε μετά τον καθαρισμό.
3. Εφαρμόστε το προϊόν στο πρόσωπο.
4. Χρησιμοποιήστε την κεφαλή λάμπης για καθαρισμό (Εικ. 2).

Λειτουργία Ενυδάτωσης

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση.
2. Πατήστε δύο φορές το κουμπί Moisturizing Mode. Συνιστάται η χρήση μάσκας προσώπου πριν. Χρησιμοποιήστε μετά την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών.

3. Εφαρμόστε λοσιόν στο πρόσωπο.
4. Χρησιμοποιήστε την κεφαλή λάμπης για εφαρμογή, όπως στην Εικ. 2.

Λειτουργία Σύσφιξης & Ανόρθωσης


1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση.
2. Πατήστε τρεις φορές για επιλογή Lifting Mode. Συνιστάται η χρήση με ορό.
3. Εφαρμόστε τον ορό στο πρόσωπο.
4. Χρησιμοποιήστε την κεφαλή λάμπης για μασάζ, όπως στην Εικ. 2.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2. Καθαρίστε με ένα υγρό πανί ή οινόπνευμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή διαβρωτικά.
3. Μετά τον καθαρισμό, φυλάξτε σε ξηρό μέρος. Μην τοποθετείται σε μπάνιο ή υγρούς χώρους. Μακριά από παιδιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στην αντίστοιχη θύρα. Το προϊόν διαθέτει προφορτισμένη μπαταρία αλλά συνιστάται φόρτιση πριν την πρώτη χρήση.
2. Μπορείτε να φορτίσετε μέσω υπολογιστή, αντάπτορα (πωλείται ξεχωριστά) ή φορτιστή τηλεφώνου. Το LED αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και παραμένει αναμμένο όταν ολοκληρωθεί.
3. Αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας από την κεφαλή πριν την πρώτη χρήση.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

- Αν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, φορτίστε τη.
 - Σε χαμηλή μπαταρία, θα ακούσετε ήχο “μπιπ-μπιπ” και θα απενεργοποιηθεί. Φορτίστε αμέσως.
 - Μετά από 10 λεπτά αδράνειας, τίθεται σε αναμονή και απενεργοποιείται μετά από 1 λεπτό.
 - Ο πλήρης κύκλος φόρτισης διαρκεί περίπου 150 λεπτά (5+ ώρες στην πρώτη φόρτιση).
 - Η συσκευή λειτουργεί για περίπου 80 λεπτά μετά από πλήρη φόρτιση.
 - Συνιστάται τακτική φόρτιση.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.