

LV: HEATFOOT – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

TEHNISKIE PARAMETRI

Produkta funkcija: Bezvadu apkures lente potītei

Produkta modelis: CL-2888

Akumulatora ietilpība: 2000 mAh

Nominālā jauda: 7,5 W

Nominālais spriegums: 3,7 V

DARBA VIDE

Parametrs	Darba vide	Uzglabāšana un transports
Temperatūras diapazons	0 °C ~ 40 °C	-0 °C ~ 50 °C
Mitrums	< 80 % RH	< 80 % RH
Atmosfēras spiediens	70 kPa – 106 kPa	70 kPa – 106 kPa

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS



1



2



3



3



4



5

1. Pirms lietošanas pārļiecinieties, vai produktu var ieslēgt. Ja nevar, uzlādējiet to ar komplektā iekļauto uzlādes kabeli.
2. Uzlieciet elektrisko apkures lenti uz potītes.
3. Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 2 sekundes; kontrolieris izdos divus skaņas signālus, un iestatītā temperatūra būs 50 °C.

4. Darbības laikā nospiediet apkures pogu vienu reizi, lai palielinātu temperatūru līdz 60 °C. Nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu apkures funkciju. Apkures režīms darbojas cikliski temperatūrās 40 °C → 45 °C → 50 °C → 55 °C → 60 °C.
5. Darbības laikā nospiediet vibrācijas pogu vienu reizi, lai ieslēgtu 1. līmeni, nospiediet vēlreiz, lai ieslēgtu 3. līmeni, un vēlreiz, lai izslēgtu vibrāciju. Vibrācijas režīms darbojas cikliski.
6. Lai izslēgtu produktu, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 2 sekundes, līdz kontrolieris izdod skaņas signālu. Produkts izslēgsies, un visi indikatori nodzīsīs.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.