


ET: HOPLINKA - KASUTUSJUHE

PAIGALDAMISE SAMMUD



1. Eemaldage täitmisnõel selle hoiukohast pogo-kepi all ja kinnitage see kindlalt õhupumba külge.
2. Asetage tühjaks lastud pall poolenisti hoidikusse.
3. Sisestage täitmisnõel palli õhuklappi ja täitke pall õhuga, kuni see on täielikult täis pumbatud ja kindlalt hoidikus. Pärast täitmist eemaldage pump ja nõel.
4. Kontrollige, et alumine tugi oleks kindlalt kinnitatud, seejärel tõmmake lukustustihvt välja.
5. Asetage kate pallile, joondage sakid avadega, vajutage see tugevasti alla ja pöörake, kuni see lukustub oma kohale.
6. Vajutage mõlemad lukustusklambrid alla, et kinnitada kate ja lõpetada paigaldamine.

LAHTIVÕTMISE SAMMUD



1. Tõstke mõlemad lukustusklambrid üles, pöörake katet, kuni see avaneb, ja eemaldage see.
2. Sisestage täitmisnõel palli õhuklappi, et õhk välja lasta. Kui pall on täielikult tühjenenud, eemaldage nõel.
3. Eemaldage tühjaks lastud pall hoidikust, seejärel viige lukustustihvt tagasi algseesse asendisse.
4. Keerake täitmisnõel õhupumba küljest lahti ja hoidke seda pogo-kepi all olevas hoidikus.

KASUTUSJUHISED

Enne kasutamist

- Kontrollige, et kõik osad oleksid kindlalt kokku pandud ning et elastne köis, jalatoed ja käepidemed oleksid korralikult kinnitatud.

- Veenduge, et toode sobib kasutaja kehakaalule ja et puuduvad nähtavad kahjustuse või kulumise märgid.
- Kasutage pogot ainult tasasel, avatud ja ohutul pinnal, eemal takistustest, liiklusest ja teravatest esemetest.

Kuidas kasutada

1. Asetage mõlemad jalad kindlalt jalatugedele.
2. Hoidke käepidemeid mõlema käega tugevalt kinni.
3. Hoidke keha tasakaalus ja painutage põlvi kergelt.
4. Kasutage kehaliigutusi elastse köie venitamiseks ja vabastamiseks, luues põrkava liikumise.
5. Hüppamise ajal hoidke tasakaalu ja maanduge nii, et mõlemad jalad oleksid kindlalt jalatugedel.

Ohutusjuhised kasutamise ajal

- Kasutaja maksimaalne kehakaal: **30 kg**.
- Enne iga kasutamist veenduge, et pall oleks korralikult täis pumbatud ning et kate ja lukustusklambrid oleksid kindlalt kinnitatud.
- Kasutamise ajal on soovitatav täiskasvanu järelevalve.
- Kandke sobivat kaitsevarustust, näiteks kiivrit ning põlve- ja küünarnukikaitsmeid, eriti algajate puhul.
- Ärge kasutage toodet märgadel, libedatel, ebatasastel või kahjustatud pindadel.
- Ärge tehke ohtlikke trikke, liigseid hüppeid ega kasutage toodet ohtlikes piirkondades.
- Lõpetage toote kasutamine kohe, kui mõni osa muutub lõdvaks, kahjustub või kulub.

Pärast kasutamist

- Hoidke pogot kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja äärmuslikest temperatuuridest.
- Enne järgmist kasutamist kontrollige regulaarselt elastset köit ja teisi komponente kahjustuste suhtes.