

LV: HOPLINKA - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

UZSTĀDĪŠANAS SOĻI



1. Izņemiet piepūšanas adatu no tās glabāšanas turētāja zem pogo nūjas un droši piestipriniet to pie gaisa pumpja.
2. Ievietojiet izlaisto bumbu līdz pusei turētājā.
3. Ievietojiet piepūšanas adatu bumbas gaisa vārstā un piepumpējiet bumbu, līdz tā ir pilnībā piepūsta un stingri novietota turētājā. Pēc piepumpēšanas noņemiet pumpi un adatu.
4. Pārbaudiet, vai apakšējais balsts ir droši piestiprināts, pēc tam izvelciet bloķēšanas tapu.
5. Uzlieciet vāku uz bumbas, izlīdziniet izciļņus ar atverēm, stingri piespiediet to uz leju un pagriezi, līdz tas nofiksējas vietā.
6. Nospiediet abas bloķēšanas skavas uz leju, lai nostiprinātu vāku un pabeigtu uzstādīšanu.

DEMONTĀŽAS SOĻI



1. Paceliet abas bloķēšanas skavas, pagriezi vāku, līdz tas atbloķējas, un noņemiet to.
2. Ievietojiet piepūšanas adatu bumbas gaisa vārstā, lai izlaistu gaisu. Kad bumba ir pilnībā izlaista, izņemiet adatu.
3. Izņemiet izlaisto bumbu no turētāja, pēc tam atgrieziet bloķēšanas tapu tās sākotnējā pozīcijā.
4. Atskrūvējiet piepūšanas adatu no gaisa pumpja un glabājiet to tās turētājā zem pogo nūjas.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Pirms lietošanas

- Pārbaudiet, vai visas daļas ir droši samontētas un vai elastīgā virve, kāju balsti un rokturi ir pareizi piestiprināti.

- Pārliecinieties, ka produkts ir piemērots lietotāja svaram un ka nav redzamu bojājumu vai nodiluma pazīmju.
- Lietojiet pogo tikai uz līdzenas, atklātas un drošas virsmas, tālāk no šķēršļiem, satiksmes un asiem priekšmetiem.

Kā lietot

1. Droši novietojiet abas pēdas uz kāju balstiem.
2. Cieši turiet rokturus ar abām rokām.
3. Uzturiet ķermeņa līdzsvaru un nedaudz salieciet ceļus.
4. Izmantojiet ķermeņa kustības, lai izstieptu un atbrīvotu elastīgo virvi, radot atsperīgu kustību.
5. Lēkšanas laikā saglabājiēt līdzsvaru un piezemējieties ar abām pēdām droši novietotām uz kāju balstiem.

Drošības instrukcijas lietošanas laikā

- Maksimālais lietotāja svars: **30 kg**.
- Pirms katras lietošanas pārliecinieties, ka bumba ir pareizi piepumpēta un ka vāks un bloķēšanas skavas ir droši nostiprinātas.
- Lietošanas laikā ieteicama pieaugušā uzraudzība.
- Lietojiet piemērotu aizsargaprīkojumu, piemēram, ķiveri un ceļu un elkoņu aizsargus, īpaši iesācējiem.
- Nelietojiet produktu uz slapjām, slidenām, nelīdzenām vai bojātām virsmām.
- Neveiciet bīstamus trikus, pārmērīgus lēcienus un nelietojiet produktu nedrošās vietās.
- Nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu, ja kāda daļa kļūst vaļīga, bojāta vai nolietota.

Pēc lietošanas

- Glabājiēt pogo sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem un ekstremālām temperatūrām.
- Pirms nākamās lietošanas regulāri pārbaudiet elastīgo virvi un citas sastāvdaļas, vai nav bojājumu.