


PL: HOPLINKA – INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTAŻ



1. Wyjmij igłę do pompowania z uchwytu znajdującego się pod skoczkiem pogo i solidnie przymocuj ją do pompki.
2. Włóż spuszczoną piłkę do uchwytu.
3. Włóż igłę do pompowania do zaworu powietrza piłki i pompuj ją, aż będzie całkowicie napompowana oraz stabilnie osadzona w uchwycie. Po zakończeniu pompowania wyjmij pompkę i igłę.
4. Sprawdź, czy dolna podpora jest prawidłowo zamocowana, a następnie wyciągnij trzpień blokujący.
5. Załóż osłonę na piłkę, dopasuj wypustki do rowków, mocno dociśnij osłonę i obróć ją, aż zablokuje się na swoim miejscu.
6. Dociśnij oba zatrzaski blokujące w dół, aby zabezpieczyć osłonę i zakończyć montaż.

DEMONTAŻ



1. Unieś oba zatrzaski blokujące, obróć osłonę do pozycji odblokowanej i zdejmij ją.
2. Włóż igłę do pompowania do zaworu powietrza piłki, aby spuścić powietrze. Gdy piłka zostanie całkowicie opróżniona z powietrza, wyjmij igłę.
3. Wyjmij spuszczoną piłkę z uchwytu, a następnie włóż trzpień blokujący z powrotem do pierwotnego położenia.
4. Odkręć igłę do pompowania od pompki i umieść ją w uchwycie znajdującym się pod skoczkiem pogo.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed użyciem

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zmontowane oraz czy elastyczna linka, podesty na stopy i uchwyty są solidnie zamocowane.

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do masy ciała użytkownika oraz że nie nosi widocznych śladów uszkodzeń ani zużycia.
- Używaj skoczka pogo wyłącznie na płaskiej, otwartej i bezpiecznej powierzchni, z dala od przeszkód, ruchu ulicznego i ostrych przedmiotów.

Sposób użytkowania

1. Pewnie ustaw obie stopy na podestach.
2. Chwyć mocno uchwyty obiema rękami.
3. Utrzymuj równowagę i lekko ugnij kolana.
4. Wykorzystuj ruch ciała do napinania i zwalniania elastycznej linki, aby wykonywać podskoki.
5. Zachowuj równowagę podczas skakania i ląduj obiema stopami na podestach.

Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania

- Maksymalna masa użytkownika: **30 kg**.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że piłka jest prawidłowo napompowana oraz że osłona i zatrzaski blokujące są bezpiecznie zamocowane.
- Zaleca się nadzór osoby dorosłej podczas użytkowania.
- Noś odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak kask oraz ochraniacze na kolana i łokcie, szczególnie podczas nauki.
- Nie używaj produktu na mokrych, śliskich, nierównych ani uszkodzonych powierzchniach.
- Nie wykonuj niebezpiecznych ewolucji ani zbyt wysokich skoków oraz nie używaj produktu w niebezpiecznych miejscach.
- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli jakikolwiek element poluzuje się, ulegnie uszkodzeniu lub nadmiernemu zużyciu.

Po użyciu

- Przechowuj skoczka pogo w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i skrajnych temperatur.
- Przed każdym kolejnym użyciem regularnie sprawdzaj elastyczną linkę oraz pozostałe elementy pod kątem uszkodzeń.