


SR: HOPLINKA – KORISNIČKO UPUTSTVO

KORACI INSTALACIJE



1. Izvadite iglu za naduvavanje iz njenog držača za odlaganje ispod pogo štapa i čvrsto je pričvrstite na pumpu za vazduh.
2. Izduvanu loptu umetnite do pola u držač.
3. Umetnite iglu za naduvavanje u ventil za vazduh na lopti i naduvajte loptu dok ne bude potpuno naduvana i čvrsto postavljena u držaču. Nakon naduvavanja uklonite pumpu i iglu.
4. Proverite da li je donji oslonac sigurno pričvršćen, zatim izvucite sigurnosni klin.
5. Postavite poklopac na loptu, poravnajte jezičke sa prorezima, čvrsto ga pritisnite nadole i okrenite dok se ne zaključa na mestu.
6. Obe kopče za zaključavanje pritisnite nadole kako biste učvrstili poklopac i završili instalaciju.

KORACI RASKLAPANJA



1. Podignite obe kopče za zaključavanje, okrenite poklopac dok se ne otključa i uklonite ga.
2. Umetnite iglu za naduvavanje u ventil za vazduh na lopti kako biste ispustili vazduh. Kada je lopta potpuno izduvana, uklonite iglu.
3. Izvadite izduvanu loptu iz držača, zatim vratite sigurnosni klin u njegov prvobitni položaj.
4. Odvrnite iglu za naduvavanje sa pumpe za vazduh i odložite je u njen držač ispod pogo štapa.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe

- Proverite da li su svi delovi sigurno sastavljeni i da li su elastično užje, oslonci za stopala i ručke pravilno pričvršćeni.

- Uverite se da je proizvod pogodan za težinu korisnika i da nema vidljivih znakova oštećenja ili habanja.
- Pogo koristite samo na ravnoj, otvorenoj i bezbednoj površini, dalje od prepreka, saobraćaja i oštih predmeta.

Kako koristiti

1. Oba stopala sigurno postavite na oslonce za stopala.
2. Čvrsto držite ručke obema rukama.
3. Održavajte ravnotežu tela i blago savijte kolena.
4. Pokretima tela zatežite i otpuštajte elastično uže, stvarajući poskakujući pokret.
5. Tokom skakanja održavajte ravnotežu i doskočite sa oba stopala sigurno postavljena na oslonce za stopala.

Bezbednosna uputstva tokom upotrebe

- Maksimalna težina korisnika: **30 kg**.
- Pre svake upotrebe proverite da li je lopta pravilno naduvana i da li su poklopac i kopče za zaključavanje sigurno pričvršćeni.
- Tokom upotrebe preporučuje se nadzor odrasle osobe.
- Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu, kao što su kaciga i zaštita za kolena i laktove, posebno za početnike.
- Ne koristite proizvod na mokrim, klizavim, neravnim ili oštećenim površinama.
- Ne izvodite opasne trikove, preterane skokove i ne koristite proizvod na nebezbednim mestima.
- Odmah prestanite sa upotrebom proizvoda ako se bilo koji deo olabavi, ošteti ili pohaba.

Nakon upotrebe

- Pogo čuvajte na suvom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti i ekstremnih temperatura.
- Pre sledeće upotrebe redovno proveravajte elastično uže i ostale komponente radi oštećenja.

CP: NORLINKA - КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

КОРАЦИ ИНСТАЛАЦИЈЕ



1. Извадите иглу за надување из њеног држача за одлагање испод пого штапа и чврсто је причврстите на пумпу за ваздух.
2. Издувану лопту уметните до пола у држач.
3. Уметните иглу за надување у вентил за ваздух на лопти и надувајте лопту док не буде потпуно надувана и чврсто постављена у држачу. Након надувавања уклоните пумпу и иглу.
4. Проверите да ли је доњи ослонац сигурно причвршћен, затим извуците сигурносни клин.
5. Поставите поклопац на лопту, поравнајте језичке са прорезима, чврсто га притисните надолу и окрените док се не закључа на месту.
6. Обе копче за закључавање притисните надолу како бисте учврстили поклопац и завршили инсталацију.

КОРАЦИ РАСКЛАПАЊА



1. Подигните обе копче за закључавање, окрените поклопац док се не откључа и уклоните га.
2. Уметните иглу за надување у вентил за ваздух на лопти како бисте испустили ваздух. Када је лопта потпуно издувана, уклоните иглу.
3. Извадите издувану лопту из држача, затим вратите сигурносни клин у његов првобитни положај.
4. Одвртните иглу за надување са пумпе за ваздух и одложите је у њен држач испод пого штапа.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Пре употребе

- Проверите да ли су сви делови сигурно састављени и да ли су еластично уже, ослонци за стопала и ручке правилно причвршћени.

- Уверите се да је производ погодан за тежину корисника и да нема видљивих знакова оштећења или хабања.
- Пого користите само на равной, отвореној и безбедној површини, даље од препрека, саобраћаја и оштрих предмета.

Како користити

1. Оба стопала сигурно поставите на ослонце за стопала.
2. Чврсто држите ручке обема рукама.
3. Одржавајте равнотежу тела и благо савијте колена.
4. Покретима тела затежите и отпуштајте еластично уже, стварајући поскакујући покрет.
5. Током скакања одржавајте равнотежу и доскочите са оба стопала сигурно постављена на ослонце за стопала.

Безбедносна упутства током употребе

- Максимална тежина корисника: **30 kg**.
- Пре сваке употребе проверите да ли је лопта правилно надувана и да ли су поклопац и копче за закључавање сигурно причвршћени.
- Током употребе препоручује се надзор одрасле особе.
- Носите одговарајућу заштитну опрему, као што су кацига и заштита за колена и лактове, посебно за почетнике.
- Не користите производ на мокрим, клизавим, неравним или оштећеним површинама.
- Не изводите опасне трикове, претеране скокове и не користите производ на небезбедним местима.
- Одмах престаните са употребом производа ако се било који део олабави, оштети или похаба.

Након употребе

- Пого чувајте на сувом месту, даље од директне сунчеве светлости и екстремних температура.
- Пре следеће употребе редовно проверавајте еластично уже и остале компоненте ради оштећења.