


SK: HOPLINKA – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

KROKY INŠTALÁCIE



1. Vyberte nafukovaciu ihlu z jej úložného držiaka pod pogo tyčou a bezpečne ju pripevnite k vzduchovej pumpe.
2. Vložte vyfúknutú loptu do polovice do držiaka.
3. Vložte nafukovaciu ihlu do vzduchového ventilu lopty a nafúknite loptu, kým nebude úplne nafúknutá a pevne usadená v držiaku. Po nafúknutí odstráňte pumpu a ihlu.
4. Skontrolujte, či je spodná opora bezpečne pripevnená, potom vytiahnite zaistovací kolík.
5. Umiestnite kryt na loptu, zarovnajte výstupky s drážkami, pevne ho zatlačte nadol a otočte, kým nezapadne na miesto.
6. Zatlačte obe zaistovacie spony nadol, aby ste upevnili kryt a dokončili inštaláciu.

KROKY DEMONTÁŽE



1. Zdvihnite obe zaistovacie spony, otočte kryt, kým sa neodomkne, a odstráňte ho.
2. Vložte nafukovaciu ihlu do vzduchového ventilu lopty, aby ste vypustili vzduch. Keď je lopta úplne vyfúknutá, odstráňte ihlu.
3. Vyberte vyfúknutú loptu z držiaka a potom vráťte zaistovací kolík do pôvodnej polohy.
4. Odskrutkujte nafukovaciu ihlu zo vzduchovej pumpy a uložte ju do jej držiaka pod pogo tyčou.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím

- Skontrolujte, či sú všetky časti bezpečne zmontované a či sú elastické lano, opierky na nohy a rukoväť správne pripevnené.

- Uistite sa, že výrobok je vhodný pre hmotnosť používateľa a že nevykazuje žiadne viditeľné známky poškodenia alebo opotrebovania.
- Pogo používajte iba na rovnom, otvorenom a bezpečnom povrchu, mimo prekážok, premávky a ostrých predmetov.

Ako používať

1. Obe chodidlá bezpečne umiestnite na opierky na nohy.
2. Pevne držte rukoväť oboma rukami.
3. Udržiavajte telo v rovnováhe a mierne pokrčte kolená.
4. Pohybom tela ťahajte a uvoľňujte elastické lano, čím vytvoríte skákavý pohyb.
5. Počas skákania udržiavajte rovnováhu a pristávajte s oboma chodidlami bezpečne umiestnenými na opierkach na nohy.

Bezpečnostné pokyny počas používania

- Maximálna hmotnosť používateľa: **30 kg**.
- Pred každým použitím sa uistite, že je lopta správne nafúknutá a že kryt a zaistovacie spony sú bezpečne upevnené.
- Počas používania sa odporúča dohľad dospeléj osoby.
- Noste vhodné ochranné vybavenie, ako je prilba a chrániče kolien a lakťov, najmä pre začiatočníkov.
- Nepoužívajte výrobok na mokrých, klzkých, nerovných alebo poškodených povrchoch.
- Nevykonávajte nebezpečné triky, nadmerné skoky ani nepoužívajte výrobok na nebezpečných miestach.
- Okamžite prestaňte výrobok používať, ak sa akákoľvek časť uvoľní, poškodí alebo opotrebuje.

Po použití

- Pogo skladujte na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a extrémnych teplôt.
- Pred ďalším použitím pravidelne kontrolujte elastické lano a ostatné komponenty, či nie sú poškodené.