



KORISNIČKI PRIRUČNIK

HUMISTER

BROJ MODELA: YX-060D



SPECIFIKACIJE PROIZVODA:

Broj modela: YX-060D
Dimenzije proizvoda: 15 x 9,5 cm
Uzvodno sučelje: USB
Nazivni napon: DC 5 V - 1 A
Nazivna snaga: 1,5 - 2 W
Kapacitet spremnika: 130 ml
Radno vrijeme: 3 - 6 h
Učinkovitost isparavanja: 35 ml/h
Područje djelovanja: 15 m²

SADRŽAJ PAKIRANJA:

1x HUMISTER ovlaživač zraka
1x jezgra s pamučnim štapićem
1x USB kabel za punjenje
1x upute za korištenje



DIJELOVI PROIZVODA:

DIJELOVI PROIZVODA

OTVOR ZA MAGLICU


PREKIDAČ NA DODIR

SPREMNIK ZA VODU

1. DNO UREĐAJA



MEKO GUMENO DNO



LED TRAKA

2. VRH UREĐAJA

CIJEV DIFUZORA

PAMUČNA JEZGRA



OPĆA UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE

1. Koristite ovaj proizvod samo za njegovu namjenu.
2. Ne pokušavajte ni na koji način modificirati ovaj proizvod.
3. Provjerite odgovara li korišteni adapter napajanja DC 5 V specifikacijama ovog stroja.
4. Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju potrebno iskustvo ili znanje za rukovanje uređajem, osim ako su primile odgovarajuće upute ili su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
5. Koristite vodu iz slavine kako biste osigurali da je stvorena magla zdrava i čista. Izbjegavajte korištenje vode visoke temperature.
6. Kako biste sprječili oštećenje, izbjegavajte dodirivanje raspršivača oštrim predmetima, prilikom čišćenja koristite meku krpu na raspršivaču.
7. Za kratka razdoblja nekorištenja, isključite napajanje. Za duža razdoblja (preko 3 dana), isključite, obrišite i spremite uređaj na odgovarajući način.
8. Prilikom čišćenja koristite meku krpu, izbjegavajte uranjanje glave stroja u tekućinu ili pranje benzinom, alkoholom ili drugim otapalima.
9. Nemojte uranjati ovaj uređaj (osim rezervoara za vodu) u vodu ili druge tekućine. Držite uređaj podalje od izvora vatre.
10. Ako je kabel za napajanje oštećen ili se pojave abnormalnosti, potražite pomoć od strane stručnjaka, ne pokušavajte sami popraviti.
11. Produžite vijek trajanja proizvoda redovitim čišćenjem raspršivača i zamjenom upijajuće vate.
12. Izbjegavajte rad stroja bez vode kako biste sprječili oštećenje i osigurali njegov vijek trajanja.
13. Koristite proizvod za njegovu namjenu kako je navedeno u ovom priručniku, izbjegavajte alternativne upotrebe.

Ako se glava stroja slučajno natopi vodom tijekom uporabe, slijedite ove korake:

1. Isključite napajanje i izvucite kabel.
2. Odvijte glavu stroja i uklonite upijajuću vatu.
3. Lagano protresite glavu da iscuri voda, sušiti na zraku na sigurnom mjestu 24 sata.



Ova oznaka znači da se proizvod ne može odlagati kao ostali kućni otpad u cijeloj EU. Kako bi se spriječila potencijalna šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste promovirali održivu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti rabljeni uređaj, upotrijebite sustav predaje i preuzimanja ili kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva

FUNKCIJE PROIZVODA

1. Koristi MHZ mikroporozni raspršivač za raspršivanje vode iz slavine. Korištenje MHZ *microporous* tehnologije osigurava čistu maglicu bez čestica. Proizvod je posebno tretiran za otpornost na koroziju, kiseline i lužine, što ga čini prikladnim za različite pH vrijednosti vode.
2. Opremljen gumbom osjetljivim na dodir. Jednostavan dodir aktivira prekidač, oslobađajući svježu maglicu koja trenutačno hidratizira vašu okolinu.
3. Sadrži LED osvjetljenje u više boja za poboljšanje ambijenta na temelju vaših želja.
4. Kako svjetla ne bi mijenjala boju, dodirnite gumb za uključivanje više puta dok se svjetla ne prebace u boju po vašem izboru. Zadnji dodir isključuje uređaj.
5. Pomiješajte eterična ulja s vodom za umirujuće iskustvo. Za difuzor u vodu dodajte 1-2 kapi eteričnog ulja niske koncentracije topljivog u vodi; očistiti odmah nakon upotrebe.

Upozorenje: Nemojte koristiti eterična ulja visoke koncentracije i visoke čistoće. Ulja visoke čistoće pohranjena u staklenim ili keramičkim posudama ne smiju se stavljati u plastične ABS boce jer su korozivna za plastiku i mogu oštetiti rad ovlaživača. Potpuno razrijedite eterična ulja visoke koncentracije prije upotrebe na koži ili u proizvodima.

Eterično ulje topivo u vodi: Proizvod dobiven otapanjem eteričnog ulja u 40 % -60 % etanolu ili drugim otapalima topljivim u vodi. Može se prikladno koristiti u ovlaživaču zraka.

Korozija zbog pogrešno postavljenih eteričnih ulja odgovornost je kupca. Molimo konzultirajte svog prodavača prije uporabe.

UPUTE ZA KORISNIKE

Prije pokretanja novog stroja ili stroja koji se nije koristio dulje vrijeme, preporučuje se ukloniti upijajuću vatu i potopiti je u vodu otprilike 30 sekundi. Pustite da pamučni štapić u potpunosti upije vodu dok ne potone, osiguravajući optimalnu učinkovitost.



1. Jednom rukom držite tijelo ovlaživača, a drugom glavu. Okrenite glavu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste je otvorili. Postavite oprugu na dno glavne jedinice, a zatim umetnite upijajuću vatu u jedinicu. Poravnajte sredinu glave stroja s upijajućom vatom i postavite je u utor. Za dovršetak instalacije okrećite u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete zvuk "klik".
2. Umetnите USB utikač u odgovarajući strujni adapter i spojite ga na izvor napajanja. Alternativno, priključite USB izravno u USB priključak računala (provjerite da je računalo uključeno). Stroj će ući u stanje pripravnosti.

3. Napunite posudu za vodu (ili koristite standardnu mjernu posudu) odgovarajućom količinom vode i zatvorite poklopac. Dodirnite gumb za prebacivanje; svjetlo statusa postupno će se mijenjati, pokazujući da ovlaživač radi. Drugi dodir isključuje svjetlo statusa, a treći dodir isključuje ovlaživač zraka.
4. Normalno je da novi stroj ili onaj koji nije korišten dulje vrijeme ne proizvodi maglu oko 3 minute nakon pokretanja. Za to vrijeme upijajuća vata upija vodu. Nakon zasićenja, voda će se prenijeti u raspršivač i stroj će raditi normalno.



1. Okrenite vrh da biste otvorili uređaj.



2. Okrenite fitilj s oprugom i uklonite pamučnu jezgru.



3. Namočite pamučnu jezgru u vodu oko 30 sekundi.



4. Napunite spremnik za vodu vodom. Ne sipajte više od 130 ml unutra. Dodajte 1-2 kapi eteričnog ulja kako biste dobili željenu aromu.



5. Uključite uređaj u odgovarajući izvor napajanja. Utičnica se nalazi na stražnjoj strani gornjeg dijela uređaja.



6. Držite prekidač napajanja kako biste uključili uređaj i pričekajte nekoliko minuta da uređaj počne raditi.

POSTAVKE BOJA

Jednom dodirnite prekidač za uključivanje/isključivanje kako bi uređaj počeo s difuzijom. Automatski način osvjetljenja aktivirat će se kada se uređaj uključi, a LED diode će postupno mijenjati boju tijekom vremena. Dodirnite više puta da pregledate sve dostupne opcije osvjetljenja. Zadnji dodir će isključiti uređaj. Da svjetla ne mijenjaju boju, dodirnite željenu boju tijekom automatskog načina osvjetljenja. Nakon toga uređaj će zadržati odabranu boju osvjetljenja.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prilikom korištenja ovog proizvoda možete naići na neke probleme, potverdite sljedeće točke:

Nakon pokretanja stroj ne radi:	<ol style="list-style-type: none">Provjerite jesu li proizvod i adapter pravilno povezani.Uređaj je možda uključen u neprikladnu utičnicu. Odaberite strujni adapter s odgovarajućim naponom.Provjerite je li spremnik za vodu napunjen vodom ili je li štapić s vatom u kontaktu s vodom. Ako je količina vode nedovoljna, dodajte odgovarajuću količinu u spremnik za vodu.
Nema prskanja ili abnormalnosti prskanja	<ol style="list-style-type: none">Mikroporozna ploča za raspršivanje može biti kontaminirana. Ako je tako, očistite dio ploče za raspršivanje.Upijajuća vata može biti kontaminirana ili jako ostarjela. Ako se to dogodi, zamijenite upijajuću vatu i očistite usisne otvore u donjem dijelu fitilja.