


EE: HYDROCUTER – KASUTAJA JUHEND

TÄISKERE SEADE – TOOTE PARAMEETRID

Toiteallikas: Laetav

Adapter: Sisend AC 100–240V, 50/60Hz | Väljund DC 5V, 1000mA

TOOTE OSAD




1. Lõiketeraga pea
2. Nupp lõiketeraga pea eemaldamiseks
3. Lüliti
4. Laadimisport

Tarvikud

- A. 4× Kammikinnitused (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Puhastushari
- C. USB laadimiskaabel

KUIDAS USB KAUDU LAADIDA

Veenduge, et raseerija on välja lülitatud. Ühendage USB laadimiskaabel raseerijaga, seejärel ühendage teine ots sobiva toiteallikaga. Laadimise ajal süttib laadimisindikaator.




ENNE KASUTAMIST

Enne raseerimist kammi habet või juukseid, et eemaldada sõlmed ja saavutada ühtlane lõikus.

Hoiatus: Enne raseerija pesemist veega veenduge, et seade on välja lülitatud ja ühendatud toiteallikast.

LÕIKETERAGA PEA PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE



1. **Eemaldamiseks:** Vajutage õrnalt vabastusnappu, lõiketeraga pea tuleb kergesti välja.
2. **Paigaldamiseks:** Joondage kinnitus ja sisestage lõiketeraga pea, kuni see klõpsatab kohale.

PUHASTAMINE

Veenduge, et raseerija on välja lülitatud ja lahti ühendatud toiteallikast. Vajutage vabastusnappu lõiketeraga pea eemaldamiseks. Eemaldage juuksed puhastusharjaga või loputage lõiketeraga jooksva vee all. Veenduge, et pea on enne uuesti paigaldamist ja kasutamist täiesti kuiv.

Puhastamise hoiatus: Ärge kasutage seadmele tugevaid ega korrosiivseid puhastusvahendeid.

HOIDMINE

- Hoidke seadet kuivas ja niiskusevabas kohas. Vältige temperatuure üle 60 °C.
- Ärge mähkige USB laadimiskaablit seadme ümber hoiustamise ajal.

Oluline ohutustead: Põletuste, elektrilöögi, tuleohu või vigastuste riski vähendamiseks ärge jätke seadet toiteallikaga ühendatuna järelevalveta.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.

Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.