

# IT: HYDROCUTER – MANUALE D’USO


## DATI TECNICI – RASOIO ELETTRICO PER IL CORPO INTERO

**Alimentazione:** Batteria ricaricabile

**Adattatore:** Ingresso AC 100–240 V, 50/60 Hz | Uscita DC 5 V, 1000 mA

---

### PARTI DEL PRODOTTO



1. Testina di taglio
2. Pulsante per rimuovere la testina
3. Interruttore principale
4. Porta di ricarica


### Accessori

- A. 4× Pettini guida (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Spazzolina di pulizia
- C. Cavo di ricarica USB

---

### RICARICA TRAMITE USB

Assicurarsi che il rasoio sia spento. Collegare il cavo USB di ricarica al rasoio, quindi l'altra estremità a un'adeguata fonte di alimentazione. Durante la ricarica, l'indicatore luminoso si accenderà.



---


### PRIMA DELL'USO

**Prima della rifinitura:** Pettinare barba o capelli per rimuovere eventuali nodi e ottenere un taglio uniforme.

**Avvertenza:** Prima di lavare il rasoio con acqua, assicurarsi che sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.

---

## INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLA TESTINA



1. **Rimozione:** Premere delicatamente il pulsante di rilascio; la testina si staccherà facilmente.
  2. **Installazione:** Allineare il gancio e inserire la testina finché non scatta in posizione.
- 

## PULIZIA

Assicurarsi che il rasoio sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione. Premere il pulsante di rilascio e rimuovere la testina. Rimuovere i peli con la spazzolina di pulizia oppure sciacquare la testina sotto acqua corrente. Prima di rimontarla e utilizzarla, assicurarsi che sia completamente asciutta.

**Avvertenza per la pulizia:** Non utilizzare detergenti aggressivi o corrosivi.

---

## CONSERVAZIONE

- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di umidità. Evitare ambienti con temperatura superiore a 60 °C (140 °F).
- Non avvolgere il cavo USB di ricarica attorno all'apparecchio.

**Avvertenza importante di sicurezza:** Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni personali, non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla corrente.

---

## ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.