


CZ: HYDROCUTER – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

HOLICÍ STROJEK NA CELÉ TĚLO – PARAMETRY PRODUKTU

Napájení: Nabíjecí

Adaptér: Vstup AC 100–240 V, 50/60 Hz | Výstup DC 5 V, 1000 mA

SOUČÁSTI PRODUKTU




1. Holicí hlava
2. Tlačítko pro odejmutí holicí hlavy
3. Vypínač
4. Nabíjecí port

Příslušenství

- A. 4× Hřebenové nástavce (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Čisticí kartáček
- C. USB nabíjecí kabel

JAK NABÍJET PŘES USB

Ujistěte se, že je strojek vypnutý. Připojte USB nabíjecí kabel ke strojku a druhý konec k vhodnému zdroji napájení. Během nabíjení bude svítit indikátor nabíjení.




PŘED POUŽITÍM

Před stříháním: Pročešte vousy nebo vlasy, abyste odstranili zacuchání a dosáhli rovnoměrného stříhu.

Upozornění: Před umytím strojek vodou se ujistěte, že je vypnutý a odpojený od zdroje napájení.

INSTALACE A ODEJMUTÍ HOLICÍ HLAVY



1. **Odejmutí:** Jemně stiskněte uvolňovací tlačítko; holicí hlava snadno vyskočí.
2. **Instalace:** Zarovnejte západku a vložte holicí hlavu, dokud nezaklapne na místo.

ČIŠTĚNÍ

Ujistěte se, že je strojek vypnutý a odpojený od zdroje napájení. Stiskněte uvolňovací tlačítko a sejměte holicí hlavu. K odstranění vlasů použijte čistící kartáček nebo holicí hlavu opláchněte pod tekoucí vodou. Před opětovným nasazením a použitím se ujistěte, že je zcela suchá.

Upozornění při čištění: Nepoužívejte na přístroj agresivní nebo korozivní čistící prostředky.

SKLADOVÁNÍ

- Uchovávejte přístroj na suchém místě bez vlhkosti. Vyhněte se místům s teplotou nad 60 °C.
- Při skladování neomotávejte USB nabíjecí kabel kolem přístroje.

Důležité bezpečnostní upozornění: Abyste snížili riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k napájecímu zdroji.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.