


SK: HYDROCUTER – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

HOLIACI STROJČEK NA CELÉ TELO – PARAMETRE PRODUKTU

Zdroj napájania: Nabíjateľný

Adaptér: Vstup AC 100–240V, 50/60Hz | Výstup DC 5V, 1000mA

ČASTI PRODUKTU




1. Čepeľová hlava
2. Tlačidlo na odstránenie čepeľovej hlavy
3. Vypínač
4. Nabíjací port

Príslušenstvo

- A. 4× Nástavce na hrebeň (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Čistiaca kefka
- C. USB nabíjací kábel

AKO NABÍJAŤ CEZ USB

Uistite sa, že je holiaci strojček vypnutý. Pripojte USB nabíjací kábel k holiacemu strojčeku a druhý koniec pripojte k vhodnému zdroju napájania. Počas nabíjania bude svietiť kontrolka nabíjania.




PRED POUŽITÍM

Pred strihaním: Prečeszte si bradu alebo vlasy, aby ste odstránili zamotané vlasy a dosiahli rovnomerný strih.

Upozornenie: Pred umývaním holiaceho strojčeka vodou sa uistite, že je vypnutý a odpojený od zdroja napájania.

INŠTALÁCIA A ODSTRÁNENIE ČEPEĽOVEJ HLAVY



1. **Na odstránenie:** Jemne stlačte tlačidlo na uvoľnenie; čepeľová hlava sa ľahko vysunie.
2. **Na inštaláciu:** Zarovnajte západku a vložte čepeľovú hlavu, kým nezapadne na miesto.

ČISTENIE

Uistite sa, že je holiaci strojček vypnutý a odpojený od zdroja napájania. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie, aby ste odstránili čepeľovú hlavu. Použite čistiacu kefku na odstránenie vlasov alebo opláchnite čepeľovú hlavu pod tečúcou vodou. Pred opätovným pripojením a použitím ju úplne vysušte.

Upozornenie pri čistení: Nepoužívajte silné alebo korozívne čistiace prostriedky na prístroj.

SKLADOVANIE

- Uchovávajte prístroj na suchom mieste bez vlhkosti. Vyhnite sa miestam s teplotou vyššou ako 140 °F (60 °C).
- Počas skladovania neomotávajte USB nabíjací kábel okolo prístroja.

Dôležité bezpečnostné upozornenie: Aby ste znížili riziko popálenín, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia, nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapojený do zdroja napájania.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.