


SI: HYDROCUTER – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PRIMERNI PODATKI O IZDELKU – ELEKTRIČNI BRIVNIK ZA CELO TELO

Vir napajanja: Polnilna baterija

Adapter: Vhod AC 100–240 V, 50/60 Hz | Izhod DC 5 V, 1000 mA

DELI IZDELKA




1. Brivna glava
2. Gumb za odstranitev brivne glave
3. Glavno stikalo
4. Polnilni priključek

Dodatki

- A. 4× Nastavki za glavnik (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Čistilna krtačka
- C. USB polnilni kabel

POLNJENJE PREKO USB

Prepričajte se, da je brivnik izklopljen. Povežite USB polnilni kabel z brivnikom, nato pa drugi konec s primernim virom napajanja. Med polnjenjem bo zasvetil indikator polnjenja.




PRED UPORABO

Pred striženjem: Počešite brado ali lase, da odstranite vozle in dosežete enakomerno striženje.

Opozorilo: Pred umivanjem brivnika z vodo se prepričajte, da je izklopljen in odklopljen iz vira napajanja.

NAMESTITEV IN ODSTRANITEV BRIVNE GLAVE



1. **Odstranitev:** Nežno pritisnite gumb za sprostitev; brivna glava bo enostavno izskočila.
2. **Namestitev:** Poravnajte zaponko in vstavite brivno glavo, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

ČIŠČENJE

Prepričajte se, da je brivnik izklopljen in odklopljen iz vira napajanja. Pritisnite gumb za sprostitev in odstranite brivno glavo. S čistilno krtačko odstranite dlake ali sperite brivno glavo pod tekočo vodo. Pred ponovno namestitvijo in uporabo se prepričajte, da je popolnoma suha.

Opozorilo pri čiščenju: Ne uporabljajte močnih ali jedkih čistilnih sredstev.

SHRANJEVANJE

- Shranjujte napravo na suhem in brezvlažnem mestu. Izogibajte se prostorom s temperaturo nad 60 °C (140 °F).
- USB polnilnega kabla ne ovijajte okoli naprave.

Pomembno varnostno opozorilo: Da zmanjšate tveganje opeklin, električnega udara, požara ali telesnih poškodb, naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je priključena na vir napajanja.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.