


HR: HYDROCUTER – KORISNIČKI PRIRUČNIK

TEHNIČKI PODACI – ELEKTRIČNI BRITVA ZA CIJELO TIJELO

Izvor napajanja: Punjiva baterija

Adapter: Ulaz AC 100–240 V, 50/60 Hz | Izlaz DC 5 V, 1000 mA

DIJELOVI UREĐAJA




1. Brijuća glava
2. Gumb za uklanjanje brijuće glave
3. Glavni prekidač
4. Priključak za punjenje

Dodaci

- A. 4× Češljici nastavci (1 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm)
- B. Četkica za čišćenje
- C. USB kabel za punjenje

PUNJENJE PUTEM USB-A

Provjerite da je brijlač isključen. Spojite USB kabel za punjenje na brijlač, a drugi kraj na odgovarajući izvor napajanja. Tijekom punjenja upalit će se indikator punjenja.




PRIJE UPOTREBE

Prije šišanja: Počešljajte bradu ili kosu kako biste uklonili čvorove i postigli ravnomjerno šišanje.

Upozorenje: Prije pranja brijera vodom provjerite da je isključen i odspojen iz izvora napajanja.

POSTAVLJANJE I UKLANJANJE BRIJAĆE GLAVE



1. **Uklanjanje:** Lagano pritisnite gumb za otpuštanje; brijuća glava će lako iskočiti.
2. **Postavljanje:** Poravnajte kopču i umetnite brijuću glavu dok ne klikne na svoje mjesto.

ČIŠĆENJE

Provjerite da je brijer isključen i odspojen iz izvora napajanja. Pritisnite gumb za otpuštanje i uklonite brijuću glavu. Uklonite dlačice pomoću četkice za čišćenje ili isperite brijuću glavu pod tekućom vodom. Prije ponovnog postavljanja i uporabe provjerite da je potpuno suha.

Upozorenje pri čišćenju: Ne koristite jaka ili korozivna sredstva za čišćenje.

SKLADIŠTENJE

- Čuvajte uređaj na suhom i bezvlažnom mjestu. Izbjegavajte prostore s temperaturom iznad 60 °C (140 °F).
- Nemojte omatati USB kabel za punjenje oko uređaja.

Važno sigurnosno upozorenje: Kako biste smanjili rizik od opekline, električnog udara, požara ili ozljeda, nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen na izvor napajanja.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.