


UA: HYDROCUTER – ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Електробритва для всього тіла – ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Джерело живлення: акумуляторне

Адаптер: вхід AC 100–240V, 50/60Hz | вихід DC 5V, 1000mA

ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ




1. Голівка ріжуча
2. Кнопка для зняття ріжучої голівки
3. Кнопка вмикання/вимикання
4. Порт для заряджання

Аксесуари

- A. 4× насадки-гребінці (1 мм, 2 мм, 4 мм, 6 мм)
- B. Щіточка для очищення
- C. USB кабель для заряджання

ЯК ЗАРЯДЖАТИ ЧЕРЕЗ USB

Переконайтеся, що бритва вимкнена. Підключіть USB-кабель до бритви, потім під'єднайте інший кінець до відповідного джерела живлення. Під час заряджання загориться індикатор.




ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Перед стрижкою розчешіть бороду або волосся, щоб усунути вузлики і забезпечити рівномірне гоління.

Увага: перед миттям бритви водою переконайтеся, що вона вимкнена та від'єднана від джерела живлення.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ РІЖУЧОЇ ГОЛІВКИ



1. **Для зняття:** Обережно натисніть кнопку звільнення – ріжуча голівка легко зніметься.
 2. **Для встановлення:** Вирівняйте кріплення і вставте ріжучу голівку до клацання.
-

ОЧИЩЕННЯ

Переконайтеся, що бритва вимкнена і від'єднана від джерела живлення. Натисніть кнопку звільнення, щоб зняти ріжучу голівку. Використовуйте щіточку для видалення волосся або промийте голівку під проточною водою. Переконайтеся, що вона повністю висохла перед повторним встановленням і використанням.

Увага до очищення: не використовуйте агресивні або корозійні засоби для чищення приладу.

ЗБЕРІГАННЯ

- Зберігайте прилад у сухому, безвологодному місці. Уникайте температур вище 60 °C.
- Не загортайте USB-кабель навколо приладу під час зберігання.

Важливе попередження про безпеку: щоб зменшити ризик опіків, ураження електричним струмом, пожежі або травм, ніколи не залишайте прилад без нагляду під час підключення до джерела живлення.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтесь системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.