

EE: ICECREAMO – KASUTUSJUHEND

TEHNILISED ANDMED

Mudel: SBL-1802

Mahutavus: 1 L

Võimsus / Pinge / Sagedus: 18 W / 220–240 V~ / 50–60 Hz

Mõõdud (ligikaudu): (P)170 × (K)405 × (S)270 mm

Kaal (ligikaudu): 2,6 kg

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

OLULISED OHUTUSJUHISED – PALUN LUGEGE HOOLIKALT JA SÄILITAGE TULEVIKUS KASUTAMISEKS

Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi, isegi kui olete sarnaste toodetega tuttav. Selle juhendi ohutusnõuete järgimine vähendab oluliselt tulekahju, elektrilöögi ja vigastuste riski. Säilitage juhend, garantiikaart, ostutšekk ja pakend edaspidiseks kasutamiseks turvalises kohas. Kui seade antakse edasi uuele omanikule, edastage kindlasti ka see juhend.

Elektriseadmete kasutamisel järgige alati järgmisi põhilisi ohutusnõudeid:

Elektriohutus ja juhtme käsitlemine

- **Pinge:** Veenduge, et teie toitepinge ja sagedus vastab seadme andmesildil näidatule. Kui ei vasta, ärge seadet kasutage. Võtke ühendust meie müügijärgse toe keskusega.
- **Elektripistik:** Sisestage pistik täielikult maandatud pistikupessa. Veenduge, et pistikupesa oleks kergesti ligipääsetav, et seadet vajadusel kiiresti välja lülitada.
- **Taimerseadmeid mitte kasutada:** Ärge ühendage seadet taimeri ega kaugjuhtimisseadmega.
- **HOIATUS – Ära kasta vette:** Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke juhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku. Kui seade kukub vette, tõmmake pistik kohe välja. Ärge puudutage seadet, kui see on vees.
- **Hoida kuivana:** Vältige elektriliste komponentide kokkupuudet niiskusega. Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskel pinnal ega kui seade on märg. Ärge valage vedelikke seadmesse.
- **Võõrkehi mitte sisestada:** Ärge sisestage seadmesse esemeid.
- **Pikendusjuhtmed:** Pikendusjuhtmete kasutamist ei soovitata. Kui vältimatu, kasutage ainult maandatud pikendusjuhet, mille võimsus on võrdne või suurem. Paigutage see nii, et see ei tekitaks komistusohtu.
- **Juhtme hooldus:** Ärge painutage juhet järsult ega keerake seda tugevalt ümber. Ärge pigistage ega pingutage juhet. Hoidke see teravate servade ja kuumade pindade eest. Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid. Ärge kunagi tõstke või eemaldage seadet juhtmest tirides.
- **Juhtme ülevaatus:** Kontrollige regulaarselt juhtme nähtavat seisukorda. Kui see on kahjustatud, lõpetage koheselt kasutamine ja pöörduge tootja või volitatud teeninduskeskuse poole.
- **HOIATUS – Ärge kasutage kahjustatud seadet:** Ärge kasutage seadet, kui juhe või pistik on kahjustatud või kui seade ei tööta korralikult või on maha kukkunud. Võtke ühendust müügijärgse toe keskusega.

- **Eemaldamine kasutamise ajal:** Eemaldage pistik alati enne puhastamist, hooldamist või liigutamist. Tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- **Lase jahtuda:** Enne puhastamist või liigutamist laske seadmel täielikult jahtuda.
- **Rikkevoolukaitse:** Kui teie majapidamises pole rikkevoolukaitset (RCD), soovitame paigaldada selline seade, mille jääkvool ei ületa 30 mA. Konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga.


Kasutustingimused ja piirangud

- **Ainult koduseks kasutamiseks:** See seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodustes tingimustes. Ei sobi kaubanduslikuks või tööstuslikuks kasutamiseks.
- **Ainult siseruumides kasutamiseks:** Ärge kasutage seadet õues.
- **Kasutage ettenähtud otstarbel:** Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud otstarbel, nagu juhendis kirjeldatud. Vale kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi.
- **Ainult lubatud tarvikud:** Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid tarvikuid. Teiste tarvikute kasutamine võib põhjustada kahjustusi või vigastusi.
- **Kasutajapiirangud:** Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid juhendab vastutav isik.
- **Lapsed:** Hoidke seade laste eest kättesaamatus kohas. Ärge lubage lastel seadet kasutada ega sellega mängida.
- **HOIATUS – Ärge jätke seadet järelvalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud.**
- **Hoidke kuumuse eest eemal:** Ärge asetage seadet kuumadele pindadele või nende lähedusse, nagu gaasi- või elektripliidid või ahjud.
- **Liikuvad osad:** Lülitage seade välja ja eemaldage pistik enne tarvikute vahetamist või kokkupuudet liikuvate osadega.
- **Ventilatsioon:** Tagage seadme ümber piisav õhuringlus.
- **Tuleohtlikud materjalid:** Hoidke seade eemal kergestisüttivatest materjalidest (nt kardinaid, paber, riie). Ärge kasutage seadet kappide all ega seina lähedal.
- **Stabiilne pind:** Asetage seade tasasele, stabiilsele ja kuumakindlale pinnale. Vältige kallakuid ja ebastabiilseid pindu.
- **Ärge katke seadet:** Ärge asetage esemeid seadme peale.
- **Ärge liigutage töötamise ajal:** Ärge liigutage ega katke seadet selle töötamise ajal.
- **Hoidke eemal liikuvatest osadest:** Ärge sisestage käsi, söögiriistu ega võõrkehi kaussi töötamise ajal. Siduge pikad juuksed kinni ja vältige lohvakaid rõivaid.
- **Ärge lisage kuuma vedelikku:** Kuum vedelik võib tekitada ootamatu auru ja ebaõige külmumise.
- **ETTEVAATUST – Kontrollige kokkupanekut:** Veenduge, et seade oleks täielikult ja õigesti kokku pandud enne kasutamist.
- **Vältige metallist tarvikuid:** Metallist esemed võivad kaussi kriimustada ja kahjustada. Kasutage ainult kummist või puidust tarvikuid, kui seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
- **HOIATUS – Vigastusoht:** Segamislabad võivad väärkasutamisel põhjustada tõsiseid vigastusi. Käideldge neid hoolikalt töötamise, puhastamise või eemaldamise ajal. Tootja ei vastuta vigastuste või kahjude eest, mis on põhjustatud juhiste eiramisest.
- **Külmutusmahuti lekkes:** Kui külmutusmahuti lekib, visake see kohe ära. Ärge tarbige segu, mis on sattunud lekkinud vedelikku, isegi kui see on märgistatud mittetoksiliseks.

- **Jääkide säilitamine:** Säilitage järelejäänud jäätist õhukindlas anumas sügavkülmas. Ärge külmutage uuesti sulanud jäätist.
- **Munapõhised jäätised:** Kui kasutate mune, küpsetage need enne tarbimist ohutule temperatuurile.
- **Õige konsistents:** Kasutage ainult vedelat jäätisesegu. Paksud või tahked segud ei segune korralikult.
- **Puhastamine enne kasutamist:** Puhastage seade põhjalikult enne iga kasutamist, eriti toiduga kokkupuutuvad osad.
- **Tööaeg:** Ärge kasutage seadet pidevalt kauem kui 30 minutit. Soovituslik tööaeg: 10–30 minutit.

TOOTE ÜLEVAADE

Pehmejääätise masina osad:



1. Sisse-/väljalülituse nupp
2. Mootoriüksus
3. Mootori vabastusnupp
4. Kate
5. Segamislaba
6. Tigumehhanism
7. Külmutusnõu
8. Välimine kauss
9. Dosaator
10. Alus ja korpus

MÄRKUS: Seoses pideva tootearendusega võivad selle juhendi illustratsioonid tegelikust tootest veidi erineda. Kõik pildid on ainult viiteks ja ei pruugi olla mõõtkavas.

ALUSTAMINE

Enne esmakordset kasutamist

- **Pakkimine:** See toode on pakendatud nii, et see oleks kaitstud transpordikahjustuste eest. Võtke seade pakendist välja ja säilitage originaalpakend võimalusel. See aitab vältida kahjustusi hilisemal transpordil ja võimaldab toodet turvaliselt hoiustada, kui see ei ole kasutuses. Kui otsustate pakendist loobuda, taaskasutage materjalid võimalusel. Eemaldage kõik reklaamkleebised. Hoidke plastpakendid laste käeulatuses eemal, kuna need kujutavad endast lämbumisohtu.
 - **Kontrollimine:** Kerige toitejuhe täielikult lahti ja kontrollige, ega juhtmel või pistikul ei ole kahjustusi. Kontrollige visuaalselt ka kõiki teisi seadme osi. Ärge kasutage seadet, kui mõni osa tundub olevat kahjustatud või vigane. Kahjustuse korral võtke ühendust meie klienditoega.
 - **Lugemine:** Veenduge, et olete lugenud ja mõistnud kõiki juhiseid ja hoiatusi selles kasutusjuhendis. Tutvuge seadme ja selle osadega, kasutades „Toote ülevaade“ jaotist. Pöörake erilist tähelepanu ohutusjuhiste, mis on toodud varasemas jaotises.
 - **Puhastamine:** Asetage seade tasasel, kuival ja stabiilsel pinnal. Eemaldage mootori vajutades mootori vabastusnuppu ja tõstes selle üles. Keerake tigumehhanism lahti ja eemaldage segamislaba. Pese eemaldatavad osad (segamislaba, laba kruvi, kate, välimine kauss, tigumehhanism ja külmutusnõu) sooja vee ja kerge pesuvahendiga käsitsi. Kuivatage kõik osad hoolikalt. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid esemeid, mis võivad kahjustada osi. Pühkige välimine kauss ja alus niiske lapiga. **ÄRGE kastke mootorit vette.** Vajadusel pühkige seda niiske lapiga ja kuivatage hoolikalt. Ükski osa ei ole nõudepesumasinas pestav.
 - **Ettevalmistus:** Seadme tõhusaks kasutamiseks tuleb külmutusnõud hoida sügavkülmas vähemalt 24 tundi enne kasutamist (temperatuuril -18 °C või madalamal). Asetage nõu suletud kilekotti, et vältida külmakahjustusi. Veenduge, et see on enne külmutamist täielikult kuiv.
-

JUHISED

Enne kasutamist

- Eemaldage külmutusnõu ja asetage see sügavkülma. Kasutage suletavat kilekotti, et kaitsta seda külmakahjustuste eest. Veenduge, et nõu oleks täiesti kuiv, et vältida jää teket pinnale, mis võib seadet kahjustada.
- Jätke külmutusnõu sügavkülma 24 tunniks. Asetage see sügavkülma tahaossa, kus temperatuur on kõige madalam. Veenduge, et sügavkülm oleks seatud -18 °C või madalamale.
- Valmistage jäätisesegu.
- Jahutage segu külmikus vähemalt 1 tund või sügavkülmas 30 minutit.

Pehmejäämise masina kokkupanek

- **TÄHTIS:** Ärge ühendage toitejuhet pistikusse enne, kui seade on täielikult kokku pandud.
 - **MÄRKUS:** Seade on eelnevalt kokkupandud, kuid enne esmakordset kasutamist tuleks see lahti võtta ja puhastada.
 - Asetage välimine kauss alusraamile.
 - Võtke külmutusnõu sügavkülmast välja ja asetage see välimisse kaussi. Tehke seda võimalikult viimasel hetkel, et see säilitaks oma külmust.
 - Kinnitage segamislaba, joondades tigumehhanismi avaga külmutusnõu põhjas.
 - **HOIATUS:** Külmutusnõu on äärmiselt külm. Nahk võib pinnale kinni jääda ja saada külmakahjustusi. Kui see juhtub, loputage kahjustatud ala leige veega, kuni see õrnalt eraldub. Loputage veel viis minutit ja vajadusel pöörduge arsti poole. Enne järgmist kasutust loputage, kuivatage ja külmutage nõu uuesti.
 - Paigaldage kaas ja keerake seda päripäeva, kuni see lukustub.
 - Kinnitage mootor, joondades selle ülemise kaanega ja vajutades alla, kuni see klõpsatab paika.**Dosaatori kinnitamiseks:**
 - Veenduge, et see oleks avatud asendis.
 - Asetage see kausi välimise osa vastu.
 - Joondage sakid juhikute avadega ja tõstke dosaator üles, kuni see katab tihendirõnga.
 - Keerake seda päripäeva, kuni see lukustub.
 - Veenduge, et dosaator oleks suletud asendis enne masina käivitamist.
 - Ühendage seade sobivasse vooluvõrku.
-

JÄÄTISERETSEPT SAMM-SAMMULT

Klassikaline vaniljekreemipõhi

Koostisosad

- 2 tassi (500 ml) 36% rööska koort
- 1 tass (250 ml) täispiima
- ¾ tassi (150 g) valget suhkrut
- 5 suurt munakollast
- 1 spl vanilliekstrakti (või 1 vanillikaun, lõigatud ja kraabitud)

Valikulised lisandid (Lisa viimasel 5 minutil)

- Purustatud küpsised
- Šokolaaditükid
- Puuvilja- või karamellitriibud
- Pähklid

Valmistamine

1. Kuumutage piim ja koor

- Potis ühendage piim ja koor.
- Lisage pool suhkrust ja vispeldage, kuni see on lahustunud.
- Kui kasutate vanillikauna, lõigake see ja kraapige seemned segu hulka.
- Kuumutage keskmisel kuumusel, kuni segu hakkab aurama – ärge keetke.

2. Vispeldage munakollased

Teises kausis vispeldage munakollased ülejäänud suhkruga, kuni segu muutub paksuks ja heledaks.

3. Kohandage munakollaseid

- Vala aeglaselt umbes 1 tass kuuma piimasegu munakollaste hulka, samal ajal pidevalt vispeldades.
- Vala saadud segu aeglaselt tagasi potti ülejäänud piima ja koorega.

4. Küpsetage kreem

- Küpsetage keskmisel madalal kuumusel, pidevalt segades puulusika või kuumakindla spaatliga.
- Jätkake, kuni kreem muutub paksemaks ja katab lusika tagumise osa (umbes 77–80 °C).
- Ärge keetke, muidu võib kreem tükki minna.

5. Kurna ja jahuta

- Eemaldage pott tulelt ja valage kreem läbi peene sõela puhtasse kaussi, et eemaldada võimalikud tükid.
- Lisage vanilliekstrakt, kui te varem vanillikauna ei kasutanud.
- Laske segul jahtuda toatemperatuurini, seejärel jahutage külmikus täielikult – soovitatavalt üleöö.

6. Valmistamine ICECREAMO abil

Valage jahtunud segu jäätisemasina anumasse ja töötlege vastavalt tootja juhiste (tavaliselt 10–30 minutit).

MKK JA TÕRKEOTSINGU JUHEND

Miks mu pehmejäätisemasin ei tööta korralikult?

Veendu, et masin oleks kindlalt töökorda ühendatud ja sisse lülitatud.

Miks mu pehmejäätis ei külmu korralikult?

Külmutusüksus ei pruugi olla piisavalt külm. Hoia seda suletud plastikkotis vähemalt 24 tundi sügavkülmas.

Lisaks veendu, et jäätisese segu oleks korralikult jahutatud — hoia seda külmikus vähemalt 1 tund või sügavkülmas 30 minutit enne masinasse panemist.

Ära täida kaussi üle maksimaalse täitemärgini.

Välgi alkoholi lisamist enne keerutamist, sest see takistab segu külmumist. Kui kasutad alkoholi, lisa see viimase keerutamise minuti jooksul või sega pärast valamist.

Miks mootor või labidas töötab raskelt?

Segu võib olla liiga paks või lisati see enne, kui labidas hakkas pöörlema.

Lisandid võivad olla liiga suured või lisati need liiga vara. Lisa lisandid alles siis, kui segu on paksenenud — eelistatavalt viimase keerutamise minuti jooksul.

Kui labidas kinni jookseb, peata masin, eemalda kaas ja kraabi jäätis õrnalt välja puidust lusika või kummilabidaga. Ära kasuta metallist tööriistu.

Kui kaua saab kodust pehmejäästist sügavkülmas hoida?

Parima kvaliteedi tagamiseks tarbi pehmejäästis kohe. Jäästise jääke võib hoida õhukindlas nõus sügavkülmas kuni kaks nädalat.

Ära uuesti külmuta sulatatud jäästist.

Kui retsept sisaldab munapõhiseid koostisosi, tarbi jäästis ühe nädala jooksul.

Miks mootor lülitub enne pehmejäästise valmimist välja?

Mootori ülekuumenemiskaitse võib olla aktiveerunud. Võta pistik seinast välja ja lase masinal 15–20 minutit jahtuda.

Vähenda mootorile langevat koormust, järgides eelnevaid tõrkeotsingu juhiseid.

Miks mu pehmejäästis ei valgu korralikult?

Annustamisava võib olla ummistunud. Puhasta see alati hoolikalt pärast kasutamist.

Tahked lisandid võivad olla liiga suured — kasuta väiksemaid tükke või sega need jäästise sisse pärast valamist.

Kui jäästis on liiga paks, et valada, veendu, et segu valati sisse vedelal kujul ja labidad olid juba pöörlemas.

Vajadusel peata masin, eemalda kaas ja kraabi jäästis puidust lusika või kummilabidaga.

Miks on kausi küljele kinni jäänud jäästise paks kiht?

See on normaalne, eriti vähese suhkru või rasvasisaldusega retseptide puhul.

Välgi raiskamist, peata masin ja kraabi küljed käsitsi puidust lusika või kummilabidaga.

Võid ka oma retsepti veidi muuta, suurendades suhkru või rasva hulka.

Miks on kausis jääkristalle?

Veendu, et kauss oleks sügavkülma panekuks täiesti kuiv. Igasugune niiskus muutub jääks ja võib mõjutada jäästise tekstuuri.

MUUD KASULIKUD NÕUANDED

Puhastamine ja hooldus

- **HOIATUS!** Veendu, et pehmejäästisemasin oleks vooluvõrgust lahti ühendatud ja täielikult jahtunud enne puhastamist või hoiustamist.
- **HOIATUS!** Ära kunagi kasta masinat, toitejuhet ega pistikut vette ega muudesse vedelikesse. Ära pese masinat nõudepesumasinas.
- **HOIATUS!** Ära kasuta masina puhastamiseks abrasiivseid või tugevaid puhastusvahendeid (näiteks terasvilla, hõõrutuspatju või ahi puhastusvahendeid).
- Enne puhastamist ava annustamisava, asetades tassi otsa, et tühjendada kõik järelejäänud pehmejäästis. Oota, kuni enam jäästist ei välju, sulge siis ava ja lülita masin välja.
- Eemalda pistik vooluvõrgust enne puhastamist.
- Ava kaas ja eemalda liigne jäästis õrnalt puidust lusika või kummilabidaga. **Ära kasuta** metallist tööriistu, mis võivad külmutuskonteinerit kahjustada.
- Oota, kuni külmutuskonteiner on täielikult sulanud enne puhastamist.

- **Ära pese** ühtegi osa nõudepesumasinas — pese ainult käsitsi.
- **Ära kasta** mootorit või selle alust vett ega muid vedelikke.
- **Ära kasuta** abrasiivseid puhastusvahendeid, mis võivad masinat kahjustada.
- Võta mootor välja, vajutades vabastamisnuppu ja tõstes selle üles. Kui vaja, puhasta mootor niiske lapiga.
- Kruvi lahti augeri kruvi ja eemalda segamislabilas.
- Pese käsitsi kõik eemaldatavad osad (segamislabilas, selle kruvi, kaas, välimine kauss, auger ja külmutuskonteiner) sooja vee ja õrna seebiga.
- Kuivata osad põhjalikult. Ära kasuta kareid hõõrutusvahendeid, teravaid esemeid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Välimise kausi ja alusraami võib puhastada niiske lapiga.

Hoiustamine

- Veendu, et jäätisemasin on puhas ja täiesti kuiv.
- Kokku pane seade.
- Soovitame hoida seadet algpakendis ja lasta sellel hoida kuivas ja puhtas kohas lastele kättesaamatus kohas. Külmutuskonteinerit võib hoida sügavkülmas kasutuskordade vahel, et saaksid pehmejäätitist teha alati, kui soovid.

Hooldus ja remont

Kui pehmejäätisemasin on kahjustatud, ära püüa seda ise parandada. Varuosi ei ole müügil. Võta ühendust meie järeelmüügiteenindusega, et korraldada toote kontroll või remont.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmadena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.