

SL: INJECHECK – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

OPOZORILA

1. Pred uporabo naprave natančno preberite ta priročnik.
2. Pred uporabo instrumenta se prepričajte, da je motor vozila izklopljen.
3. Ne kadite in ne uporabljajte odprtega ognja v bližini vozila.
4. Ne dovolite, da gorivo pride v stik z vročimi deli motorja.
5. Instrument uporabljajte samo v dobro prezračenem prostoru.
6. Ne vdihavajte izpušnih plinov vozila ali hlapov goriva.
7. Držite se stran od vseh vrtečih se ali premikajočih se delov vozila in se ne dotikajte vročih delov motorja.
8. Ne povzročite kratkega stika med pozitivnim in negativnim priključkom akumulatorja vozila.
9. Ne dotikajte se nobenih delov vozila, ki so pod nevarno napetostjo.
10. Vedno upoštevajte opozorila, previdnostne ukrepe in navodila za vzdrževanje, navedena v servisnem priročniku vozila.
11. Med uporabo nosite ustrezna zaščitna očala in zaščitne rokavice.
12. Po končanem testiranju se prepričajte, da so vse odklopljene povezave vozila pravilno ponovno priključene.

POMEMBNE OPOMBE

1. Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega priročnika brez predhodnega obvestila.
2. Proizvajalec ne odgovarja za kakršne koli izgube ali škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe tega izdelka.
3. Izdelek se ne sme uporabljati za namene, ki niso predvideni.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Model izdelka: EM288

Napajanje: 12 V akumulator vozila

Priporočeni vhodni tok: 2 A

Pogoji delovanja: 0 °C do 40 °C; relativna vlažnost ≤ 80 %

Pogoji shranjevanja: -20 °C do 50 °C; relativna vlažnost ≤ 85 %

Dimenzije: 130 × 90 × 25 mm (glavna enota)

Teža: 0,34 kg

PREDSTAVITEV IZDELKA

- Ta instrument je zasnovan za pomoč pri diagnosticiranju napak vbrizgalnih šob za gorivo. Šobe lahko testira posamično ali v paru, da pomaga prepoznati zataknjene, puščajoče, poškodovane ali pregorele vbrizgalne šobe.
- Naprava omogoča dve ravni izhodne napetosti in osem načinov izhodnega impulznega signala, kar uporabnikom omogoča izbiro najprimernejšega načina testiranja glede na njihove potrebe.

- Instrument deluje z uporabo 12 V akumulatorja vozila (najmanjši priporočni tok: 1,5 A), kar omogoča neprekinjeno delovanje.
- Različni testni načini pomagajo prepoznati okvarjene vbrizgalne šobe, ko je motor izklopljen.
- Instrument se lahko uporablja skupaj z večino testerjev tlaka goriva.

PREGLED IZDELKA



1. Sponke za akumulator
2. DC vhodni priključek (12 V)
3. Prikaz načina delovanja
4. Gumb za ponastavitev
5. Gumb za izbiro načina
6. Izhodni priključki za impulz
7. Indikator stanja izhoda
8. Indikator napajanja / indikator zaščite pred kratkim stikom
9. Gumb za izhod impulza

NAVODILA ZA UPORABO

1. Izklopite motor vozila.
2. Odklopite električni priključek vbrizgalne šobe, ki jo želite testirati, nato priključite dva izhodna impulzna priključka instrumenta na vbrizgalno šobo.
3. Rdečo sponko za akumulator priključite na pozitivni (+) priključek akumulatorja vozila, črno sponko pa na negativni (-) priključek.

4. Vstavite DC vtič v DC vhodni priključek instrumenta.
5. Pritisnite gumb **MODE SET** (5), da izberete želeni način izhodnega impulza. Zaslona bo prikazal trenutno izbrani način.

OPISI NAČINOV

- **Način 0 – Način pripravljenosti**
Signal izhoda se ne ustvari.
- **Način 1 – Nizkoenergijski način enega impulza**
Ko pritisnete gumb **PULSE**, instrument odda en impulz s širino impulza približno 255 milisekund.
- **Način 2 – Nizkoenergijski način kratkega impulza**
Ko pritisnete gumb **PULSE**, instrument odda 50 impulzov, vsak s širino impulza približno 7 milisekund.
- **Način 3 – Nizkoenergijski način dolgega impulza**
Ko pritisnete gumb **PULSE**, instrument odda 100 impulzov, vsak s širino impulza približno 3,5 milisekunde.
- **Način 4 – Nizkoenergijski način neprekinjenega impulza**
Ko pritisnete gumb **PULSE**, instrument neprekinjeno oddaja impulze s hitrostjo približno 50 impulzov vsakih 1450 milisekund, s širino impulza približno 7 milisekund.
- **Način 5 – Visokoenergijski način enega impulza**
Ko pritisnete gumb **PULSE**, instrument odda en impulz s širino impulza približno 255 milisekund.
- **Način 6 – Visokoenergijski način kratkega impulza**
Ko pritisnete gumb **PULSE**, instrument odda 50 impulzov, vsak s širino impulza približno 7 milisekund.
- **Način 7 – Visokoenergijski način dolgega impulza**
Ko pritisnete gumb **PULSE**, instrument odda 100 impulzov, vsak s širino impulza približno 3,5 milisekunde.
- **Način 8 – Visokoenergijski način neprekinjenega impulza**
Ko pritisnete gumb **PULSE**, instrument neprekinjeno oddaja impulze s hitrostjo približno 50 impulzov vsakih 1450 milisekund, s širino impulza približno 7 milisekund.

Opomba: Med aktivnim izhodom impulza je gumb **MODE SET** onemogočen. Za zaustavitev izhoda in izbiro drugega načina delovanja najprej pritisnite gumb **RESET**.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.