

PL: JUMPOO – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nazwa produktu: JUMPOO

Numer modelu: 335 / XY6546

Wiek: 3+

Maksymalne obciążenie: 80 kg

Zawartość opakowania:


- 1 × Platforma pogo z uchwytem
- 1 × Dmuchana piłka pogo
- 1 × Pompka z igłą do pompowania

PRZEGLĄD PRODUKTU

JUMPOO to zabawka do skakania i ćwiczenia równowagi, która pomaga dzieciom rozwijać równowagę, koordynację i zdolności motoryczne podczas zabawy. Dmuchana piłka zapewnia ruch odbijania, a platforma i uchwyt pomagają dziecku utrzymać równowagę podczas użytkowania.

MONTAŻ I POMPOWANIE

Przed pierwszym użyciem zmontuj i napompuj produkt w następujący sposób:



1. Wyjmij wszystkie elementy z opakowania i sprawdź, czy nie są uszkodzone.
2. Przepchnij nienapompowaną piłkę pogo przez otwór na środku platformy pogo.
3. Upewnij się, że **kołnierz (wypukła krawędź wokół piłki) znajduje się pod platformą**, a **gładka górna część piłki jest wyśrodkowana w otworze platformy** (patrz rysunek w prawym górnym rogu).
4. Obróć piłkę tak, aby wentyl do pompowania był skierowany do góry, nad platformą.
5. Mocno wkręć igłę do pompowania w końcówkę dołączonej pompki.
6. Włóż igłę do wentyla piłki.
7. Gdy piłka jest prawidłowo umieszczona w platformie, pompuj ją, aż **kołnierz będzie ściśle przylegał od spodu platformy. Nie pompuj zbyt mocno.**

8. Ostrożnie wyciągnij pompkę i igłę z wentyla.
9. Umieść podstawę uchwytu na górze piłki. Podstawa uchwytu musi **ściśle obejmować piłkę**. Jeśli jest luźna, zdejmij uchwyt i dopompuj trochę powietrza.
10. Zapnij każdy pasek w jego klamrze.
11. Zaciśnij paski tak, aby **uchwyt, piłka i platforma były mocno połączone**. Sprawdź, czy wszystkie klamry są zatrzasknięte.
12. Na koniec sprawdź, czy piłka jest wyśrodkowana, czy podstawa uchwytu ściśle obejmuje piłkę i czy paski są dobrze zapięte.

Ważne: Nie używaj produktu, jeśli piłka nie jest prawidłowo osadzona w platformie, paski nie dają się bezpiecznie zapiąć lub którykolwiek element jest uszkodzony albo luźny.

Przed każdym użyciem

Przed każdym użyciem sprawdź napompowanie i położenie piłki. Jeśli kołnierz nie przylega już ściśle od spodu platformy lub podstawa uchwytu wydaje się luźna, dopompuj trochę powietrza. Upewnij się, że paski pozostają dobrze zapięte.

UŻYTKOWANIE

Aby prawidłowo korzystać z produktu, wykonaj poniższe kroki:

1. Postaw zmontowaną zabawkę pogo na czystej, suchej, równej i antypoślizgowej powierzchni.
2. Stań przodem do uchwytu i mocno chwyć rękojeści obiema rękami.
3. Ostrożnie wejdź na platformę, stawiając po jednej stopie po każdej stronie piłki i utrzymując równowagę.
4. Lekko ugnij kolana i utrzymuj wyprostowaną sylwetkę.
5. Zaczynaj od małych, kontrolowanych ruchów, aby oswoić się z zabawką i utrzymać równowagę.
6. Gdy poczujesz się pewnie, delikatnie podskakuj w górę i w dół, nadal mocno trzymając uchwyt.
7. Aby się zatrzymać, stopniowo zmniejszaj podskoki i ostrożnie zejź z platformy.

Zawsze używaj produktu we własnym, wygodnym tempie. Nie próbuj skoków, trików ani innych ruchów przekraczających możliwości dziecka.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

- **OSTRZEŻENIE!** Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe części – niebezpieczeństwo zadławienia. Używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Przed przekazaniem zabawki dziecku usuń całe opakowanie i przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, jako dziecięcej zabawki pogo do skakania i ćwiczenia równowagi.
- Przed użyciem produktu dziecko musi umieć samodzielnie stać i utrzymywać równowagę.
- Zawsze używaj zabawki w bezpiecznym, otwartym miejscu, na czystej, suchej, równej i antypoślizgowej powierzchni.
- Trzymaj z dala od schodów, stopni, dróg, basenów, stawów, ruchu ulicznego i innych zagrożeń.
- Podczas skakania zachowuj bezpieczną odległość od ścian, mebli, ostrych przedmiotów i innych osób.

- Nie używaj produktu na powierzchniach z kamieniami, żwirem lub innymi przedmiotami, które mogłyby uszkodzić dmuchaną piłkę.
- Dziecko powinno nosić odpowiedni sprzęt ochronny, w tym dobrze dopasowany kask, ochraniacze na kolana i łokcie oraz zakryte obuwie z antypoślizgową podeszwą.
- Podczas korzystania z zabawki mocno trzymaj uchwyt obiema rękami.
- Nie wykonuj z produktem salt, obrotów, wysokich skoków ani innych trików.
- Z produktu może jednocześnie korzystać tylko jedno dziecko.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 80 kg.
- Sprawdzaj produkt przed każdym użyciem. Sprawdź piłkę, platformę, uchwyt, wentyl i połączenia pod kątem oznak uszkodzenia, zużycia lub nieszczelności.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że dmuchana piłka jest prawidłowo napompowana. Nie pompuj jej zbyt mocno.
- Nigdy nie używaj produktu, jeśli piłka jest przebita, przepuszcza powietrze, jest nadmiernie zużyta lub uszkodzona.
- Nie modyfikuj produktu i nie używaj akcesoriów ani części zamiennych, które nie są do niego przeznaczone.
- Gdy nie są używane, przechowuj pompkę i igłę do pompowania poza zasięgiem małych dzieci.
- Natychmiast przerwij korzystanie z produktu, jeśli dziecko straci kontrolę, zmęczy się lub poczuje się niekomfortowo.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Czyść produkt miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Przed schowaniem pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników ani agresywnych chemikaliów.
- Chroń dmuchaną piłkę przed ostrymi przedmiotami i szorstkimi powierzchniami.
- Okresowo sprawdzaj, czy wentyl i piłka nie przepuszczają powietrza.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Po okresie przechowywania przed użyciem sprawdź wszystkie elementy i w razie potrzeby ponownie napompuj piłkę.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI



1



2



3

1. Ostrzeżenie! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. Niebezpieczeństwo zadławienia.
2. Dzieci mogą bawić się tą zabawką wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw UE.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI

Produkt i jego opakowanie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Posortuj materiały opakowaniowe i oddaj je do odpowiednich punktów zbiórki surowców wtórnych.