

RO: JUSINKO: MANUAL DE UTILIZARE

PARAMETRII PRODUSULUI

- Putere motor: 140 W
- Viteză de amestecare: 20.001 – 22.000 RPM
- Capacitate volum: 400 mL
- Material: Plastic PP + oțel inoxidabil
- Încărcare: USB reîncărcabil, ≤36V
- Dimensiuni: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Pachetul include:
 - 1 x Mini blender JUSINKO
 - 1 x Capac pentru pahar
 - 1 x Cablu de încărcare USB
 - 1 x Manual de utilizare

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Acest produs este echipat cu un motor DC alimentat de baterie. Încărcătorul este compatibil cu majoritatea încărcătoarelor pentru smartphone. Vă rugăm să utilizați cablul de date furnizat de producător pentru a încărca produsul înainte de prima utilizare. Timpul de încărcare este de aproximativ 3 ore.
- În timpul funcționării produsului, nu deșurubați componentele și nu introduceți mâinile sau alte obiecte dure în interiorul recipientului pentru a evita accidentele.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că alimentarea este oprită. Curățați cu atenție recipientul și baza, dar nu scufundați niciodată baza în apă pentru a evita deteriorarea componentelor electronice.
- Evitați utilizarea produsului fără ingrediente. Timpul maxim de stoarcere este de 90 de secunde. După 90 de secunde, lumina albastră se va opri automat. Pentru a continua stoarcerea, resetați comutatorul și reporniți. Nu aplicați presiune excesivă, deoarece aceasta poate reduce durata de viață a produsului prin supraîncălzirea componentelor electronice.
- Dacă motorul se oprește brusc în timpul utilizării din cauza unei cantități excesive de pulpă de fructe, motorul se poate bloca. În acest caz, programul de protecție va activa, tăind alimentarea și făcând LED-ul să clipească în roșu. Deconectați comutatorul, așteptați până când LED-ul nu mai clipește, apoi apăsați din nou comutatorul pentru a relua funcționarea normală.
- Nu plasați nicio parte a produsului în mașina de spălat vase sau alte aparate de curățare.
- Evitați utilizarea lănei de oțel, a agenților de curățare abrazivi sau a lichidelor corozive pentru a curăța produsul.
- Acest produs este destinat exclusiv stocării fructelor și legumelor proaspete. Nu este potrivit pentru măcinarea cărnii, nucilor sau boabelor. Încercarea de a face acest lucru poate duce la defecțiunea produsului și la scurtarea duratei sale de viață.
- Păstrați produsul departe de copii. Nu ar trebui să fie utilizat sau manevrat de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau de cei care nu au experiență și cunoștințe relevante.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării personale sau casnice. Dacă apar defecțiuni incontroabile, contactați serviciul de asistență al producătorului. Compania nu va fi responsabilă pentru întreținere dacă componentele electronice sunt deteriorate din cauza demontării neautorizate. Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că bateria este complet

încărcată și curățați toate părțile care intră în contact cu alimentele. Produsul este echipat cu protecție dublă de siguranță și va funcționa doar atunci când recipientul este fixat în siguranță pe bază.

UTILIZAREA PRODUSULUI

1. Rotiți blenderul cu capul în jos și detașați recipientul de bază prin rotire.
2. Tăiați fructele și legumele în bucăți mici înainte de utilizare. Adăugați lapte, iaurt, apă fiartă, gheață zdrobită sau alte lichide pentru a facilita amestecarea și a lubrifia lamele. Umpleți recipientul cu ingrediente până la 80% din capacitate și adăugați lichide până la aproximativ 30–50% din înălțimea recipientului.
3. Înainte de a porni, țineți blenderul cu capul în jos și apăsați butonul de pornire. Nu poziționați imediat în poziție verticală; lăsați lamele să se rotească liber câteva secunde și agitați unitatea la un unghi de aproximativ 45 de grade.
4. Dacă blenderul se blochează, răsturnați-l și reluați procesul. Dacă eficiența amestecării este în continuare insuficientă, repetați ciclul de stoarcere de 2–3 ori. Pentru rezultate optime, fiecare ciclu de stoarcere ar trebui să dureze aproximativ 40 de secunde. După ce procesul de stoarcere depășește 90 de secunde, blenderul se va opri automat.
5. După amestecare, întoarceți din nou blenderul cu capul în jos și scoateți capacul. Puteți turna conținutul într-un pahar sau atașați capacul de băut și consumați direct din recipient.

Important: Nu utilizați blenderul fără ingrediente. Înainte de utilizare, scoateți punga de filtrare a ceaiului din capacul recipientului, adăugați apă și fixați în siguranță recipientul și capacul. Apăsați butonul de pornire pentru a verifica eventualele anomalii. Odată ce recipientul și baza sunt aliniate și fixate corespunzător, indicatorul LED va clipi în albastru, indicând faptul că produsul este gata pentru utilizare în siguranță.

DEPANARE

Defecțiune	Cauză	Soluție
Nu pornește, fără semnal	Recipientul și baza nu sunt fixate	Aliniați și strângeți recipientul pe bază.
Nu pornește, lumină roșie	Baterie descărcată	Încărcați produsul imediat.
Se oprește, lumina albastră clipește	Protecția de 90 de secunde activată	Reporniți dispozitivul.
Se oprește, lumina roșie clipește	Motor blocat	Îndepărtați obstrucția și reporniți dispozitivul.
Scurgere de apă	Inelele de silicon neasamblate corect	Reinstalați inelul de cauciuc din silicon.

Reamintire: Acest produs poate fi încărcat utilizând majoritatea încărcătoarelor pentru smartphone sau o baterie externă. Timpul de încărcare este de aproximativ 3 ore, iar o baterie complet încărcată poate produce 8–10 pahare de suc proaspăt.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.