

CS: LAPDOCKX – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

USB-C hub 8 v 1 a stojan na notebook

Model: HUB-M48

OBSAH BALENÍ

- 1 × USB-C hub 8 v 1 a stojan na notebook
- 1 × uživatelská příručka

PŘEHLED PRODUKTU A SPECIFIKACE

Rozhraní


- 1 × USB-C (vstup samice, připojení k hostitelskému zařízení)
- 1 × USB-C PD (nabíjení Power Delivery)
- 1 × datový port USB-C
- 1 × slot pro kartu SD
- 1 × slot pro kartu TF (MicroSD)
- 2 × porty USB-A
- 1 × port HDMI

Technické specifikace


- **Hostitelský port USB-C:** připojuje se k notebooku / počítači
- **Nabíjení USB-C PD:** podporuje PD 3.0, až 20 V / 5 A (max. vstup 100 W)
- **Datový port USB-C:** USB 3.0 / Gen 1, až 5 Gbps
- **Sloty pro karty SD / TF:** podporují současné čtení (rychlost USB 3.0)
- **Porty USB-A:** USB 3.1 Gen 1, až 5 Gbps (max.)
- **Výstup HDMI:**
 - Až 4K @ 30 Hz (3840 × 2160)
 - Zpětně kompatibilní s 1080p @ 60 Hz a nižšími rozlišeními

NÁVOD K POUŽITÍ


1



2



1. **Nastavte úhel stojanu** podle preferované polohy pro sledování a práci.
2. Bezpečně **umístěte notebook nebo zařízení USB-C** na stojan.
3. **Připojte integrovaný konektor USB-C** k portu USB-C notebooku.
4. Podle potřeby **připojte periferní zařízení** (USB zařízení, paměťové karty, HDMI displej atd.) k odpovídajícím portům.
5. V případě potřeby připojte **nabíječku USB-C PD** k portu PD, abyste mohli notebook nabíjet během používání hubu.



UPOZORNĚNÍ NA KOMPATIBILITU

Toto zařízení je kompatibilní s většinou notebooků a tabletů USB-C, včetně zařízení Windows, macOS a vybraných zařízení Android. Plná dostupnost funkcí, jako je výstup HDMI nebo nabíjení, závisí na možnostech USB-C hostitelského zařízení. Ujistěte se, že váš notebook podporuje **USB-C s režimem DisplayPort Alt Mode** pro funkčnost výstupu HDMI. Pro plný výstup 4K použijte kompatibilní HDMI kabel a displej. Karty SD a TF lze používat současně, výkon však může záviset na rychlostní třídě karty. Výkon hubu se může lišit v závislosti na možnostech hostitelského zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A POKYNY PRO MANIPULACI

- Nevystavujte zařízení **kapalinám, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti**.
- Nepoužívejte produkt při **extrémně vysokých teplotách nebo na přímém slunečním světle**.
- Nepokládejte na stojan nadměrnou hmotnost přesahující standardní zatížení notebooku.
- Před použitím se ujistěte, že jsou všechna připojení pevně zasunuta, aby nedošlo k odpojení nebo ztrátě dat.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat ani upravovat.
- Při čištění nebo při delším nepoužívání hub odpojte.
- Čistěte pouze suchým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.