

DA: LAPDOCKX – BRUGERVEJLEDNING

8-i-1 USB-C-hub og laptopstativ

Model: HUB-M48

PAKKENS INDHOLD

- 1 × 8-i-1 USB-C-hub og laptopstativ
- 1 × brugervejledning

PRODUKTOVERSIGT OG SPECIFIKATIONER

Grænseflader


- 1 × USB-C (hunindgang, forbindelse til værtsenhed)
- 1 × USB-C PD (Power Delivery-opladning)
- 1 × USB-C-dataport
- 1 × SD-kortslot
- 1 × TF-kortslot (MicroSD)
- 2 × USB-A-porte
- 1 × HDMI-port

Tekniske specifikationer


- **USB-C-værtsport:** tilsluttes laptop / computer
- **USB-C PD-opladning:** understøtter PD 3.0, op til 20 V / 5 A (maks. input 100 W)
- **USB-C-dataport:** USB 3.0 / Gen 1, op til 5 Gbps
- **SD- / TF-kortslots:** understøtter samtidig læsning (USB 3.0-hastighed)
- **USB-A-porte:** USB 3.1 Gen 1, op til 5 Gbps (maks.)
- **HDMI-udgang:**
 - Op til 4K @ 30 Hz (3840 × 2160)
 - Bagudkompatibel med 1080p @ 60 Hz og lavere opløsninger

BRUGSANVISNING


1



2



1. **Juster stativets vinkel** til din foretrukne visnings- og arbejdsposition.
2. **Placer din laptop eller USB-C-enhed** sikkert på stativet.
3. **Tilslut det integrerede USB-C-stik** til USB-C-porten på din laptop.
4. **Tilslut perifere enheder** (USB-enheder, hukommelseskort, HDMI-skærm osv.) til de tilsvarende porte efter behov.
5. Hvis det er nødvendigt, tilslut en **USB-C PD-oplader** til PD-porten for at oplade din laptop, mens du bruger hubben.



KOMPATIBILITETSBEMÆRKNING

Denne enhed er kompatibel med de fleste USB-C-laptops og tablets, herunder Windows, macOS og udvalgte Android-enheder. Fuld tilgængelighed af funktioner, såsom HDMI-udgang eller opladning, afhænger af værtsenhedens USB-C-funktioner. Sørg for, at din laptop understøtter **USB-C med DisplayPort Alt Mode** for HDMI-udgangsfunktionalitet. For fuld 4K-udgang skal du bruge et kompatibelt HDMI-kabel og en kompatibel skærm. SD- og TF-kort kan bruges samtidigt, men ydeevnen kan afhænge af kortets hastighedsklasse. Hubbenes ydeevne kan variere afhængigt af værtsenhedens funktioner.

SIKKERHEDS- OG HÅNTERINGSANVISNINGER

- Udsæt ikke enheden for **væsker, fugt eller høj luftfugtighed**.
- Undgå at bruge produktet ved **ekstremt høje temperaturer eller i direkte sollys**.
- Placer ikke overdreven vægt på stativet ud over en standard laptopbelastning.
- Sørg for, at alle forbindelser er sat godt fast før brug for at forhindre afbrydelse eller datatab.
- Forsøg ikke at adskille eller ændre enheden.
- Frakobl hubben under rengøring, eller når den ikke bruges i længere perioder.
- Rengør kun med en tør, blød klud. Brug ikke kemiske rengøringsmidler.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.