

LT: LAPDOCKX – NAUDOTOJO VADOVAS

8 viename USB-C šakotuvas ir nešiojamojo kompiuterio stovas

Modelis: HUB-M48

PAKUOTĖS TURINYS

- 1 × 8 viename USB-C šakotuvas ir nešiojamojo kompiuterio stovas
- 1 × naudotojo vadovas

GAMINIO APŽVALGA IR SPECIFIKACIJOS

Sąsajos


- 1 × USB-C (moteriška įvestis, ryšys su pagrindiniu įrenginiu)
- 1 × USB-C PD (Power Delivery įkrovimas)
- 1 × USB-C duomenų prievadas
- 1 × SD kortelės lizdas
- 1 × TF (MicroSD) kortelės lizdas
- 2 × USB-A prievada
- 1 × HDMI prievadas

Techninės specifikacijos


- **USB-C pagrindinio įrenginio prievadas:** jungiasi prie nešiojamojo kompiuterio / kompiuterio
- **USB-C PD įkrovimas:** palaiko PD 3.0, iki 20 V / 5 A (maks. įvestis 100 W)
- **USB-C duomenų prievadas:** USB 3.0 / Gen 1, iki 5 Gbps
- **SD / TF kortelių lizdai:** palaiko viena laikį skaitymą (USB 3.0 greitis)
- **USB-A prievada:** USB 3.1 Gen 1, iki 5 Gbps (maks.)
- **HDMI išvestis:**
- Iki 4K @ 30 Hz (3840 × 2160)
- Suderinama su ankstesnėmis 1080p @ 60 Hz ir mažesnėmis raiškomis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS


1



2



1. **Sureguliuokite stovo kampą** pagal pageidaujamą žiūrėjimo ir darbo padėtį.
2. Saugiai **padėkite nešiojamąjį kompiuterį arba USB-C įrenginį** ant stovo.
3. **Prijunkite integruotą USB-C jungtį** prie nešiojamojo kompiuterio USB-C prievado.
4. Pagal poreikį **prijunkite periferinius įrenginius** (USB įrenginius, atminties korteles, HDMI ekraną ir kt.) prie atitinkamų prievadų.
5. Jei reikia, prijunkite **USB-C PD įkroviklį** prie PD prievado, kad įkrautumėte nešiojamąjį kompiuterį naudodami šakotuvą.



PRANEŠIMAS APIE SUDERINAMUMĄ

Šis įrenginys suderinamas su dauguma USB-C nešiojamųjų kompiuterių ir planšetinių kompiuterių, įskaitant Windows, macOS ir pasirinktus Android įrenginius. Visas funkcijų prieinamumas, pvz., HDMI išvestis arba įkrovimas, priklauso nuo pagrindinio įrenginio USB-C galimybių. Įsitikinkite, kad jūsų nešiojamasis kompiuteris palaiko **USB-C su DisplayPort Alt Mode** režimu HDMI išvesties funkcijai. Norėdami naudoti pilną 4K išvestį, naudokite suderinamą HDMI kabelį ir ekraną. SD ir TF kortelės galima naudoti vienu metu, tačiau našumas gali priklausyti nuo kortelės greičio klasės. Šakotuvo našumas gali skirtis priklausomai nuo pagrindinio įrenginio galimybių.

SAUGOS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Nelaikykite įrenginio prie **skysčių, drėgmės ar didelės drėgmės**.
- Venkite naudoti gaminį esant **itin aukštai temperatūrai arba tiesioginiuose saulės spinduliuose**.
- Nedėkite ant stovo per didelio svorio, viršijančio standartinę nešiojamojo kompiuterio apkrovą.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad visos jungtys tvirtai įkištos, kad išvengtumėte atsijungimo ar duomenų praradimo.
- Nebandykite išardyti ar modifikuoti įrenginio.
- Atjunkite šakotuvą valydami arba kai jis nenaudojamas ilgesnį laiką.
- Valykite tik sausa, minkšta šluoste. Nenaudokite cheminių valiklių.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklį naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.