

LV: LAPDOCKX – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

8-vienā USB-C centrmezgls un klēpdatora statīvs

Modelis: HUB-M48

IEPAKOJUMA SATURS

- 1 × 8-vienā USB-C centrmezgls un klēpdatora statīvs
- 1 × lietotāja rokasgrāmata

PRODUKTA PĀRSKATS UN SPECIFIKĀCIJAS


Saskarnes

- 1 × USB-C (sieviešu ieeja, savienojums ar resursdatoru)
- 1 × USB-C PD (Power Delivery uzlāde)
- 1 × USB-C datu ports
- 1 × SD kartes slots
- 1 × TF (MicroSD) kartes slots
- 2 × USB-A porti
- 1 × HDMI ports


Tehniskās specifikācijas

- **USB-C resursdatora ports:** savienojas ar klēpdatoru / datoru
- **USB-C PD uzlāde:** atbalsta PD 3.0, līdz 20 V / 5 A (maks. ieeja 100 W)
- **USB-C datu ports:** USB 3.0 / Gen 1, līdz 5 Gbps
- **SD / TF karšu sloti:** atbalsta vienlaicīgu nolasīšanu (USB 3.0 ātrums)
- **USB-A porti:** USB 3.1 Gen 1, līdz 5 Gbps (maks.)
- **HDMI izeja:**
 - Līdz 4K @ 30 Hz (3840 × 2160)
 - Atpakaļsaderīga ar 1080p @ 60 Hz un zemākām izšķirtspējām

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS



1. **Pielāgojiet statīva leņķi** vēlamajai skatīšanās un darba pozīcijai.
2. Droši **novietojiet klēpdatoru vai USB-C ierīci** uz statīva.
3. **Pievienojiet iebūvēto USB-C savienotāju** klēpdatora USB-C portam.
4. Pēc nepieciešamības **pievienojiet perifērijas ierīces** (USB ierīces, atmiņas kartes, HDMI displeju utt.) attiecīgajiem portiem.
5. Ja nepieciešams, pievienojiet **USB-C PD lādētāju** PD portam, lai uzlādētu klēpdatoru, kamēr izmantojat centrmezglu.



PAZIŅOJUMS PAR SADERĪBU

Šī ierīce ir saderīga ar lielāko daļu USB-C klēpjdatoru un planšetdatoru, tostarp Windows, macOS un izvēlētām Android ierīcēm. Pilna funkciju pieejamība, piemēram, HDMI izeja vai uzlāde, ir atkarīga no resursdatora USB-C iespējām. Pārļiecinieties, ka jūsu klēpjdators atbalsta **USB-C ar DisplayPort Alt Mode** HDMI izejas funkcionalitātei. Pilnai 4K izejai izmantojiet saderīgu HDMI kabeli un displeju. SD un TF kartes var izmantot vienlaicīgi, taču veikspēja var būt atkarīga no kartes ātruma klases. Centrmezgla veikspēja var atšķirties atkarībā no resursdatora iespējām.

DROŠĪBAS UN LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Nepakļaujiet ierīci **šķidrumiem, mitrumam vai augstam gaisa mitrumam**.
- Izvairieties no produkta lietošanas **ļoti augstā temperatūrā vai tiešos saules staros**.
- Nenovietojiet uz statīva pārmērīgu svaru, kas pārsniedz standarta klēpjdatora slodzi.
- Pirms lietošanas pārļiecinieties, ka visi savienojumi ir stingri ievietoti, lai novērstu atvienošanās vai datu zudumu.
- Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot ierīci.
- Atvienojiet centrmezglu tīrīšanas laikā vai ja tas netiek izmantots ilgāku laiku.
- Tīriet tikai ar sausu, mīkstu drānu. Nelietojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.