

HU: LIGHTARC - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV


TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

- **Napelem:** 4,5 V, 270 mA
- **Akkumulátor:** 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Működési idő:** több mint 10 óra teljes feltöltés után
- **Funkciók:** 6 világítási mód + 11 egyszínű mód + időzítő + sebességszabályozás
- **LED színe:** RGB dekoratív világítás
- **LED-ek száma:** 18 LED

Világítási módok

1. Egyszínű váltás
2. Egyszínű átmenet
3. Csillogás / villogás
4. Színes váltás
5. Színes gradiens
6. RGB váltás
7. 11 egyszínű mód

TERMÉKÁTTEKINTÉS



1. Szórófej
 2. Emelőcső
 3. Könyökcsatlakozó
 4. Vízáramlás-szabályozó
- a. **Teljesen nyitott:** alacsony nyomás
 - b. **Részben nyitott:** közepes nyomás
 - c. **Zárt:** magas nyomás

A TERMÉK TELEPÍTÉSE

Telepítés a medence vízbevezető nyílásába




- A telepítés előtt **kapcsolja ki a medence szivattyúját** a biztonság érdekében.
- **Keresse meg a medence vízbevezető nyílását (visszatérő fúvóka nyílása)**, ahol a szűrt víz visszaáramlik a medencébe.
- **Távolítsa el a meglévő bemeneti csatlakozót vagy az irányító fúvókát** a visszatérő nyílásból, ha van ilyen.
- **Rögzítse a könyökcsatlakozót** a medence vízbevezető nyílásához. Győződjön meg arról, hogy szorosan rögzítve van és megfelelően illeszkedik.
- **Csatlakoztassa az emelőcsövet** a könyökcsatlakozóhoz.
- **Szerelje fel a szórófejet** az emelőcső tetejére.
- **Állítsa be a vízáramlás-szabályozót** a kívánt víznyomás és szórási magasság szerint:
 - o Teljesen nyitott → alacsonyabb szórási magasság
 - o Részben nyitott → közepes szórás
 - o Zárt → magasabb nyomású szórás
- **Kapcsolja vissza a medence szivattyúját**, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás vagy laza csatlakozás.
- Szükség esetén **állítsa be a szórófej szögét és magasságát** az optimális látványhatás érdekében.



Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás biztonságosan rögzítve van, hogy elkerülje a vízszivárgást vagy a leválást működés közben.

ÚTMUTATÓ A NAPELEMHEZ

1. Tápellátás jelzőfény
2. DC töltőport (csak DC 5 V bemenet)
3. Üzem módkapcsoló
4. Kimeneti jelzőfény
5. Napelemes töltés jelzőfénye
6. Tápkapcsoló – a tápellátás jelzőfény pirosan világít, amikor a készülék működik



A világítási módok és az időzítő beállításai **távírányítóval** vagy manuálisan is vezérelhetők. Használat közben irányítsa a távirányítót a **jelérzékelő** felé. A világítási módok közötti váltáshoz nyomja meg többször az **üzemmódkapcsolót**.

A. Jelérzékelő

B. Kézi üzemmódkapcsoló


A NAPELEM TELEPÍTÉSE

Talajra történő telepítés



1. Vegye ki a paneltartót és a földbe szúrható cöveket.
2. Csatlakoztassa őket az ábrán látható módon.
3. Szerelje össze a tartókonzolt és a napelemes vezérlődobozt a diagram szerint.
4. Helyezze a napelemet **közvetlen napfénynek kitett** helyre. Szúrja a cöveket szilárdan a földbe az optimális szögben.
5. Ellenőrizze a vezérlőpanelt, hogy megbizonyosodjon a termék megfelelő működéséről.

Fali rögzítés




1. Válasszon napos helyet, és jelölje be a fúrési pontokat (2–3 furat).
2. Fúrja ki a lyukakat, és helyezze be a tipliket.
3. Rögzítse a szerelőkonzolt csavarokkal.
4. Győződjön meg arról, hogy a konzol stabilan van a falhoz rögzítve.
5. Csúsztassa a napelemet a konzol vezetősínjeibe.
6. Állítsa be a panelt az optimális szögbe a maximális napfény érdekében.

Telepítési megjegyzések

- Ne helyezzen olyan tárgyakat a napelem elé napközben, amelyek akadályozzák a napfény elérését. Ez csökkenti a töltési hatékonyságot és lerövidíti az éjszakai működési időt.
- Ne tegye ki a napelemet erős mesterséges fénynek éjszaka, mert ez megzavarhatja a megfelelő működést.

TÁVIRÁNYÍTÓ

1. **Sebesség** (bizonyos üzemmódokban aktív)
2. **Bekapcsolás**
3. **Időzítő**
4. **Egyszínű mód kiválasztása**
5. **Megjegyzés:** az első használat előtt távolítsa el az elemválasztó lapot
6. **Kikapcsolás**
7. **Üzemmódkapcsoló** (6 világítási mód)
8. **Többszínű mód**



UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.