

NL: LIGHTARC – GEBRUIKERSHANDLEIDING


PRODUCTSPECIFICATIES

- **Zonnepaneel:** 4,5 V, 270 mA
- **Batterij:** 1 × 18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
- **Gebruiksduur:** meer dan 10 uur na een volledige lading
- **Functies:** 6 verlichtingsmodi + 11 monochrome modi + timer + snelheidsregeling
- **LED-kleur:** RGB decoratieve verlichting
- **Aantal LED's:** 18 LED's

Verlichtingsmodi

1. Monochrome sprong
2. Monochrome vervaging
3. Twinkelen / flitsen
4. Kleurrijke sprong
5. Kleurrijk verloop
6. RGB-sprong
7. 11 monochrome modi

PRODUCTOVERZICHT




1. **Sproeikop**
 2. **Stijgbuis**
 3. **Hoekconnector**
 4. **Waterstroomregelaar**
- a. **Volledig open:** lage druk
 - b. **Gedeeltelijk open:** gemiddelde druk
 - c. **Gesloten:** hoge druk

PRODUCTINSTALLATIE

Installatie in de waterinlaat van het zwembad




- **Schakel de zwembadpomp uit** vóór de installatie om de veiligheid te garanderen.
- **Zoek de waterinlaat van het zwembad (opening van de retourstraal)** waar gefilterd water terug het zwembad in stroomt.
- **Verwijder de bestaande inlaatfitting of richtmond** van de retouropening, indien aanwezig.
- **Bevestig de hoekconnector** aan de zwembadinlaat. Zorg ervoor dat deze stevig vastzit en correct is uitgelijnd.
- **Verbind de stijgbuis** met de hoekconnector.
- **Monteer de sproeikop** boven op de stijgbuis.
- **Pas de waterstroomregelaar aan** volgens de gewenste waterdruk en sproeihoogte:
 - o Volledig open → lagere sproeihoogte
 - o Gedeeltelijk open → gemiddelde sproeiing
 - o Gesloten → sproeiing met hogere druk
- **Schakel de zwembadpomp weer in** en controleer op lekkages of losse verbindingen.
- **Pas indien nodig de hoek en hoogte** van de sproeikop aan voor een optimaal visueel effect.



Opmerking: Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig vastzitten om waterlekkage of losraken tijdens het gebruik te voorkomen.

INSTRUCTIES VOOR HET ZONNEPANEEL

1. **Voedingsindicator**
2. **DC-oplaadpoort (alleen DC 5 V ingang)**
3. **Modusschakelaar**
4. **Uitgangsindicator**
5. **Indicator voor opladen via zonne-energie**
6. **Aan/uit-schakelaar** – de voedingsindicator brandt rood wanneer het apparaat in werking is



De verlichtingsmodi en timerinstellingen kunnen worden bediend met de **afstandsbediening** of handmatig. Richt de afstandsbediening tijdens het gebruik op de **signaalontvanger**. Druk herhaaldelijk op de **modusschakelaar** om door de verlichtingsmodi te bladeren.

- A. Signaalontvanger
- B. Handmatige modusschakelaar


INSTALLATIE VAN HET ZONNEPANEEL

Installatie in de grond



1. Neem de paneelsteun en grondpen eruit.
2. Verbind ze zoals weergegeven in de illustratie.
3. Monteer de beugel en de zonnebesturingskast volgens het schema.
4. Plaats het zonnepaneel op een locatie met **direct zonlicht**. Steek de pen stevig in de grond onder de optimale hoek.
5. Controleer het bedieningspaneel om er zeker van te zijn dat het product correct werkt.

Wandmontage




1. Kies een zonnige locatie en markeer de boorposities (2-3 gaten).
2. Boor de gaten en plaats pluggen in de muur.
3. Bevestig de montagebeugel met schroeven.
4. Zorg ervoor dat de beugel stevig aan de muur is bevestigd.
5. Schuif het zonnepaneel in de geleiders van de beugel.
6. Pas het paneel aan naar de optimale hoek voor maximale blootstelling aan zonlicht.

Installatie-opmerkingen

- Plaats overdag geen voorwerpen die het zonlicht blokkeren en het zonnepaneel afschermen. Dit vermindert de laadefficiëntie en verkort de gebruiksduur 's nachts.
- Stel het zonnepaneel 's nachts niet bloot aan sterk kunstlicht, omdat dit de correcte werking kan verstoren.

AFSTANDBEDIENING

1. **Snelheid** (actief in bepaalde modi)
2. **Aan**
3. **Timer**
4. **Monochrome selectie**
5. **Opmerking:** verwijder de batterijstrip vóór het eerste gebruik
6. **Uit**
7. **Modusschakelaar** (6 verlichtingsmodi)
8. **Meerkleurenmodus**



INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.