


EE: LIGHTFALL KASUTUSJUHEND

METEORIIDIPESU STRING TULED

Mudeli nr: YY-a-b-c-T



Olulised ohutusjuhised

1. Ärge paigaldage ega paigutage gaasi- või elektrikütteseadmete, kaminade, küünalde või muude sarnaste allikate lähedusse.
2. Ärge kinnitage toote juhtmestikku klambrite või naeltega ega asetage seda teravate konksude või naeltega. Paigaldage ainult kaasoleva paigalduskomplekti abil.
3. See seade on varustatud maandatud pistikuga. Veenduge, et teie maja seinapistikupesa on hästi maandatud.
4. Ärge kasutage seadet välitingimustes. See seade on mõeldud ainult koduseks, siseruumides ja kuivas kohas kasutamiseks.
5. Kontrollige, et toiteallika elektriline nimiväärtus oleks sama, mis toote nimiväärtus, ja et toiteallikas oleks täielikult kasutuskõlblik.
6. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele, sealhulgas lastele, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused või teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid juhendanud või juhendanud seadme kasutamist.
7. Lapsed (isegi järelevalve all) ei tohiks seadmega mängida.
8. Hoidke kõik elektriühendused puhtad ja kuivad.
9. Ärge üritage ise teha mingeid muudatusi või parandusi ja veenduge, et mis tahes parandusi teostab ainult vastava kvalifikatsiooniga tehnik.
10. Käesolevate juhiste mittejärgimisest või muust ebaõigest kasutamisest või väärkasutusest põhjustatud kahjustuste eest ei saa võtta vastutust.
11. Elektrilöögi eest kaitsmiseks ärge kastke kaablit, pistikuid ega seadet vette või muusse vedelikku.


12. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal. Seda seadet ei tohi kasutada vee vahetus läheduses, näiteks vannis, pesuvannis, basseinis jne, kus võib esineda uppumist või pritsmete tekkimist. Ärge kasutage seadet märgade kätega.
13. Ärge kasutage seadet kahjustatud juhtme või pistikutega või pärast seadme rikkeid või mis tahes viisil kahjustatud seadme kasutamist. Sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Võtke ühendust edasimüüjaga.
14. Selliste lisaseadmete või tarvikute kasutamine, mida ei soovita või mida ei müü toote turustaja, võib põhjustada isiklikke või varalisi ohte või vigastusi.
15. Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes või kõrge õhuniiskuse tingimustes.
16. Ärge laske tootel toetuda toitejuhtmele või mõnele elektrijuhtmele.
17. Ärge kasutage seda toodet muuks kui ettenähtud otstarbeks.
18. Ärge riputage muid kaunistusi või esemeid juhtme, juhtme või valgusnööri külge.
19. Ärge asetage juhe kohtadesse, kus see võib kinni klammerduda, näiteks suletud akendesse ja ustele, et vältida juhtme kahjustusi.
20. Ärge katke toodet kasutamise ajal riide, paberi või muu materjaliga, mis ei ole toote osa.
21. Lugege ja järgige kõiki selle toote juhiseid.

Lugege käesolevat kasutusjuhendit hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

End to end ühendus


Nööri tüüpe saab pikendada sama nööriga. Ärge ületage maksimaalset ühendatavat valguskiirte arvu, kuna see võib põhjustada toote kahjustumist.

Maksimaalne ühendatavus 8-10 torustiku stringide puhul: 4 lõimelõnga.




Kokkupanek

1. Riputage paalatuled konksude või kaablisidemetega.



2. Ühendage adapter vahelduvvoolu pistikupessa. Tuled lülituvad praeguses režiimis sisse.



Tõrkeotsing

1. Kui valgustid ei lülitu sisse või ei tööta, veenduge, et pistik on korralikult pistikupesas.
2. Kui ühendatud paelatuled ei tööta, veenduge, et pikendatud paelad on korralikult ühendatud.
3. Kui need kaks tegevust ei lahenda, võtke ühendust elektrikuga.

Tehniline kirjeldus

Juhtme pikkus: 1 m

Toite sisend: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Väljund: Võimsus: DC 7 V, 1200 mA, 8,4 W

Komplekt sisaldab: 1x valguspaelad koos pistikuga, 1 x kasutusjuhend.

Juhised ringlussevõtu ja kõrvaldamise kohta:



See märkis tähendab, et toodet ei saa kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatu jäätmete kõrvaldamise tõttu. Taaskasutada vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraaviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.