


ES: MANUAL DE INSTRUCCIONES LIGHTFALL

LLUVIA DE ESTRELLAS

Nº de modelo: YY-a-b-c-T



Instrucciones importantes de seguridad

1. No monte ni coloque el producto cerca de calefactores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes de instalación similares.
2. No fije el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados. Instálelo únicamente con el kit de montaje suministrado.
3. Este aparato está equipado con un enchufe con toma de tierra. Asegúrese de que la toma de corriente de su casa está bien conectada a tierra.
4. No lo utilice al aire libre. Este aparato está destinado exclusivamente a un uso doméstico, en interiores y en seco.
5. Compruebe que la potencia eléctrica de la fuente de alimentación es la misma que la del producto y que la fuente de alimentación está en condiciones de uso.
6. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas, incluidos niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
7. Los niños (incluso bajo supervisión), no deben jugar con el aparato.
8. Mantenga limpias y secas todas las conexiones eléctricas.
9. No intente ninguna modificación o reparación por su cuenta y asegúrese de que cualquier reparación sea realizada únicamente por un técnico debidamente cualificado.
10. No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones o por cualquier otro uso indebido o manipulación incorrecta.


11. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua u otros líquidos.
12. No utilice este aparato cerca del agua. Este producto no debe utilizarse cerca del agua, como bañeras, lavabos, piscinas, etc., donde exista la posibilidad de inmersión o salpicaduras. No utilice el aparato con las manos mojadas.
13. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados o si el aparato funciona mal o ha sufrido algún tipo de daño. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Póngase en contacto con el distribuidor.
14. El uso de aditamentos o accesorios no recomendados o vendidos por el distribuidor del producto puede causar peligros o lesiones personales o materiales.
15. No almacene el aparato bajo la luz directa del sol o en condiciones de alta humedad.
16. No deje que el producto descansa sobre el cable de alimentación ni sobre ningún cable eléctrico.
17. No utilice este producto para otro uso que no sea el previsto.
18. No cuelgue otros adornos u objetos del cable, alambre o cuerda de luz.
19. No coloque el cable en lugares donde pueda pinzarse, como ventanas y puertas cerradas, para evitar que se dañe.
20. No cubra el producto con tela, papel o cualquier otro material que no forme parte del producto cuando esté en uso.
21. Lea y siga todas las instrucciones de este producto.

Lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

Conexión de extremo a extremo


La cadena de luces puede ampliarse con la misma cadena. No sobrepase el número máximo de cadenas conectables, ya que podría dañar el producto.

Conexión máxima para ristas de 8-10 tubos: 4 ramales.




Montaje

1. Cuelga las cuerdas de luces con ganchos o bridas.



2. Enchufe el adaptador a la toma de CA. Las luces se encenderán en modo presente.



Solución de problemas

1. Si las tiras de luces no se encienden o no funcionan, asegúrate de que el enchufe está correctamente insertado en la toma.
2. Si las tiras de luces conectadas no funcionan, asegúrese de que las tiras extendidas estén bien conectadas.
3. Si estas dos acciones no se solucionan, póngase en contacto con un electricista.

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1 m

Entrada de alimentación: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Potencia de salida: CC 7 V, 1200 mA, 8,4 W

El paquete incluye: 1x cables de luz con enchufe, 1 x manual de usuario

Instrucciones de reciclaje y eliminación:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.