


# IT: MANUALE D'ISTRUZIONE LIGHTFALL

LUCI DI STRINGA PER LA PIOGGIA DI METEORITI

Modello n.: YY-a-b-c-T



## Importanti istruzioni di sicurezza

1. Non montare o posizionare il prodotto vicino a stufe a gas o elettriche, caminetti, candele o altre sorgenti simili.
2. Non fissare il cablaggio del prodotto con graffette o chiodi, né collocarlo su ganci o chiodi appuntiti. Installare solo utilizzando il kit di montaggio fornito.
3. Questo dispositivo è dotato di una spina con messa a terra. Assicurarsi che la presa a muro della propria abitazione sia ben collegata a terra.
4. Non utilizzare all'aperto. Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico, in ambienti interni e asciutti.
5. Verificare che la potenza elettrica della fonte di alimentazione sia uguale a quella del prodotto e che la fonte di alimentazione sia in condizioni di pieno utilizzo.
6. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone, compresi i bambini, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
7. I bambini (anche se sotto supervisione) non devono giocare con l'apparecchio.
8. Mantenere tutti i collegamenti elettrici puliti e asciutti.
9. Non tentare di modificare o riparare l'apparecchio da soli e assicurarsi che le riparazioni siano eseguite solo da tecnici qualificati.
10. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni o da qualsiasi altro uso improprio o manipolazione errata.


11. Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo, le spine o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
12. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità dell'acqua. Questo prodotto non deve essere utilizzato nelle immediate vicinanze di acqua, come vasche da bagno, lavatoi, piscine, ecc. dove potrebbe verificarsi un'immersione o uno spruzzo. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
13. Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo che l'apparecchio ha subito un malfunzionamento o è stato danneggiato in qualsiasi modo. All'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Contattare il distributore.
14. L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal distributore del prodotto può causare rischi per le persone o le cose o lesioni.
15. Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di elevata umidità.
16. Non lasciare il prodotto appoggiato sul cavo di alimentazione o su qualsiasi altro cavo elettrico.
17. Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli previsti.
18. Non appendere altre decorazioni o oggetti al cavo, al filo o alla corda della luce.
19. Non collocare il cavo in luoghi in cui potrebbe bloccarsi, come finestre e porte chiuse, per evitare di danneggiarlo.
20. Non coprire il prodotto con stoffa, carta o qualsiasi altro materiale non facente parte del prodotto quando è in uso.
21. Leggere e seguire tutte le istruzioni del prodotto.

**Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri.**

### **Connessione end-to-end**


La stringa di luci può essere estesa con la stessa stringa. Non superare il numero massimo di fili collegabili per non danneggiare il prodotto.

Collegamento massimo per 8-10 fili di tubi: 4 fili.




## Montaggio

1. Appendere le luci con ganci o fascette.



2. Collegare l'adattatore alla presa di corrente. Le luci si accendono in modalità presente.



## Risoluzione dei problemi

1. Se le luci non si accendono o non funzionano, verificare che la spina sia inserita correttamente nella presa.
2. Se le luci di stringa collegate non funzionano, verificare che i fili estesi siano collegati correttamente.
3. Se queste due azioni non si risolvono, contattare un elettricista.

## Specifiche tecniche

Lunghezza del cavo: 1 m

Ingresso di alimentazione: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Uscita di alimentazione: DC 7 V, 1200 mA, 8,4 W

La confezione include: 1x stringhe luminose con spina, 1 x manuale utente

### Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Riciclare responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire un dispositivo usato, utilizzare il sistema di raccolta e riconsegna o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.



Una dichiarazione del produttore che attesti la conformità del prodotto ai requisiti delle direttive UE applicabili.