


SK: NÁVOD NA POUŽITIE LIGHTFALL

METEORITICKÁ SPRCHA STRING LIGHTS

Číslo modelu: YY-a-b-c-T



Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie nemontujte ani neumiestňujte do blízkosti plynových alebo elektrických ohrievačov, krbu, sviečok alebo iných podobných zdrojov.
2. Nezabezpečujte kabeľáž výrobku sponkami alebo klincami, ani ju neumiestňujte na ostré háčiky alebo klince. Montáž vykonávajte len pomocou dodanej montážnej súpravy.
3. Toto zariadenie je vybavené uzemnenou zástrčkou. Uistite sa, že zásuvka vo vašom dome je dobre uzemnená.
4. Nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí. Toto zariadenie je určené len na domáce, vnútorné a suché použitie.
5. Skontrolujte, či je elektrický výkon zdroja napájania rovnaký ako výkon výrobku a či je zdroj napájania v plne použiteľnom stave.
6. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami, vrátane detí, so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.
7. Deti (ani pod dohľadom) by sa so zariadením nemali hrať.
8. Všetky elektrické prípojky udržiavajte čisté a suché.
9. Nepokúšajte sa o žiadne úpravy alebo opravy svojpomocne a zabezpečte, aby akékoľvek opravy vykonával len primerane kvalifikovaný technik.
10. Za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym používaním či manipuláciou nemožno prevziať žiadnu zodpovednosť.


11. Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte kábel, zástrčky ani spotrebič do vody alebo inej kvapaliny.
12. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody. Tento výrobok by sa nemal používať v bezprostrednej blízkosti vody, napríklad vo vani, umývadle, bazéne a podobne, kde by mohlo dôjsť k pravdepodobnosti ponorenia alebo postriekania. Spotrebič nepoužívajte s mokrými rukami.
13. Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou alebo po poruche spotrebiča alebo po jeho poškodení akýmkoľvek spôsobom. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol užívateľ opravovať. Obráťte sa na distribútora.
14. Používanie prídavných zariadení alebo príslušenstva, ktoré neodporúča alebo nepredáva distribútor výrobku, môže spôsobiť ohrozenie osôb alebo majetku alebo zranenie.
15. Neskladujte spotrebič na priamom slnečnom svetle alebo v podmienkach vysokej vlhkosti.
16. Výrobok nenechávajte ležať na napájacom kábli alebo na akomkoľvek elektrickom kábli.
17. Nepoužívajte tento výrobok na iné ako určené použitie.
18. Na kábel, drôt alebo svetelnú šnúru nezavesujte iné dekorácie alebo predmety.
19. Neumiestňujte kábel na miesta, kde by sa mohol upnúť, napríklad na zatvorené okná a dvere, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
20. Počas používania nezakrývajte výrobok látkou, papierom ani žiadnym materiálom, ktorý nie je súčasťou výrobku.
21. Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny k tomuto výrobku.

Pozorne si prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Pripojenie od konca ku koncu


Svetelný reťazec je možné predĺžiť pomocou rovnakého reťazca. Neprekračujte maximálny počet pripojiteľných reťazcov, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu výrobku.

Maximálne pripojenie pre 8-10 reťazcov trubíc: 4 pramene.




Montáž

1. Zaveste svetelné reťaze pomocou háčikov alebo káblových viazačov.



2. Zapojte adaptér do sieťovej zásuvky. Svetlá sa rozsvietia v súčasnom režime.



Riešenie problémov

1. Ak sa svetelný reťazec nezapne alebo nefunguje, skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
2. Ak pripojené svetelné reťaze nefungujú, skontrolujte, či sú predĺžené vlákna správne pripojené.
3. V prípade, že sa tieto dve činnosti nevyriešia, obráťte sa na elektrikára.

Technická špecifikácia

Dĺžka kábla: 1 m

Príkon: striedavý prúd 220-240 V, 50/60 Hz

Výstupný výkon: 2,5 V: DC 7 V, 1200 mA, 8,4 W

Balenie obsahuje: Balenie: 1x svetelný reťazec so zástrčkou, 1 x návod na použitie

Pokyny na recykláciu a likvidáciu:



Toto označenie znamená, že výrobok sa nemôže likvidovať ako iný odpad z domácností v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Zodpovedne recyklujte, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.