


# HR: LIGHTFALL PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

SVJETLA NIZA KIŠE METEORA

Broj modela: YY-a-b-c-T



## Važne sigurnosne upute

1. Ne postavljajte niti postavljajte blizu plinskih ili električnih grijača, kamina, svijeća ili drugih sličnih izvora.
2. Nemojte učvršćivati ožičenje proizvoda spajalicama ili čavlima ili ih stavljati na oštre kuke ili čavle. Instalirajte samo pomoću priloženog kompleta za montažu.
3. Ovaj uređaj je opremljen s uzemljenim utikačem. Provjerite je li zidna utičnica u vašoj kući dobro uzemljena.
4. Ne koristiti na otvorenom. Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za korištenje u kućanstvu, u zatvorenim i suhim prostorima.
5. Provjerite je li električna vrijednost izvora napajanja ista kao i vrijednost proizvoda te je li izvor napajanja u potpuno upotrebljivom stanju.
6. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
7. Djeca (čak ni pod nadzorom) ne bi se trebala igrati s uređajem.
8. Držite sve električne spojeve čistima i suhima.
9. Ne pokušavajte sami modificirati ili popravljati i osigurajte da svaki popravak izvrši samo odgovarajuće kvalificirani tehničar.
10. Ne može se prihvatiti nikakva odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu nepridržavanjem ovih uputa ili bilo kojom drugom nepravilnom uporabom ili lošim rukovanjem.


11. Kako biste se zaštitili od strujnog udara, ne uranjajte kabel, utikač ili uređaj u vodu ili drugu tekućinu.
12. Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode. Ovaj se proizvod ne smije koristiti u neposrednoj blizini vode, poput kade, umivaonika, bazena itd. gdje može doći do uranjanja ili prskanja. Nemojte rukovati uređajem mokrim rukama.
13. Nemojte koristiti uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što uređaj ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen. Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati. Obratite se distributeru.
14. Korištenje dodataka ili dodataka koje distributer proizvoda ne preporučuje ili prodaje može uzrokovati osobne ili imovinske opasnosti ili ozljede.
15. Nemojte skladištiti uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u uvjetima visoke vlažnosti.
16. Nemojte dopustiti da proizvod stoji na kabelu za napajanje ili bilo kojem drugom električnom kabelu.
17. Nemojte koristiti ovaj proizvod ni za što drugo osim za njegovu namjenu.
18. Nemojte vješati druge ukrase ili predmete na užu, žicu ili svjetlosnu vrpцу.
19. Ne stavljajte kabel na mjesta gdje bi se mogao stegnuti, poput zatvorenih prozora i vrata, kako biste izbjegli oštećenje kabela.
20. Nemojte prekrivati proizvod tkaninom, papirom ili bilo kojim drugim materijalom koji nije dio proizvoda dok se koristi.
21. Pročitajte i slijedite sve upute za ovaj proizvod.

**Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.**

### **Veza s kraja na kraj**


Svjetla na žici mogu se produžiti istom žicom. Nemojte prekoračiti maksimalnu količinu spojnih niti jer to može dovesti do oštećenja proizvoda.

Maksimalni priključak za 8-10 žica cijevi: 4 niti.




## Skupština

1. Objesite svjetiljke na kuke ili kableske vezice.



2. Uključite adapter u AC utičnicu. Svjetla će se uključiti u trenutnom načinu rada.



## Rješavanje problema

1. Ako se svjetla ne upale ili ne rade, provjerite je li utikač ispravno umetnut u utičnicu.
2. Ako spojene žaruljice ne rade, provjerite jesu li produžene niti pravilno spojene.
3. U slučaju da ove dvije radnje ne riješe problem, obratite se električaru.

## Tehničke karakteristike

Duljina kabela: 1 m

Ulazna snaga: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Izlazna snaga: DC 7 V, 1200 mA, 8,4 W

Paket uključuje: 1x svjetlosne žice s utikačem, 1x uputstvo za upotrebu

### Upute za recikliranje i odlaganje:



Ova oznaka znači da se proizvod ne može odlagati kao ostali kućni otpad u cijeloj EU. Kako bi se spriječila potencijalna šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste promovirali održivo korištenje materijalnih resursa. Ako želite vratiti rabljeni uređaj, upotrijebite sustav predaje i preuzimanja ili kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod na recikliranje sigurno za okoliš.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.