


LT: LIGHTFALL NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

METEORŲ DUŠO STRING LIGHTS

Modelio Nr.: YY-a-b-c-T



Svarbūs saugos nurodymai

1. Nemontuokite ir nestatykite šalia dujinių ar elektrinių šildytuvų, židinio, žvakių ar kitų panašių šaltinių.
2. Nepritvirtinkite gaminio laidų kabėmis ar vinimis, nedėkite ant aštrių kabliukų ar vinių. Montuokite tik naudodami pateiktą montavimo rinkinį.
3. Šis prietaisas turi įžemintą kištuką. Įsitinkite, kad jūsų namuose esantis sieninis kištukinis lizdas yra gerai įžemintas.
4. Nenaudokite lauke. Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje, patalpose ir sausai.
5. Patikrinkite, ar maitinimo šaltinio elektrinė galia atitinka gaminio vardinę vertę ir ar maitinimo šaltinis yra visiškai tinkamas naudoti.
6. Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims, įskaitant vaikus, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ar žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoję, kaip naudotis prietaisu.
7. Vaikai (net ir prižiūrimi) neturėtų žaisti su prietaisu.
8. Visas elektros jungtis laikykite švarias ir sausas.
9. Nebandykite patys atlikti jokių pakeitimų ar remonto darbų ir užtikrinkite, kad bet kokį remontą atliktų tik atitinkamą kvalifikaciją turintis specialistas.
10. Negalima prisiimti jokios atsakomybės už bet kokią žalą, atsiradusią dėl šių instrukcijų nesilaikymo ar bet kokio kito netinkamo naudojimo ar netinkamo tvarkymo.
11. Norėdami apsisaugoti nuo elektros smūgio, nemerkitė laido, kištukų ar prietaiso į vandenį ar kitą skystį.


12. Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens. Šio gaminio negalima naudoti šalia vandens, pavyzdžiui, vonioje, prausykloje, baseine ir t. t., kur yra tikimybė jį panardinti ar apipilti vandeniu. Nevaldykite prietaiso šlapiomis rankomis.
13. Nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku arba po to, kai prietaisas sugedo ar buvo kaip nors pažeistas. Viduje nėra naudotojo aptarnaujamų dalių. Kreipkitės į platintoją.
14. Naudojant priedus ar aksesuarus, kurių nerekomenduoja ar neparduoda gaminio platintojas, gali kilti pavojus asmeniui ar turtui arba gali būti sužaloti žmonės.
15. Nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose arba didelės drėgmės sąlygomis.
16. Neleiskite, kad gaminys stovėtų ant maitinimo laido ar bet kokio kito elektros laido.
17. Nenaudokite šio gaminio ne pagal paskirtį.
18. Nekabinkite kitų dekoracijų ar daiktų ant laido, vielos ar šviesos virvelės.
19. Kad nepažeistumėte laido, nelaikykite jo vietose, kur jis gali užspausti, pavyzdžiui, uždarytuose languose ir duryse.
20. Naudodami gaminį neuždenkite jo audiniu, popieriumi ar kita medžiaga, kuri nėra gaminio dalis.
21. Perskaitykite ir laikykitės visų šio gaminio instrukcijų.

Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateityje.

Jungtis nuo galo iki galo


Šviesos eilutę galima pratęsti ta pačia virvele. Neviršykite didžiausio galimo jungiamų gijų skaičiaus, nes tai gali sugadinti gaminį.

Didžiausias galimas 8-10 lempų virvių sujungimas: Maksimalus leistinas lempų ilgis - 4 gijos.




Surinkimas

1. Šviesos virvelę pakabinkite kabliukais arba kabelių saitais.



2. Prijunkite adapterį prie kintamosios srovės lizdo. Esamuoju režimu įsijungs lemputės.



Trikčių šalinimas

1. Jei šviesos virvė neįsijungia arba neveikia, įsitikinkite, kad kištukas tinkamai įkištas į lizdą.
2. Jei prijungtos virtualios lemputės neveikia, įsitikinkite, kad išplėstinės gijos yra tinkamai sujungtos.
3. Jei šie du veiksmai nepadeda išspręsti problemos, kreipkitės į elektriką.

Techninė specifikacija

Laido ilgis: 1 m

Maitinimo įvestis: Kintamosios srovės 220-240 V, 50/60 Hz

Maitinimo išvestis: DC 7 V, 1200 mA, 8,4 W

Pakuotę sudaro: - elektros srovės šaltinis, maitinimo šaltinis, maitinimo šaltinis: Komplekte: 1 x šviesos virvelė su kištuku, 1 x naudotojo vadovas

Perdirbimo ir šalinimo instrukcijos:



Ši etiketė reiškia, kad gaminio visoje ES negalima išmesti kaip kitų buitinių atliekų. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Atsakingai perdirbti, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių naudojimas. Jei norite grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės išmetimo ir surinkimo sistema arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote gaminį. Mažmenininkas gali priimti gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka galiojančių ES direktyvų reikalavimus.