


CZ: NÁVOD K POUŽITÍ LIGHTFALL

METEORITICKÁ SPRCHA ŘETĚZOVÁ SVĚTLA

Číslo modelu: YY-a-b-c-T



Důležité bezpečnostní pokyny

1. Nemontujte ani neumísťujte v blízkosti plynových nebo elektrických topidel, krbů, svíček nebo jiných podobných zdrojů.
2. Nezajišťujte kabeláž výrobku sponkami nebo hřebíky, ani ji neumísťujte na ostré háčky nebo hřebíky. Instalaci provádějte pouze pomocí dodané montážní sady.
3. Toto zařízení je vybaveno uzemněnou zástrčkou. Ujistěte se, že je zásuvka ve vašem domě dobře uzemněná.
4. Nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí, vnitřní a suché použití.
5. Zkontrolujte, zda je elektrická jmenovitá hodnota zdroje napájení stejná jako jmenovitá hodnota výrobku a zda je zdroj napájení v plně použitelném stavu.
6. Tento přístroj není určen pro použití osobami, včetně dětí, se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání přístroje.
7. Děti (ani pod dohledem) by si s přístrojem neměly hrát.
8. Všechny elektrické spoje udržujte čisté a suché.
9. Nepokoušejte se o žádné úpravy nebo opravy svépomocí a zajistěte, aby veškeré opravy prováděl pouze příslušně kvalifikovaný technik.
10. Za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nebo jiným nesprávným používáním či zacházením nelze nést žádnou odpovědnost.
11. Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem nepoňujte kabel, zástrčky ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
12. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vody. Tento výrobek by neměl být používán v bezprostřední blízkosti vody, jako je vana, umyvadlo, bazén apod. kde by mohlo dojít k pravděpodobnému ponoření nebo postříkání. Spotřebič nepoužívejte s mokřýma rukama.


13. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po poruše či jakémkoli poškození spotřebiče. Uvnitř nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravovat. Obráťte se na distributora.
14. Použití přídatných zařízení nebo příslušenství, které nejsou doporučeny nebo prodávány distributorem výrobku, může způsobit ohrožení osob nebo majetku nebo zranění.
15. Neskladujte spotřebič na přímém slunečním světle nebo v prostředí s vysokou vlhkostí.
16. Nenechávejte výrobek ležet na napájecím kabelu nebo na jakémkoli elektrickém kabelu.
17. Nepoužívejte tento výrobek k jinému než určenému použití.
18. Na kabel, drát nebo světelnou šňůru nezavěšujte jiné dekorace nebo předměty.
19. Neumisťujte kabel na místa, kde by se mohl sevřít, například do zavřených oken a dveří, aby nedošlo k jeho poškození.
20. Při používání nezakrývejte výrobek látkou, papírem nebo jiným materiálem, který není součástí výrobku.
21. Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny k tomuto výrobku.

Pečlivě si přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Připojení od konce ke konci


Světelný řetěz lze prodloužit pomocí stejného řetězu. Nepřekračujte maximální počet připojitelných pramenů, protože by to mohlo vést k poškození výrobku.

Maximální připojení pro 8-10 trubek: 4 prameny.




Montáž

1. Zavěste světelný řetěz pomocí háčků nebo stahovacích pásků.



2. Zapojte adaptér do zásuvky střídavého proudu. Světla se rozsvítí v současném režimu.



Řešení problémů

1. Pokud se světelný řetěz nerozsvítí nebo nefunguje, zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
2. Pokud připojená řetězová světla nefungují, zkontrolujte, zda jsou prodloužené prameny správně připojeny.
3. V případě, že tyto dvě činnosti nevyřešíte, obraťte se na elektrikáře.

Technická specifikace

Délka kabelu: 1 m

Příkon: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Napájecí výstup: DC 7 V, 1200 mA, 8,4 W

Součástí balení je: Balení obsahuje: 1x světelné struny se zástrčkou, 1x uživatelský manuál

Pokyny pro recyklaci a likvidaci:



Toto označení znamená, že výrobek nelze v celé EU likvidovat jako ostatní odpad z domácností. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu. Zodpovědně recyklujte, abyste podpořili udržitelné využívání materiálových zdrojů. Pokud chcete použité zařízení vrátit, využijte systém odevzdání a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek přijmout k ekologicky bezpečné recyklaci.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic EU.