


PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI LIGHTFALL

LAMPKI SZNURKOWE Z DESZCZEM METEORYTÓW

Nr modelu: YY-a-b-c-T



Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1. Nie montować ani nie umieszczać w pobliżu grzejników gazowych lub elektrycznych, kominków, świec lub innych podobnych źródeł.
2. Nie należy mocować okablowania produktu za pomocą zszywek lub gwoździ ani umieszczać go na ostrych hakach lub gwoździach. Instalować wyłącznie przy użyciu dostarczonego zestawu montażowego.
3. Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę z uziemieniem. Należy upewnić się, że gniazdko ścienne w domu jest dobrze uziemione.
4. Nie używać na zewnątrz. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
5. Należy upewnić się, że parametry elektryczne źródła zasilania są zgodne z parametrami produktu oraz że źródło zasilania jest w pełni sprawne.
6. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym dzieci, o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
7. Dzieci (nawet pod nadzorem) nie powinny bawić się urządzeniem.
8. Wszystkie połączenia elektryczne powinny być czyste i suche.
9. Nie należy podejmować prób samodzielnej modyfikacji lub naprawy urządzenia i należy upewnić się, że wszelkie naprawy są przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanego technika.
10. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji lub jakimkolwiek innym niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem.
11. W celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym nie należy zanurzać przewodu, wtyczek ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy.


12. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody. Ten produkt nie powinien być używany w bezpośrednim sąsiedztwie wody, takiej jak wanna, umywalka, basen itp., gdzie może wystąpić prawdopodobieństwo zanurzenia lub zachlapania. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
13. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Należy skontaktować się z dystrybutorem.
14. Korzystanie z przystawek lub akcesoriów niezalecanych lub sprzedawanych przez dystrybutora produktu może spowodować zagrożenie dla osób lub mienia bądź obrażenia ciała.
15. Nie należy przechowywać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w warunkach wysokiej wilgotności.
16. Nie należy dopuszczać, aby produkt spoczywał na przewodzie zasilającym lub jakimkolwiek przewodzie elektrycznym.
17. Nie używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
18. Nie należy wieszać innych ozdób lub przedmiotów na przewodzie, kablu lub lince świetlnej.
19. Nie umieszczać przewodu w miejscach, w których mógłby się zacisnąć, takich jak zamknięte okna i drzwi, aby uniknąć jego uszkodzenia.
20. Nie przykrywać produktu tkaniną, papierem ani żadnym innym materiałem, który nie jest częścią produktu, gdy jest on używany.
21. Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące produktu i postępować zgodnie z nimi.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Połączenie typu koniec-koniec


Lampki sznurkowe można przedłużać za pomocą tego samego sznurka. Nie należy przekraczać maksymalnej liczby podłączonych pasm, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia produktu.

Maksymalne połączenie dla 8-10 lampek sznurkowych: 4 żyły.




Montaż

1. Zawieś lampki sznurkowe za pomocą haczyków lub opasek kablowych.



2. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego. Światła włączą się w trybie prezentacyjnym.



Rozwiązywanie problemów

1. Jeśli światła sznurkowe nie włączają się lub nie działają, upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazda.
2. Jeśli podłączone światła sznurkowe nie działają, upewnij się, że przedłużone pasma są prawidłowo podłączone.
3. Jeśli te dwie czynności nie przyniosą rezultatu, należy skontaktować się z elektrykiem.

Specyfikacja techniczna

Długość przewodu: 1 m

Wejście zasilania: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Wyjście zasilania: DC 7 V, 1200 mA, 8,4 W

Pakiet zawiera: 1x sznur świetlny z wtyczką, 1 x instrukcja obsługi

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być utylizowany jak inne odpady z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanej utylizacji odpadów. Odpowiedzialny recykling promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt. Sprzedawca może przyjąć produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt jest zgodny z wymogami obowiązujących dyrektyw UE.