ET: LINGOBUD – KASUTUSJUHEND

TEHNILISED ANDMED

Toote mudel: KY55
Aku: 3,7 V, 230 mAh, 0,851 Wh
Sisend: 5V ⎓ 1A
Bluetoothi versioon: 5.4
Töösagedus: 2402–2480 MHz
Maksimaalne RF-väljundvõimsus: 20 dBm

Laadimisümbrise tehnilised andmed

Ekraan: 1,47-tolline värviekraan
Eraldusvõime: 320 × 172 pikslit
Mälu: 16/32 MB
Kiip: AB
Halli andur: Toetatud
Bluetooth: BT 5.4


Kõrvaklappide tehnilised andmed

Kiip: AB
Halli andur: Toetatud
Bluetooth: BT 5.4
Mürasummutus: Toetatud

TOOTE ÜLEVAADE

LINGOBUD KY55 on juhtmevabad Bluetooth-kõrvaklapid nutika laadimisümbrisega, millel on värviline puuteekraan. Seade toetab heli taasesitust, telefonikõnesid, mürasummutust ja tõlkefunktsioone kaasneva mobiilirakenduse kaudu.

A. **Laadimisümbris**: Laadimisümbrisel on ekraan, toitenupp, kõrvaklappide pesa ja USB Type-C laadimispesa.
B. **Kõrvaklapid**: Kõrvaklappidel on puutejuhtimine muusika taasesituseks, telefonikõnedeks, mürasummutuseks ja muudeks funktsioonideks.



1. Toitenupp
2. USB Type-C laadimispesa
3. MFB-nupp

Ekraani näidikud: Ühenduse oleku ja akude laetuse taseme kontrollimiseks vaadake laadimisümbrise ekraanil olevaid olekuikoone.




1. **Ümbrise ja rakenduse ühendus:** Ühenduse ikoon kuvatakse, kui laadimisümbris on rakendusega ühendatud. Kui ikooni ei kuvata, ei ole ümbris rakendusega ühendatud.
2. **Vasaku kõrvaklapi aku tase:** Näitab vasaku kõrvaklapi aku olekut, kui see on laadimisümbrises.
3. **Parema kõrvaklapi aku tase:** Näitab parema kõrvaklapi aku olekut, kui see on laadimisümbrisest väljas.
4. **Laadimisümbrise aku tase:** Näitab laadimisümbrise aku järelejäänud taset.

KASUTUSJUHISED

1. **Kõrvaklappide juhtimine**

Kõrvaklapid toetavad puutejuhtimist. Nende kasutamiseks järgige allolevaid juhiseid.



Funktsioon	Toiming
Esita/peata	Puudutage üks kord ükskõik kumba kõrvaklappi.
Järgmine lugu	Puudutage kaks korda paremat kõrvaklappi.
Eelmine lugu	Puudutage kaks korda vasakut kõrvaklappi.
Helitugevuse suurendamine	Puudutage kolm korda paremat kõrvaklappi.
Helitugevuse vähendamine	Puudutage kolm korda vasakut kõrvaklappi.
Kõnele vastamine/kõne lõpetamine	Puudutage üks kord ükskõik kumba kõrvaklappi.
Kõnest keeldumine	Vajutage ja hoidke ükskõik kumba kõrvaklappi 2 sekundit.
Häälassistent	Vajutage ja hoidke vasakut kõrvaklappi 1,5 sekundit.
Mürasummutusrežiimi vahetamine	Vajutage ja hoidke paremat kõrvaklappi 1,5 sekundit.
Sisselülitamine	Vajutage ja hoidke ükskõik kumba kõrvaklappi 1,5 sekundit.
Väljalülitamine	Vajutage ja hoidke ükskõik kumba kõrvaklappi 3 sekundit.

Automaatne sidumine: Kõrvaklapid lülituvad sisse ja alustavad sidumist automaatselt, kui need laadimisümbrisest välja võetakse.

Käsitsi sidumine: Lülitage telefonis Bluetooth sisse ja otsige kõrvaklapid saadaolevate Bluetooth-seadmete loendist. Ühendamiseks valige vastav seadme nimi.

2. **Laadimisümbrise juhtimine**

Funktsioon	Toiming
Sisselülitamine	Vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit.
Väljalülitamine	Avage laadimisümbrise ekraanil menüü ja valige Power Off.
Ekraani sisse-/väljalülitamine	Vajutage üks kord toitenuppu.
Avakuvale naasmine	Vajutage üks kord toitenuppu.

Märkus: Multifunktsionaalset nuppu (MFB) saab seadistada rakenduses jaotises **My Devices > Charging Case > Button**.

3. **Rakenduse allalaadimine**

Tõlkefunktsioonide ja muude toetatud funktsioonide kasutamiseks laadige alla ja installige rakendus **AI EarLink**.

1. Skannige seadmega kaasas olev või laadimisümbrise seadetes kuvatav QR-kood.
2. Laadige rakendus alla ja installige see oma nutitelefoni.
3. Avage rakendus ning registreeruge või logige oma kontole sisse.

Juhiste saamiseks vaadake jooniseid 1 ja 2.

Joonis 1: QR-kood rakenduse allalaadimiseks.

Joonis 2: Rakenduse registreerimis-/sisselogimiskuva.



4. **Laadimisümbrise ühendamine rakendusega**

Õigeks toimimiseks järgige allolevaid samme:


1. Skannige laadimisümbrisel kuvatav QR-kood brauseri QR-koodi lugeja või telefoni sisseehitatud kaameraga. Laadige rakendus alla, kui te pole seda veel teinud (vt joonist 3).

Joonis 3: QR-koodi skannimine.



2. Avage rakendus. Kui seda küsitakse, andke rakenduse õigeks toimimiseks vajalikud load (vt joonist 4).

Joonis 4: Rakenduse lubade seaded.




3. Puudutage rakenduses **Add**. Rakendus otsib automaatselt läheduses olevaid Bluetooth-seadmeid. Laadimisümbrise ühendamiseks valige vastav seadme nimi (vt joonist 5).

Joonis 5: Laadimisümbrise valimine.



4. Kui laadimisümbris on rakendusega ühendatud, kuvatakse teade, mis palub teil ühendada kõrvaklapid telefoni Bluetoothi seadete kaudu. Kõrvaklappide sidumiseks ja ühendamiseks valige vastav Bluetooth-seadme nimi (vt joonist 6).

Joonis 6: Kõrvaklappide ühendamine Bluetoothi kaudu.



5. **Tõlkefunktsiooni kasutamine**

Tõlkefunktsioonidele pääseb ligi rakenduse AI EarLink ja ühilduva laadimisümbrise kaudu. Enne toetatud funktsioonide kasutamist veenduge, et laadimisümbris on rakendusega ühendatud ja kõrvaklapid on nutitelefoniga seotud.

Saadaolevad tõlkevalikud leiate rakenduse kasutajaliidesest. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

OHUTUSTEAVE

- Enne toote kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.
- Kasutage toodet ainult selles juhendis kirjeldatud viisil.
- Hoidke toodet eemal veest, liigsest niiskusest ja äärmuslikest temperatuuridest.
- Ärge võtke toodet lahti, ärge muutke seda ega proovige seda ise parandada.
- Lõpetage toote kasutamine, kui kõrvaklapid, laadimisümbris või laadimiskaabel on kahjustatud.
- Kasutage ühilduvat toiteallikat ja laadimiskaablit.
- Hoidke toodet ja selle tarvikuid väikelastele kättesaamatus kohas. Väikesed osad võivad põhjustada lämbumisohtu.
- Kaitske toodet löökide ja liigse surve eest.
- Tootja jätab endale õiguse toodet ja seda juhendit ette teatamata uuendada.
- Garantii ei pruugi katta kahjustusi, mis on tekkinud ebaõige kasutamise või juhiste eiramise tõttu, kooskõlas kohaldatavate garantiitingimuste ja tarbijakaitseseadustega.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.