

FR: LINGOBUD – MANUEL D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle du produit: KY55
Batterie: 3,7 V, 230 mAh, 0,851 Wh
Entrée: 5V $\equiv$ 1A
Version Bluetooth: 5.4
Fréquence de fonctionnement: 2402–2480 MHz
Puissance de sortie RF maximale: 20 dBm

Caractéristiques du boîtier de charge

Écran: Écran couleur de 1,47 pouce
Résolution: 320 × 172 pixels
Mémoire: 16/32 MB
Puce: AB
Capteur à effet Hall: Pris en charge
Bluetooth: BT 5.4


Caractéristiques des écouteurs

Puce: AB
Capteur à effet Hall: Pris en charge
Bluetooth: BT 5.4
Réduction du bruit: Pris en charge

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Les LINGOBUD KY55 sont des écouteurs sans fil Bluetooth dotés d'un boîtier de charge intelligent équipé d'un écran tactile couleur. L'appareil prend en charge la lecture audio, les appels téléphoniques, la réduction du bruit et les fonctions de traduction via l'application mobile associée.

- A. **Boîtier de charge :** Le boîtier de charge comprend un écran, un bouton d'alimentation, un compartiment pour les écouteurs et un port de charge USB Type-C.
- B. **Écouteurs :** Les écouteurs disposent de commandes tactiles pour la lecture de musique, les appels téléphoniques, la réduction du bruit et d'autres fonctions.



- 1. Bouton d'alimentation
- 2. Port de charge USB Type-C
- 3. Bouton MFB

Indicateurs de l'écran : Vérifiez les icônes d'état sur l'écran du boîtier de charge pour contrôler l'état de la connexion et les niveaux de batterie.




1. **Connexion boîtier-application :** L'icône de connexion s'affiche lorsque le boîtier de charge est connecté à l'application. Si l'icône ne s'affiche pas, le boîtier n'est pas connecté à l'application.
2. **Niveau de batterie de l'écouteur gauche :** Affiche l'état de la batterie de l'écouteur gauche lorsqu'il se trouve dans le boîtier de charge.
3. **Niveau de batterie de l'écouteur droit :** Affiche l'état de la batterie de l'écouteur droit lorsqu'il se trouve hors du boîtier de charge.
4. **Niveau de batterie du boîtier de charge :** Affiche le niveau de batterie restant du boîtier de charge.

MODE D'EMPLOI

1. Commandes des écouteurs

Les écouteurs disposent de commandes tactiles. Suivez les instructions ci-dessous pour les utiliser.



Fonction	Action
Lecture/Pause	Touchez une fois l'un des écouteurs.
Piste suivante	Touchez deux fois l'écouteur droit.
Piste précédente	Touchez deux fois l'écouteur gauche.
Augmenter le volume	Touchez trois fois l'écouteur droit.
Baisser le volume	Touchez trois fois l'écouteur gauche.
Répondre/raccrocher	Touchez une fois l'un des écouteurs.
Refuser un appel	Maintenez l'un des écouteurs appuyé pendant 2 secondes.
Assistant vocal	Maintenez l'écouteur gauche appuyé pendant 1,5 seconde.
Changer de mode de réduction du bruit	Maintenez l'écouteur droit appuyé pendant 1,5 seconde.
Mise en marche	Maintenez l'un des écouteurs appuyé pendant 1,5 seconde.
Arrêt	Maintenez l'un des écouteurs appuyé pendant 3 secondes.

Appairage automatique : Les écouteurs s'allument et lancent automatiquement l'appairage lorsqu'ils sont retirés du boîtier de charge.

Appairage manuel : Activez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez les écouteurs dans la liste des appareils Bluetooth disponibles. Sélectionnez le nom de l'appareil correspondant pour vous connecter.

2. Commandes du boîtier de charge

Fonction	Action
Mise en marche	Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant 3 secondes.
Arrêt	Ouvrez le menu sur l'écran du boîtier de charge et sélectionnez Power Off.
Allumer/éteindre l'écran	Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
Revenir à l'écran d'accueil	Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

Remarque : Le bouton multifonction (MFB) peut être configuré dans l'application sous **My Devices > Charging Case > Button**.

3. Téléchargement de l'application

Pour accéder aux fonctions de traduction et aux autres fonctions prises en charge, téléchargez et installez l'application **AI EarLink**.

1. Scannez le code QR fourni avec l'appareil ou affiché dans les paramètres du boîtier de charge.
2. Téléchargez et installez l'application sur votre smartphone.
3. Ouvrez l'application et inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte.

Reportez-vous aux figures 1 et 2.

Figure 1 : Code QR pour télécharger l'application.



Figure 2 : Écran d'inscription/de connexion de l'application.




4. Connexion du boîtier de charge à l'application

Suivez les étapes ci-dessous pour un fonctionnement correct :


1. Utilisez un lecteur de code QR du navigateur ou l'appareil photo intégré de votre téléphone pour scanner le code QR affiché sur le boîtier de charge. Téléchargez l'application si ce n'est pas déjà fait (voir figure 3).

Figure 3 : Lecture du code QR.




2. Ouvrez l'application. Lorsque vous y êtes invité, accordez les autorisations nécessaires au bon fonctionnement de l'application (voir figure 4).

Figure 4 : Paramètres d'autorisation de l'application.




3. Touchez **Add** dans l'application. L'application recherche automatiquement les appareils Bluetooth à proximité. Sélectionnez le nom de l'appareil correspondant pour connecter le boîtier de charge (voir figure 5).

Figure 5 : Sélection du boîtier de charge.



4. Une fois le boîtier de charge connecté à l'application, un message vous invite à connecter les écouteurs via les paramètres Bluetooth de votre téléphone. Sélectionnez le nom de l'appareil Bluetooth correspondant pour appairer et connecter les écouteurs (voir figure 6).

Figure 6 : Connexion des écouteurs via Bluetooth.



5. Utilisation de la fonction de traduction

Les fonctions de traduction sont accessibles via l'application AI EarLink et le boîtier de charge compatible. Avant d'utiliser les fonctions prises en charge, assurez-vous que le boîtier de charge est connecté à l'application et que les écouteurs sont appairés avec votre smartphone.

Consultez l'interface de l'application pour connaître les options de traduction disponibles et suivez les instructions à l'écran.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Utilisez le produit uniquement de la manière décrite dans ce manuel.
- Tenez le produit à l'écart de l'eau, de l'humidité excessive et des températures extrêmes.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer le produit vous-même.
- Cessez d'utiliser le produit si les écouteurs, le boîtier de charge ou le câble de charge sont endommagés.
- Utilisez une source d'alimentation et un câble de charge compatibles.
- Tenez le produit et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Protégez le produit contre les chocs et les pressions excessives.
- Le fabricant se réserve le droit de mettre à jour le produit et ce manuel sans préavis.
- Les dommages causés par une utilisation inappropriée ou par le non-respect des instructions peuvent ne pas être couverts par la garantie, sous réserve des conditions de garantie applicables et de la législation relative à la protection des consommateurs.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.