

HR: LINGOBUD – KORISNIČKI PRIRUČNIK

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model proizvoda: KY55
Baterija: 3,7 V, 230 mAh, 0,851 Wh
Ulazna snaga: 5V $\overline{=}$ 1A
Verzija Bluetootha: 5.4
Radna frekvencija: 2402–2480 MHz
Maksimalna izlazna RF snaga: 20 dBm

Specifikacije kutije za punjenje

Zaslon: Zaslon u boji od 1,47 inča
Razlučivost: 320 × 172 piksela
Memorija: 16/32 MB
Čip: AB
Hallov senzor: Podržano
Bluetooth: BT 5.4


Specifikacije slušalica

Čip: AB
Hallov senzor: Podržano
Bluetooth: BT 5.4
Smanjenje buke: Podržano

PREGLED PROIZVODA

LINGOBUD KY55 su bežične Bluetooth slušalice s pametnom kutijom za punjenje koja ima zaslon u boji osjetljiv na dodir. Uređaj podržava reprodukciju zvuka, telefonske pozive, smanjenje buke i funkcije prevođenja putem pripadajuće mobilne aplikacije.

- A. **Kutija za punjenje:** Kutija za punjenje ima zaslon, tipku za uključivanje, pretinac za slušalice i priključak za punjenje USB Type-C.
- B. **Slušalice:** Slušalice imaju upravljanje dodirom za reprodukciju glazbe, telefonske pozive, smanjenje buke i druge funkcije.



- 1. Tipka za uključivanje
- 2. Priključak za punjenje USB Type-C
- 3. Tipka MFB

Prikazi na zaslonu: Provjerite ikone statusa na zaslonu kutije za punjenje kako biste potvrdili status veze i razine baterija.




1. **Veza kutije i aplikacije:** Ikona veze prikazuje se kada je kutija za punjenje povezana s aplikacijom. Ako ikona nije prikazana, kutija nije povezana s aplikacijom.
2. **Razina baterije lijeve slušalice:** Prikazuje stanje baterije lijeve slušalice kada je u kutiji za punjenje.
3. **Razina baterije desne slušalice:** Prikazuje stanje baterije desne slušalice kada je izvan kutije za punjenje.
4. **Razina baterije kutije za punjenje:** Prikazuje preostalu razinu baterije kutije za punjenje.

UPUTE ZA UPORABU

1. Upravljanje slušalicama

Slušalice podržavaju upravljanje dodirom. Za rukovanje slijedite upute u nastavku.



Funkcija	Radnja
Reprodukcija/pauza	Jednom dodirnite bilo koju slušalicu.
Sljedeća pjesma	Dvaput dodirnite desnu slušalicu.
Prethodna pjesma	Dvaput dodirnite lijevu slušalicu.
Pojačavanje glasnoće	Triput dodirnite desnu slušalicu.
Smanjivanje glasnoće	Triput dodirnite lijevu slušalicu.
Odgovaranje/završavanje poziva	Jednom dodirnite bilo koju slušalicu.
Odbijanje poziva	Pritisnite i držite bilo koju slušalicu 2 sekunde.
Glasovni asistent	Pritisnite i držite lijevu slušalicu 1,5 sekundu.
Promjena načina smanjenja buke	Pritisnite i držite desnu slušalicu 1,5 sekundu.
Uključivanje	Pritisnite i držite bilo koju slušalicu 1,5 sekundu.
Isključivanje	Pritisnite i držite bilo koju slušalicu 3 sekunde.

Automatsko uparivanje: Slušalice se automatski uključuju i započinju uparivanje kada ih izvadite iz kutije za punjenje.

Ručno uparivanje: Uključite Bluetooth na telefonu i potražite slušalice na popisu dostupnih Bluetooth uređaja. Za povezivanje odaberite odgovarajući naziv uređaja.

2. Upravljanje kutijom za punjenje

Funkcija	Radnja
Uključivanje	Pritisnite i držite tipku za uključivanje 3 sekunde.
Isključivanje	Otvorite izbornik na zaslonu kutije za punjenje i odaberite Power Off.
Uključivanje/isključivanje zaslona	Jednom pritisnite tipku za uključivanje.
Povratak na početni zaslon	Jednom pritisnite tipku za uključivanje.

Napomena: Višenamjenska tipka (MFB) može se podesiti u aplikaciji pod **My Devices > Charging Case > Button**.

3. Preuzimanje aplikacije

Za pristup funkcijama prevođenja i drugim podržanim funkcijama preuzmite i instalirajte aplikaciju **AI EarLink**.

1. Skenirajte QR kod priložen uz uređaj ili prikazan u postavkama kutije za punjenje.
2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju na pametni telefon.
3. Otvorite aplikaciju i registrirajte se ili se prijavite u svoj račun.

Za pomoć pogledajte slike 1 i 2.

Slika 1: QR kod za preuzimanje aplikacije.



Slika 2: Zaslon za registraciju/prijavu u aplikaciji.




4. Povezivanje kutije za punjenje s aplikacijom

Za pravilan rad slijedite korake u nastavku:


1. Pomoću čitača QR kodova u pregledniku ili ugrađene kamere telefona skenirajte QR kod prikazan na kutiji za punjenje. Ako još niste preuzeli aplikaciju, preuzmite je (pogledajte sliku 3).

Slika 3: Skeniranje QR koda.




2. Otvorite aplikaciju. Kada se to zatraži, dodijelite dopuštenja potrebna za ispravan rad aplikacije (pogledajte sliku 4).

Slika 4: Postavke dopuštenja aplikacije.




3. U aplikaciji dodirnite **Add**. Aplikacija će automatski potražiti obližnje Bluetooth uređaje. Za povezivanje kutije za punjenje odaberite odgovarajući naziv uređaja (pogledajte sliku 5).

Slika 5: Odabir kutije za punjenje.



4. Kada se kutija za punjenje poveže s aplikacijom, pojavit će se upit da slušalice povežete putem Bluetooth postavki telefona. Za uparivanje i povezivanje slušalica odaberite odgovarajući naziv Bluetooth uređaja (pogledajte sliku 6).

Slika 6: Povezivanje slušalica putem Bluetootha.



5. Upotreba funkcije prevođenja

Funkcijama prevođenja pristupa se putem aplikacije AI EarLink i kompatibilne kutije za punjenje. Prije upotrebe podržanih funkcija provjerite je li kutija za punjenje povezana s aplikacijom i jesu li slušalice uparene s pametnim telefonom.

Dostupne opcije prevođenja potražite u sučelju aplikacije i slijedite upute na zaslonu.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- Proizvod upotrebljavajte samo na način opisan u ovom priručniku.
- Držite proizvod podalje od vode, prekomjerne vlage i ekstremnih temperatura.
- Ne rastavljajte, ne preinačujte i ne pokušavajte sami popraviti proizvod.
- Prestanite upotrebljavati proizvod ako su slušalice, kutija za punjenje ili kabel za punjenje oštećeni.
- Upotrebljavajte kompatibilan izvor napajanja i kabel za punjenje.
- Držite proizvod i njegov pribor izvan dohvata male djece. Sitni dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja.
- Zaštitite proizvod od udaraca i prekomjernog pritiska.
- Proizvođač zadržava pravo ažuriranja proizvoda i ovog priručnika bez prethodne najave.
- Jamstvo možda neće obuhvaćati štetu nastalu nepravilnom upotrebom ili nepridržavanjem uputa, u skladu s važećim jamstvenim uvjetima i propisima o zaštiti potrošača.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.