HU: LINGOBUD – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MŰSZAKI ADATOK

Termékmodell: KY55
Akkumulátor: 3,7 V, 230 mAh, 0,851 Wh
Bemenet: 5V ⎓ 1A
Bluetooth-verzió: 5.4
Működési frekvencia: 2402–2480 MHz
Maximális RF kimeneti teljesítmény: 20 dBm

A töltőtok műszaki adatai

Kijelző: 1,47 hüvelykes színes kijelző
Felbontás: 320 × 172 képpont
Memória: 16/32 MB
Chip: AB
Hall-érzékelő: Támogatott
Bluetooth: BT 5.4

A fülhallgatók műszaki adatai

Chip: AB
Hall-érzékelő: Támogatott
Bluetooth: BT 5.4
Zajcsökkentés: Támogatott

TERMÉKÁTTEKINTÉS

A LINGOBUD KY55 vezeték nélküli Bluetooth-fülhallgató, színes érintőképernyős okos töltőtokkal. Az eszköz a hozzá tartozó mobilalkalmazáson keresztül támogatja a hanglejátszást, a telefonhívásokat, a zajcsökkentést és a fordítási funkciókat.

A. **Töltőtok**: A töltőtok kijelzővel, bekapcsológombbal, fülhallgató-rekesszel és USB Type-C töltőcsatlakozóval rendelkezik.
B. **Fülhallgatók**: A fülhallgatók érintéses vezérléssel rendelkeznek a zenelejátszáshoz, a telefonhívásokhoz, a zajcsökkentéshez és egyéb funkciókhoz.



1. Bekapcsológomb
2. USB Type-C töltőcsatlakozó
3. MFB gomb

Kijelzőn megjelenő jelzések: A csatlakozási állapot és az akkumulátorok töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez nézze meg a töltőtok kijelzőjén lévő állapotikonokat.

1. **Tok és alkalmazás kapcsolata:** A kapcsolat ikonja akkor jelenik meg, ha a töltőtok csatlakozik az alkalmazáshoz. Ha az ikon nem látható, a tok nem csatlakozik az alkalmazáshoz.
2. **Bal fülhallgató töltöttségi szintje:** A bal fülhallgató akkumulátorának állapotát mutatja, amikor az a töltőtokban van.
3. **Jobb fülhallgató töltöttségi szintje:** A jobb fülhallgató akkumulátorának állapotát mutatja, amikor az a töltőtokon kívül van.
4. **Töltőtok töltöttségi szintje:** A töltőtok akkumulátorának hátralévő töltöttségi szintjét mutatja.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. **A fülhallgatók vezérlése**

A fülhallgatók érintéses vezérlést támogatnak. A kezelésükhöz kövesse az alábbi utasításokat.



Funkció	Művelet
Lejátszás/szünet	Koppintson egyszer bármelyik fülhallgatóra.
Következő szám	Koppintson kétszer a jobb fülhallgatóra.
Előző szám	Koppintson kétszer a bal fülhallgatóra.
Hangerő növelése	Koppintson háromszor a jobb fülhallgatóra.
Hangerő csökkentése	Koppintson háromszor a bal fülhallgatóra.
Hívás fogadása/befejezése	Koppintson egyszer bármelyik fülhallgatóra.
Hívás elutasítása	Nyomja meg és tartsa lenyomva bármelyik fülhallgatót 2 másodpercig.
Hangsegéd	Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal fülhallgatót 1,5 másodpercig.
Zajcsökkentési mód váltása	Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb fülhallgatót 1,5 másodpercig.
Bekapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva bármelyik fülhallgatót 1,5 másodpercig.
Kikapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva bármelyik fülhallgatót 3 másodpercig.

Automatikus párosítás: A fülhallgatók a töltőtokból kivéve automatikusan bekapcsolnak és megkezdik a párosítást.

Kézi párosítás: Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján, és keresse meg a fülhallgatókat az elérhető Bluetooth-eszközök listájában. A csatlakozáshoz válassza ki a megfelelő eszköznevet.

2. **A töltőtok vezérlése**

Funkció	Művelet
Bekapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.
Kikapcsolás	Nyissa meg a menüt a töltőtok kijelzőjén, és válassza a Power Off lehetőséget.
Kijelző be-/kikapcsolása	Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot.
Visszatérés a kezdőképernyőre	Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot.

Megjegyzés: A többfunkciós gomb (MFB) az alkalmazásban a **My Devices > Charging Case > Button** menüpontban állítható be.

3. **Az alkalmazás letöltése**

A fordítási funkciók és az egyéb támogatott funkciók eléréséhez töltse le és telepítse az **AI EarLink** alkalmazást.

1. Olvassa be az eszközhöz mellékelt vagy a töltőtok beállításaiban megjelenített QR-kódot.
2. Töltse le és telepítse az alkalmazást okostelefonjára.
3. Nyissa meg az alkalmazást, és regisztráljon vagy jelentkezzen be fiókjába.

Útmutatásként lásd az 1. és 2. ábrát.

1. ábra: QR-kód az alkalmazás letöltéséhez.

2. ábra: Az alkalmazás regisztrációs/bejelentkezési képernyője.

4. **A töltőtok csatlakoztatása az alkalmazáshoz**

A megfelelő működés érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

1. Egy böngésző QR-kód-olvasó vagy a telefon beépített kamerája segítségével olvassa be a töltőtokon megjelenő QR-kódot. Ha még nem tette meg, töltse le az alkalmazást (lásd a 3. ábrát).

3. ábra: A QR-kód beolvasása.

2. Nyissa meg az alkalmazást. Amikor a rendszer kéri, adja meg az alkalmazás megfelelő működéséhez szükséges engedélyeket (lásd a 4. ábrát).

4. ábra: Az alkalmazás engedélybeállításai.



3. Koppintson az alkalmazásban az **Add** lehetőségre. Az alkalmazás automatikusan megkeresi a közeli Bluetooth-eszközöket. A töltőtok csatlakoztatásához válassza ki a megfelelő eszköznevet (lásd az 5. ábrát).

5. ábra: A töltőtok kiválasztása.

4. Miután a töltőtok csatlakozott az alkalmazáshoz, egy üzenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy csatlakoztassa a fülhallgatókat a telefon Bluetooth-beállításaiban. A fülhallgatók párosításához és csatlakoztatásához válassza ki a megfelelő Bluetooth-eszköznevet (lásd a 6. ábrát).

6. ábra: A fülhallgatók csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül.



5. **A fordítási funkció használata**

A fordítási funkciók az AI EarLink alkalmazáson és a kompatibilis töltőtokon keresztül érhetők el. A támogatott funkciók használata előtt győződjön meg arról, hogy a töltőtok csatlakozik az alkalmazáshoz, és a fülhallgatók párosítva vannak az okostelefonnal.

Az elérhető fordítási lehetőségeket az alkalmazás felületén találja. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
- Tartsa távol a terméket víztől, túlzott nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől.
- Ne szerelje szét, ne alakítsa át, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket.
- Ne használja tovább a terméket, ha a fülhallgatók, a töltőtok vagy a töltőkábel megsérült.
- Kompatibilis áramforrást és töltőkábelt használjon.
- A terméket és tartozékait tartsa kisgyermekektől elzárva. Az apró alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek.
- Óvja a terméket az ütésektől és a túlzott nyomástól.
- A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül frissítse a terméket és ezt a kézikönyvet.
- A nem rendeltetésszerű használatból vagy az utasítások be nem tartásából eredő károkra a garancia nem feltétlenül terjed ki, az alkalmazandó garanciális feltételek és fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:

Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.