RO: LINGOBUD – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modelul produsului: KY55
Baterie: 3,7 V, 230 mAh, 0,851 Wh
Intrare: 5V ⎓ 1A
Versiune Bluetooth: 5.4
Frecvență de funcționare: 2402–2480 MHz
Putere maximă de ieșire RF: 20 dBm

Specificațiile carcasei de încărcare

Afișaj: Ecran color de 1,47 inchi
Rezoluție: 320 × 172 pixeli
Memorie: 16/32 MB
Cip: AB
Senzor Hall: Acceptat
Bluetooth: BT 5.4

Specificațiile căștilor

Cip: AB
Senzor Hall: Acceptat
Bluetooth: BT 5.4
Reducerea zgomotului: Acceptat

PREZENTAREA PRODUSULUI

LINGOBUD KY55 sunt căști wireless Bluetooth cu o carcasă de încărcare inteligentă dotată cu ecran tactil color. Dispozitivul permite redarea audio, apelurile telefonice, reducerea zgomotului și funcțiile de traducere prin intermediul aplicației mobile asociate.

A. **Carcasa de încărcare**: Carcasa de încărcare este dotată cu afișaj, buton de pornire, compartiment pentru căști și port de încărcare USB Type-C.
B. **Căștile**: Căștile au comenzi tactile pentru redarea muzicii, apeluri telefonice, reducerea zgomotului și alte funcții.



1. Buton de pornire
2. Port de încărcare USB Type-C
3. Buton MFB

Indicatoarele afișajului: Verificați pictogramele de stare de pe afișajul carcasei de încărcare pentru a confirma starea conexiunii și nivelurile bateriilor.

1. **Conexiunea carcasei cu aplicația:** Pictograma de conexiune este afișată atunci când carcasa de încărcare este conectată la aplicație. Dacă pictograma nu este afișată, carcasa nu este conectată la aplicație.
2. **Nivelul bateriei căștii stângi:** Afișează starea bateriei căștii stângi atunci când aceasta se află în carcasa de încărcare.
3. **Nivelul bateriei căștii drepte:** Afișează starea bateriei căștii drepte atunci când aceasta se află în afara carcasei de încărcare.
4. **Nivelul bateriei carcasei de încărcare:** Afișează nivelul rămas al bateriei carcasei de încărcare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. **Comenzile căștilor**

Căștile acceptă comenzi tactile. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a le utiliza.



Funcție	Acțiune
Redare/pauză	Atingeți o dată oricare dintre căști.
Piesa următoare	Atingeți de două ori casca dreaptă.
Piesa anterioară	Atingeți de două ori casca stângă.
Creșterea volumului	Atingeți de trei ori casca dreaptă.
Reducerea volumului	Atingeți de trei ori casca stângă.
Preluarea/încheierea apelului	Atingeți o dată oricare dintre căști.
Respingerea apelului	Țineți apăsată oricare dintre căști timp de 2 secunde.
Asistent vocal	Țineți apăsată casca stângă timp de 1,5 secunde.
Comutarea modului de reducere a zgomotului	Țineți apăsată casca dreaptă timp de 1,5 secunde.
Pornire	Țineți apăsată oricare dintre căști timp de 1,5 secunde.
Oprire	Țineți apăsată oricare dintre căști timp de 3 secunde.

Asociere automată: Căștile pornesc și încep automat asocierea atunci când sunt scoase din carcasa de încărcare.

Asociere manuală: Activați Bluetooth pe telefon și căutați căștile în lista dispozitivelor Bluetooth disponibile. Selectați numele dispozitivului corespunzător pentru a vă conecta.

2. **Comenzile carcasei de încărcare**

Funcție	**Acțiune**
Pornire	Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde.
Oprire	Deschideți meniul de pe ecranul carcasei de încărcare și selectați Power Off.
Pornirea/oprirea ecranului	Apăsați o dată butonul de pornire.
Revenirea la ecranul principal	Apăsați o dată butonul de pornire.

Notă: Butonul multifuncțional (MFB) poate fi configurat în aplicație, la **My Devices > Charging Case > Button**.

3. **Descărcarea aplicației**

Pentru a accesa funcțiile de traducere și alte funcții acceptate, descărcați și instalați aplicația **AI EarLink**.

1. Scanați codul QR furnizat împreună cu dispozitivul sau afișat în setările carcasei de încărcare.
2. Descărcați și instalați aplicația pe smartphone.
3. Deschideți aplicația și înregistrați-vă sau conectați-vă la contul dumneavoastră.

Consultați figurile 1 și 2 pentru îndrumare.

Figura 1: Cod QR pentru descărcarea aplicației.

Figura 2: Ecranul de înregistrare/conectare al aplicației.

4. **Conectarea carcasei de încărcare la aplicație**

Urmați pașii de mai jos pentru o funcționare corectă:

1. Folosiți un scaner de coduri QR din browser sau camera încorporată a telefonului pentru a scana codul QR afișat pe carcasa de încărcare. Descărcați aplicația dacă nu ați făcut deja acest lucru (consultați figura 3).

Figura 3: Scanarea codului QR.

2. Deschideți aplicația. Când vi se solicită, acordați permisiunile necesare pentru funcționarea corectă a aplicației (consultați figura 4).

Figura 4: Setările permisiunilor aplicației.



3. Atingeți **Add** în aplicație. Aplicația va căuta automat dispozitivele Bluetooth din apropiere. Selectați numele dispozitivului corespunzător pentru a conecta carcasa de încărcare (consultați figura 5).

Figura 5: Selectarea carcasei de încărcare.

4. După ce carcasa de încărcare este conectată la aplicație, va apărea un mesaj care vă solicită să conectați căștile din setările Bluetooth ale telefonului. Selectați numele dispozitivului Bluetooth corespunzător pentru a asocia și conecta căștile (consultați figura 6).

Figura 6: Conectarea căștilor prin Bluetooth.



5. **Utilizarea funcției de traducere**

Funcțiile de traducere sunt accesate prin aplicația AI EarLink și carcasa de încărcare compatibilă. Înainte de a utiliza funcțiile acceptate, asigurați-vă că carcasa de încărcare este conectată la aplicație și că căștile sunt asociate cu smartphone-ul.

Consultați interfața aplicației pentru opțiunile de traducere disponibile și urmați instrucțiunile de pe ecran.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.
- Utilizați produsul numai conform descrierii din acest manual.
- Feriți produsul de apă, umiditate excesivă și temperaturi extreme.
- Nu dezasamblați, nu modificați și nu încercați să reparați singur produsul.
- Nu mai utilizați produsul dacă căștile, carcasa de încărcare sau cablul de încărcare sunt deteriorate.
- Utilizați o sursă de alimentare și un cablu de încărcare compatibile.
- Nu lăsați produsul și accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici. Piesele mici pot prezenta pericol de sufocare.
- Protejați produsul împotriva loviturilor și a presiunii excesive.
- Producătorul își rezervă dreptul de a actualiza produsul și acest manual fără notificare prealabilă.
- Este posibil ca daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de nerespectarea instrucțiunilor să nu fie acoperite de garanție, în conformitate cu condițiile de garanție aplicabile și cu legislația privind protecția consumatorilor.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:

Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.

O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.